
Panasonic



保証書別添付

取扱説明書 デジタルカメラ

品番 DMC-FT1







このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにあり がとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6~9ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱 説明書とともに大切に保管してください。

VQT1Z44-3



















大切な瞬間を激は撮る

アウトドアシーンでも大活躍 「防水/防じん、耐衝撃」性能搭載※

※11、12ページをよくお読みください

撮る





おまかせで撮る

(P35)

● カメラが自動でシーンを判別 「インテリジェントオートモード」



ズームで撮る

(P41)

 遠くの人も大きく 「光学4.6倍ズーム」など



動画を撮る

(P67)

- ボタンひとつで動画撮影
- ハイビジョン動画を長時間撮影 「AVCHD Lite」(1280×720画素)



個人認証機能を使って撮る (P75)

● 登録した顔に近い顔を見つけて、 優先的にピントや露出を合わせる 「個人認証」



各機器にSDカードスロットがある場合は、カードを直接スロットへ!

● SDHCカードは、SDHCカード 対応機器でのみ使用できます。

・残す LUMIX







テレビで見る

SDカード

) (AVケーブル)

HDMIミニケーブル(別売)



- ご家庭のプリンターで手軽にプリント (PictBridge対応のプリンター)
- お店でカードを渡してプリント
- 画像に日付を入れてプリント(P126)

SDカード

)(USB接続ケーブル)



さらに 舌かす、残す!



付属のソフトウェア

「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition lを使って…

- 画像をパソコンに保存
- パソコンで画像をメール送信
- パソコンで画像を直接操作してプリント (USB接続ケーブル)

SDカード



) ハードディスク・BD/DVDレコーダーで保存

)(AVケーブル SDカード

ACアダプター(別売)

マルチ変換アダプター(別売)

	ズームを使って撮る41
₩ はじめに	光学ズーム/EX光学ズーム(EZ)/
	デジタルズームで撮る4
で使用の前に10	画像を見る(通常再生)42
(重要)本機の防水/防じん、	複数の画像を一覧表示する
耐衝撃性能について11	(マルチ再生)42
付属品	再生画面を拡大する(再生ズーム)/
各部の名前14	再生モードを切り換えるには43
	画像を消去する44
∜ 準備] 枚消去/複数/全画像消去44
ハンドストラップを付ける15	
バッテリーを充電する16	応用·撮影
バッテリーについて	液晶モニターの表示を切り換える45
(充電·記録可能枚数)17	フラッシュを使って撮る47
バッテリー/カード(別売)を入れる・	フラッシュ と
取り出す19	近づいて撮る(AFマクロ撮影 /
内蔵メモリー/カードについて21	ズームマクロ撮影)5
時計を設定する22	セルフタイマーを使って撮る53
時計設定を変更する22	露出を補正して撮る54
メニューを使って設定する23	乗山を白動的に亦うたがら提る
メニュー項目の設定方法24	(オートブラケット撮影)55
クイックメニューを使う25	アウトドアシーンを表情豊かに撮る56
セットアップメニューを使う26	スポーツモード/ 😚 雪モード /
	が ビーチ & サーフモード56
☑ 基本	撮影シーンに合わせて撮る
V	(SM:シーンモード)57
撮影モードを選び、静止画または	♪ 人物57
動画を撮影する33	₹負 美肌/ 🏖 変身 / 🔼 自分撮り58
カメラにおまかせで撮る	▲ 風景/ ■ パノラマアシスト59
(14:インテリジェントオートモード)35	☆ 夜景&人物 / 💘 夜景/
自動シーン判別について36	
個人認証について37	
追尾 AF37	🐒 赤ちゃん 2/61
フラッシュについて /	☆ペット/
インテリジェントオートモード時の	▶ 高感度62
設定内容38	<u></u> 高速連写63
お好みの設定で撮る	■フラッシュ連写 / 💯 星空64
(: 通常撮影モード)	※ 花火 / ご 空撮 / ご ピンホール 65
ピントの合わせかた/ピントが合わないとき/	──サンドブラスト/ ── 水中66
手ブレを防ぐために /	
縦位置検出機能について40	

「安全上のご注意」を必ずお読みください(6~9ページ)

動画を撮る	67
撮影モードと画質設定を変更する	
コンティニュアス AF/ 風音低減	73
LED ライト	74
個人認証機能を使って撮る	75
個人認証機能について /	
顔登録について	75
旅行先で便利な機能	
旅行の経過日数を記録する	/ 0
(トラベル日付)	78
海外旅行先の日時を記録する	
(ワールドタイム)	80
撮影メニューを使う	
■ 記録画素数	
■ クオリティ / ◆ 画像横縦比/	
 BISOインテリジェントISO	83
	84
● 個人認証 /	
▲ オートフォーカスモード	86
ゅ^{ĀF}プリAF/i ❶暗部補正	88
	89
● デジタルズーム / � カラーモード	90
(())手ブレ補正 /	
<u>MIN</u> 下限シャッター速度	91
 ●音声記録 / AF※ AF補助光/	
時計設定	92
メモを撮る/見る(置:メモモード)	93
メモ画像を撮る(メモ撮影)	
メモ画像を見る(メモ再生)	94
▶ 応用·再生	
☑ ル用 * 円工	
画像を順番に再生する	
(スライドショー)	96
画像を選んで再生する	98
モード別再生/カテゴリー再生	98
お気に入り再生	99
動画/音声付き静止画を見る	.100
動画/音声付き静止画	100
再生メニューを使う	.101
CAL カレンダー検索	101
■タイトル編集	.102

文字焼き込み	1	04
_ リサイズ		
画像サイズ(画素数)を小さくする	1	06
≫ トリミング	1	07
Ⅲ が傾き補正 / ☆ 回転表示	1	08
★お気に入り	1	09
♣プリント設定	1	10
O ₁ プロテクト	1	11
●アフレコ / ■個人認証	1	12
	1	13

他の機器との接続

丆	レヒで見る		14
	AV ケーブル(付属)を使って見る/		
	SDカードスロット付きテレビで見る	. 1	14
	HDMI端子付きテレビで見る	. 1	15
記	録した静止画や動画を残す	1	19
	SD カードをレコーダーに入れてダビング	₫ a	3/
	AV ケーブルを使って再生映像をダビング	する	3/
	パソコンにコピーする	. 1	19
) ار	ソコンと接続する	1:	20
プ	リントする	1:	24
	画像を選んで 1 枚ずつプリントする/		
	複数の画像を選んでプリントする	. 1	25
	プリントの各種設定	. 1	26
	画像に日付を入れるには	. 1	27

その他・Q&A

引売品のご紹介	128
海外旅行先で使う	129
液晶モニターの表示	130
メッセージ表示	132
Q & A 故障かな?と思ったら	135
使用上のお願い	142
記録可能枚数·記録可能時間	148
仕様	150
保証とアフターサービス	
(よくお読みください)	154
さくいん	158

























安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければならない内容です。

危険

チャージャー (充電器) は、本機専用のバッテリーにのみ使用する



液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。

バッテリーは、正しく 使う



指定以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。

専用のチャー ジャーで充電 する バッテリーパック*は、誤った使いかたをしない(※以降は、「バッテリー」と表記)



液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- 指定外のものは使わない
- 分解や加工(はんだづけなど)、 加圧、加熱(電子レンジやオーブ ンなどで)しない
- 水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●炎天下(特に真夏の車内)など、高 温になるところに放置しない
- ●端子部(⊕・⊝)に金属を接触させない
- ●バッテリーの液もれが起こったら、お買い上げの販売店にご相談ください。液が身体や衣服についたら、水でよく洗い流してください。液が目に入ったら、失明のおそれがあります。すぐにきれいな水で洗い、医師にご相談ください。

⚠警告

異常・故障時には直ちに使用 を中止する



- 煙が出たり、異常なに おいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- ◆本体やチャージャーが 破損した

そのまま使うと火災·感電の原因になります。

- チャージャーを使っている場合は、 電源プラグを抜いてください。
- ・電源を切り、販売店にご相談ください。

電源プラグは、正しく扱う



火災·感電·ショートの原 因になります。

- 定期的に乾いた布でふく(ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります)
- 根元まで確実に差し込む
- ◆接点部周辺に金属類 (クリップなど)を放置 しない

分解や改造はしない



火災·感電·ショートの原 因になります。

内部には、電圧の高い 部分があります。

分解禁止

チャージャーは、誤った使い かたをしない



火災·感電·ショートの原 因になります。

- 加工しない・傷つけない
- 熱器具に近づけない
- 傷んだら使わない
- 差し込みがゆるい電源コンセントには使わない
- たこ足配線や定格外(交流 100 V~240 V以外)で使わない
- ぬれた手で抜き差ししない

内部に異物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない



ショート·発熱の原因に なります。

本機を水のかかるところで使用するときは、 カード / バッテリー扉 や端子カバーを確実に 閉めてください。

⚠警告

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない



本機の温度の高い部分に 長時間、直接触れている と低温やけど[※]の原因に なります。長時間ご使用 の場合は、三脚などをお 使いください。

※血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。

メモリーカードやブラシは 乳幼児の手の届くところに 置かない



誤って飲み込むと、身体 に悪影響を及ぼします。

万一、飲み込んだら、すぐ 医師にご相談ください。

可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない



火災や爆発の原因になり ます。

粉じんの発生する場所でも使わない

雷が鳴ったら、触れない



感電の原因になります。

本体やチャージャーには、金属部があります。

接触禁止

乗り物の運転中に使わない



事故の誘発につながります。

● 歩行中も、周囲や路面 の状況に十分注意する

運転者などに向けてフラッシュおよび LED ライトを発 光しない



事故の誘発につながります。

注意

フラッシュ発光部および[`] AF補助光/LEDライトは、至 近距離 (数cm) で直接見ない



誤って発光した場合、視力障害などの原因になることがあります。

フラッシュを人の目に近づけ て発光しない



視力障害などの原因にな ることがあります。

乳幼児を撮影するときは、1 m以上離してください。

LEDライトを人の目に近づけ て発光しない



視力障害などの原因にな ることがあります。

乳幼児を撮影するとき は、70 cm以上離して ください。

フラッシュの発光部分を直接手で触らない・ごみなどの 異物が付いたまま使わない・ テープなどでふさがない



やけどの原因になること があります。

発光熱によって煙などが 出る原因になることがあ ります。

● 発光直後は、しばらく触らないでください。

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う



本機からの電磁波などが、 計器類に影響を及ぼすこ とがあります。

次のような場所に放置しない



火災や感電の原因になる *こと*があります。

- 異常に温度が高くなる ところ(特に真夏の車内 やボンネットの上など)
- 油煙や湯気の当たるところ
- 湿気やほこりの多いと ころ

次のときは、バッテリーを取 り出す



バッテリーを入れたまま 放置すると、絶縁劣化や ろう電などにより、火災 の原因になることがあります。

- 長期間使わないとき
- お手入れのとき

レンズを太陽や強い光源に 向けたままにしない



集光により、内部部品が 破損し、火災の原因にな ることがあります。

で使用の前に

■ 本機の取り扱いについて…



- ◆本機を落としたり、ぶつけたりして、強い振動や衝撃を与えないでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。
 - ・ 誤動作や、画像が記録できなくなる、またはレンズや液晶モニター、外装ケースが破壊される可能性があります。
 - ・防水性能が損なわれる原因になります。
- 水辺や水中、ぬれた手でカード/バッテリー扉や端子カバー の開け閉めは行わないでください。
- ◆本機に水滴が付いている場合は、柔らかい乾いた布でふき取ってから開けてください。
- カード/バッテリー扉や端子カバーの内側に水滴が付いた場合、 完全にふき取ったあと、付属のブラシで異物を取り除いてくだ さい。
- ◆本機をズボンのポケットに入れたまま座ったり、いっぱいになったかばんなどに無理に入れたりしないでください。
- ハンドストラップにぶら下げたアクセサリーなどで強い圧力がかかると、液晶モニターが壊れる原因となりますので、お気をつけください。
- ●砂やほこりの多いところでは、故障などの原因になることがありますので、特にお気をつけください。
- ●レンズ部や端子部を汚れた手で触らないでください。
- ボタンのすき間から液体や砂、異物などが入らないようにお 気をつけください。

■ つゆつきについて(レンズがくもるとき)…



- つゆつきは、温度差や湿度差があると起こります。レンズ汚れ、 かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。
- ◆つゆつきが起こった場合、電源を[OFF]にし、2時間ほどその ままにしてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に 取れます。
- くもりが取れにくいときは、カード/バッテリー扉や端子カバーをしばらく開けておくと、くもりが取れる場合があります。(水辺での開け閉めはしないでください)

■ 事前に必ずためし撮りをしてください

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてください。

■ 撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

■ 著作権にお気をつけください

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。 個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

■「使用上のお願い」も、あわせてお読みください(P142)

日のはじめに

(重要) 本機の防水/防じん、耐衝撃性能について

- 本機は、JIS保護等級IP58相当の防水/防じん性能があります。水深3.0 m/60分までの撮影が可能です。** ¹
- ※ 1 当社の定める取り扱い方法、指定時間および指定圧力の水中で使用できることを意味しています。すべての状態において無破壊、無故障、防水を保証するものではありません。
- ◆付属品は防水仕様ではありません。
- MIL-STD 810F Method 516.5-Shock に準拠した厚さ5 cmの合板上での1.5 mからの落下テストをクリアしています。**2
- ※2 すべての状態において無破壊、無故障、防水を保証するものではありません。

次の事項をお守りいただき、保証性能以上の水圧や、極端にほこり、砂じんの多い環境でのご使用などは避けてください。

本機をぶつけたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証いたしません。

カメラに衝撃が加わった場合は、お買い上げの販売店か、お近くの修理ご相談窓口(P155)にご相談のうえ、防水性能が保たれているかの点検(有料)をおすすめします。


お客様の誤った取り扱いが原因の浸水などによる故障は保証対象外となります。

■ 取り扱いについて

- 本機を寒冷地での低温下、または、40 ℃以上の高温になるところ(特に強い太陽光の当たるところ、炎天下の自動車内、暖房機の近く、船上、砂浜など)に長時間放置しないでください。(防水性能が劣化します)
- ●海や湖、川など水辺でのカード/バッテリー扉や端子カバーの開け閉め、およびぬれた手での 開け閉めは行わないでください。
- 本機の防水機能は、海水と真水にのみ対応しています。

■ 異物が付着していないことを確認する

- カード / バッテリー扉や端子カバーを閉じる前に、イラストの黒く塗りつぶした部分(① ゴム パッキンと ② ゴムパッキンのあたるところ)に異物(髪の毛や糸くず、砂、ほこり、液体など)が 付着していないことを確認してお使いください。カード / バッテリー扉や端子カバーが異物を 挟み込んでいる状態で水中で使用すると、浸水して故障の原因になります。
- ●液体が付着している場合は、柔らかい乾いた布でふき取ってください。
- ■異物が付着している場合は、付属のブラシで取り除いてください。
- ◆イラストの黒く塗りつぶした部分にひび割れや変形がある場合は、お買い上げの販売店か、お近くの修理ご相談窓口(P155)にご相談ください。



■ カード / バッテリー扉や端子カバーをしっかり閉じる

- 浸水を防ぐために、液体や砂、髪の毛、ほこり などの異物を挟み込まないようにし、「カ チッ」と音がするまで押して閉じてくださ い。
- ●開閉レバーの赤い部分が見えなくなっていることを確認してください。



(重要) 本機の防水/防じん、耐衝撃性能について (つづき)

■ 水中でのご使用について

- ●水深3 m以内、水温0度から40度の範囲内の場所で使用し、水中で60分以上連続して使用しないでください。
- ◆本機に水滴や汚れが付いているときは、一度水分を柔らかい乾いた布でふき取り、風通しの良いところで乾燥させてからお使いください。
- カード/バッテリー扉や端子カバーの開け閉めをしないでください。
- ●水中で本機に衝撃を与えないでください。(防水性能が保てず、浸水の可能性があります)
- ◆本機を持ったまま水中に飛び込まないでください。また、急流や滝など、激しく水のかかる場所で使用しないでください。(強い水圧がかかり、故障の原因になることがあります)
- ◆本機は水中に沈みます。紛失させないため、ハンドストラップを確実に装着するなどして、落と さないようにしてください。
- ●40 ℃を超えるお湯(お風呂や温泉など)の中では、使用しないでください。
- ●洗剤、石けん、温泉、入浴剤、日焼けオイル、日焼け止め、薬品などの飛まつがかかったときは、速やかにふき取ってください。
- ◆カードやバッテリーは防水ではありません。ぬれた手で取り扱わないでください。また、ぬれたカード、バッテリーを本機に入れないでください。

■ 水中でのご使用後のお手入れについて

- ◆本機に付いた水滴や汚れを、柔らかい乾いた布でふき取ってください。
- カード/バッテリー扉や端子カバーの内側表面に水滴が付くことがあります。水滴が付いているときは、必ずふき取ってください。
- ●水中でのご使用後は、60分以上放置しないでください。防水性能の劣化の原因になります。
- ●海辺や水中でのご使用後、カード/バッテリー扉や端子カバーが しっかりと閉じていることを確認してから、浅い容器にためた 真水の中で10分以内でつけ置きしてください。
- ズームレバーやモードダイヤルが正常に動かないときは異物が付着している可能性があります。そのまま使用すると動かなくなるなど、故障の原因になりますので、真水につけてよくゆすり、ズームレバーやモードダイヤルの異物を洗い流してください。そのあと、ズームレバーやモードダイヤルが正常に動くことを確認してください。



- ●つけ置きまたは水洗いのあと、柔らかい乾いた布で水滴をふき取り、風通しのよい日陰で乾かしてください。
- ◆本機は水抜き構造となっており、電源ボタンやズームレバーなどのすきまに入った水が外に出てきます。このため、水につけた際には泡が出ることがありますが、故障ではありません。水につけたあとは、しばらく乾いた布の上に本機を立てて置き、水が抜けたことを確認してください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形により防水性能が劣化します。
- ◆ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品、石けん、中性洗剤を使用しないでください。

■ 防水パッキンの交換について

◆本機の防水パッキンの性能は、1年以上経過すると劣化します。最低でも1年に1回はお買い上げの販売店かお近くの修理で相談窓口(P155)にで相談いただき、防水パッキンの交換(有料)をおすすめします。

付属品

付属品をご確認ください。



記載の品番は2009年2月現在のものです。

CD-ROM ● パソコンにソフトウェア をインストールしてお使 いください。	ハンドストラップ VFC4393
バッテリーバック DMW-BCF10 (本文中ではバッテリーと表記します) ◆充電してからお使いください。	ブラシ VFC4364
バッテリーチャージャー DE-A59A (本文中ではチャージャー と表記します)	AVケーブル K1HA14CD0002
バッテリーケース VGQ0D56	USB接続ケーブル K1HA14AD0002

- カードは別売です。カードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。
- ●別売品については128ページを参照してください。
- ●包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- ◆付属品は防水仕様ではありません。


CLUB Panasonic

Pana Sense

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。


詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 http://club.panasonic.jp/mall/sense/ はじめに

各部の名前



ハンドストラップを付ける

1 ハンドストラップを本体のハンドスト ラップ取付部にとおす





2 手を入れたあと、長さを調整する





❷お知らせ

- ●ハンドストラップは必ず手順に従って正しく取り付けてください。
- ◆本機は水に沈みますので、水中での撮影時にはハンドストラップに手をとおしてお使いください。

バッテリーを充電する


■ 本機で使えるバッテリー(2009年2月現在)

本機で使えるバッテリーはDMW-BCF10です。


パナソニック純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部国内外で流通していることが判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場合には、発火・破裂等を伴う事故や故障につながる可能性があります。安全に商品をご使用いただくために、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、弊社が品質管理を実施して発売しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をおすすめいたします。

なお、弊社では模造品のバッテリーが原因で発生した事故・故障につきましては、一切の責任を 負いかねますのでご了承ください。

- 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。
- ●本機には、安全に使用できるバッテリーを判別する機能があり、専用バッテリー(DMW-BCF10)は、この機能に対応しています。本機で使用できるバッテリーは、純正品と当社認証を取得した他社製バッテリーです。(この機能に対応していないバッテリーは使用できません)なお、純正品以外の他社製バッテリーの品質・性能・安全性については一切保証できません。
- お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。
- チャージャーは屋内で使用してください。
- 充電は周囲の温度が 10 \mathbb{C} \sim 35 \mathbb{C} (バッテリーの温度も同様)のところで行ってください。
- 1 バッテリーの向きに気を つけて、バッテリーを差し 込む



2 電源コンセントに差し込む



- 3 充電が完了したらバッテ リーを取り外す
 - 充電が完了すると、チャージャーの [CHARGE] ランプが消灯します。



■ 充電ランプが点滅するときは

- ●バッテリーの温度が高すぎる、あるいは低すぎます。充電時間が通常よりも長くなります。また は充電が完了しない場合があります。
- チャージャーやバッテリーの端子部が汚れています。このようなときは、汚れを乾いた布でふき 取ってください。

∅ お知らせ

- 充電完了後は、チャージャーを電源コンセントから外してください。
- ●使用後や充電中、充電後はバッテリーが温かくなります。また使用中は本機も温かくなります。 が、異常ではありません。
- ・充電完了後にバッテリーを長期間放置すると、バッテリーは消耗します。
- ●バッテリー残量が残っていても、そのまま充電できますが、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお すすめできません。(使用時間が短くなり、バッテリーが膨らむ特性があります)
- ●正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間が短くなったときは、寿命と考えられま す。新しいバッテリーをお買い求めください。
- チャージャーは海外でも使うことができます。(P129)
- ●電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。ショートや発熱に よる火災や感雷の原因になります。

バッテリーについて(充電・記録可能枚数)

■ バッテリー残量表示について

残量表示が液晶モニターに表示されます。 「ACアダプター(別売)につないで使用するときは表示されません]



●バッテリー残量がなくなると表示が赤に変わり点滅します。(液晶モニターが消灯しているとき は、動作表示ランプが点滅します) バッテリーを充電または満充電されたバッテリーと交換してください。

バッテリーを充電する (つづき)

■ 雷池寿命について

記録可能枚数	約 340 枚	条件はCIPA規格で通常撮影モード時
撮影使用時間	約170分	条件はCIPA規格で通常撮影七一ド時

CIPA規格による撮影条件

- CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です。
- 温度23 ℃/湿度50%、液晶モニターを点灯※
- 当社製のSDメモリーカード(32 MB)使用
- 付属バッテリー使用
- ●電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始(手ブレ補正「AUTO」使用)
- 30秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回に1回フル発光
- 撮影ごとに、T端→W端またはW端→T端にズームを動かす
- 10枚撮影ごとに電源を切り、バッテリーの温度が下がるまで放置
- ※「オートパワーLCD1 または「パワーLCD1(P27)時は、記録可能枚数が減少します。

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少します。[例えば2分に 1回撮影した場合は、上記(30 秒に 1 回撮影)の枚数の約 1/4(約85枚)になります]

再生時間	約 300 分

記録可能枚数/再生時間は、バッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。

連続記録可能時間 (動画)

約100分

●撮影モードを [AVCHD Lite]、画質設定を [♣♣] に設定して連続撮影

記録可能時間は、撮影間隔や使用条件によって変わります。※

※電源の[ON]/[OFF]切り換え、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返した場合は、記録可能時間が短くなります。

■ 充電について

充電時間

約130分

● 充電時間はバッテリーを使い切ってから充電した場合の時間です。バッテリーの使用状況によって充電時間は変わります。高温/低温時や長時間使用していないバッテリーは充電時間が長くなります。

充電が正しく完了すると、チャージャーの[CHARGE]ランプが消灯します。 別売のバッテリーパック(DMW-BCF10)の充電時間と**記録可能枚数**は、付属のバッテリーパックの場合と同じです。

❷ お知らせ

- バッテリーは、充電回数が増えると、使用時間が短くなり、膨らむ特性を持っています。長く使用するためには、頻繁な継ぎ足し充電を避けてお使いいただくことをおすすめします。
- スキー場などの低温下では、液晶モニターに残像が出る場合があります。また、使用時間が短くなる、撮影枚数が少なくなるなど、バッテリーの性能が一時的に低下する場合がありますので、この場合は予備のバッテリーをお買い求めいただくことをおすすめします。(P143)

バッテリー/カード(別売)を入れる・取り出す

- 電源が[OFF]になっていることを確認する。
- 異物が付着していないことを確認する。(P11)
- ●カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。
- 1 開閉レバーを[▶] 側にスライドさせて、 カード/バッテリー扉を開く



2 バッテリー:

向きに気をつけて、①のレバーでロック されるまで入れる

取り出すときは、①のレバーを矢印の方向に引いて取り出す

カード:

向きに気をつけて、「カチッ」と音がする まで奥まで入れる

取り出すときは、「カチッ」と音がするま で押し、まっすぐ引き抜く

● カードを奥まで入れないと、カードが壊れる原因になることがあります。



3 カード/バッテリー扉を「カチッ」と音が するまで押して閉じる

- ●カード/バッテリー扉が完全に閉じない場合は、一度 カードを取り出し、カードの向きを確認してからもう一 度入れ直してください。
- ●開閉レバーの赤い部分が見えなくなっていることを確認してください。



❷ お知らせ

- ●使用後は、バッテリーを取り出して、バッテリーケース(付属)に収納してください。
- ●液晶モニターや動作表示ランプ(緑)が点灯した状態でバッテリーを取り出さないでください。 カメラの設定が正しく保存されない可能性があります。
- ◆付属のバッテリーは、本機専用です。本機以外で使わないでください。
- バッテリーは当社製のものをお使いください。
- ◆カードやバッテリーの取り出しは、電源を切り、動作表示ランプが完全に消えてから行ってください。(本機が正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容が壊れる場合があります)




バッテリー/カード(別売)を入れる・取り出す (つづき)

■ カード / バッテリー扉について

カード / バッテリー扉が開いている状態で電源を入れると、浸水防止のため警告音が鳴り、液晶モニターに下記のメッセージが表示されます。(P134)


カード/バッテリー扉が開いている場合、本機を操作することはできません。(電源ボタンのみ操作できます)異物を挟み込まないよう、しっかりと閉じてください。

● 端子カバーが開いている場合はメッセージは表示されません。また、本機を操作することができますが、で使用の前には異物を挟み込まないよう、しっかりと閉じてください。 異物が付着している場合は、付属のブラシで取り除いてください。



■ バッテリーの代わりに AC アダプター(別売)および マルチ変換アダプター(別売)を接続する

AC アダプター(別売: DMW-AC5)およびマルチ変換アダプター(別売: DMW-MCA1)は必ずセットでお買い求めください。AC アダプター(別売)は単独では使用できません。また、接続のしかたについては、マルチ変換アダプター(別売)の説明書もお読みください。



- 開閉レバーを [▼] 側にスライドさせる
- 2 端子カバーを開く
- ③ マルチ変換アダプターを向きに気をつけて接続する
 - ●必ず本機専用のACアダプターおよびマルチ変換アダプターを使用してください。 それ以外を使用すると、故障の原因になることがあります。
- ▲ AC アダプターの電源コードをコンセントにつなぐ
- **6** AC アダプターをマルチ変換アダプターにつなぐ
- ❷ お知らせ
- ●別売品については、128ページをお読みください。
- ◆AC アダプターを使用して動画を撮影している最中に、AC アダプターを抜くなどして電源の供給がとだえると、撮影途中の動画は記録されません。十分に充電されたバッテリーと、AC アダプターを同時にお使いいただくことををおすすめします。

内蔵メモリー/カードについて

本機では以下のように動作します。

- カードを挿入していない場合: 内蔵メモリーで画像の記録・再生
- カードを挿入している場合: カードで画像の記録・再生
- ※メモ画像(P93)は、カードを挿入していて も内蔵メモリーに保存されます。



内蔵メモリーの場合

カードの場合

▶ (アクセス表示*)

※アクセス表示は赤く点灯します。

内蔵メモリー

- 容量:約40 MB
- ●記録できる動画:QVGA(320×240画素)のみ
- ●カードの容量がなくなった場合の臨時用メモリーとしてお使いいただけます。
- ●記録した画像はカードにコピーすることができます。(P113)
- カードよりアクセス時間が長い場合があります。

カード

本機では、以下のカードが使用できます。(本書では、これらをカードと記載しています)

カードの種類	特長
SDメモリーカード(8 MB~2 GB) (SD規格に準拠したFAT12、FAT16形式で フォーマット済み) SDHCメモリーカード(4 GB~32 GB)* (SD規格に準拠したFAT32形式で フォーマット済み)	◆記録/読み出し速度が速い。 ◆書き込み禁止スイッチが付いています。(スイッチを[LOCK]側にすると、データの書き込みや消去、フォーマットはできなくなります。戻すと可能になります。)
マルチメディアカード	●静止画のみ対応。
miniSDカード microSDカード/microSDHCカード	●本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。(アダプターのみを本機に挿入すると、正常に動作しません。必ず、カードを入れてお使いください。)


- ※2006年にSDアソシエーションにより策定された、2 GBを超える大容量メモリーカードの新規格です。 ※SDHCメモリーカード対応の機器で使用できますが、SDメモリーカードのみに対応した機器 では使用することができません。(必ずお使いの機器の説明書をお読みください)
- ●4 GB以上のカードはSDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。
- ●動画撮影の際は、SDスピードクラス*が「Class6」以上のカードを使用することをおすすめします。 ※ SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。
- 最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/dsc/
- ◎お知らせ
- ●アクセス表示点灯中[画像の書き込み、読み出しや消去、フォーマット(P32)中など]は、電源を切ったり、バッテリーやカード、ACアダプター(別売)を取り外さないでください。また、本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。振動、衝撃や静電気により動作が停止した場合は再度操作してください。
- ●パソコンやその他の機器でフォーマットした場合、もう一度本機でフォーマットしてください。(P32)

時計を設定する

お買い上げ時は、時計設定されていません。

雷源ボタンを押したままにする

●「時計を設定してください」が表示されま す。(再生モード時は表示されません)



[MENU/SET]を押す



- ◄/▶で合わせたい項目(年·月·日·時·分·表 示順・時刻表示形式)を選び、▲/▼で設定する
 - 表示順を変えると、以下のように表示されます。 (例:2009年12月1日10時00分)
 - ·[年/月/日1:2009/12/110:00
 - ·[日/月/年1:10:00 1/DFC/2009
 - · [月/日/年]: 10:00 DEC/ 1/2009
 - ●時刻表示形式は「24時間」または「AM/PM」から選択 ● [AM/PM] 表示に切り換えた場合は、AM/PM が表示
- ★:旅行先の時間(P80) 時計設定 •

☆:ホームの時間



- 表示順 時刻表示形式
- されます。 ●時刻表示形式を「AM/PM]に設定すると、午前○:00はAM12:00、午後○:00は PM12:00 で表示されます。この表示はアメリカなどで一般的に使用されている表示方法です。
- 「向」を押すと、時計を設定せずに中止します。

[MENU/SET]を押して決定する

●時計設定終了後、一度電源を入れ直して、設定どおり表示されているか確認してください。

時計設定を変更する

撮影メニューまたはセットアップメニューの「時計設定] を選び、▶ を押してください。(P24)

- ▶記の手順3、4の操作で変更できます。
- ●バッテリーなしでも約3ヵ月間、時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶できます。(内蔵電池 を充電するには、満充電されたバッテリーを本機に 24 時間入れてください)

- 撮影時に「DISPLAY」を数回押すと、時計が表示されます。
- ●年は2000年から2099年まで設定できます。
- ●時計設定を行っていないと、お店にプリントを依頼するときや文字焼き込み(P104)を行うと きに、正しい日付をプリントすることができませんのでお気をつけください。
- ●時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付が表示されていなくても、正しく日付をプリントできます。

メニューを使って設定する


お好みの撮影や再牛ができるよう に設定したり、より楽しく、使いや すくするためのメニューを用意し ています。

特に「セットアップメニュー」は、 本機の時計や電源に関する大切な 設定です。ご使用の前に、設定を確 認してください。



■ 再牛時

■ 撮影時



●[お気に入り]設定した画像のみの再生やスライ ドショー再生など、再生方法を設定できます。



[▲](撮影メニュー)(P82~92)

●色合いや感度、横縦比、画素数などをお好みで 設定できます。



[▶](再生メニュー)(P101~113)

画像の保護、切り抜き、プリントするときに便 利な設定(DPOF)など、撮影した画像に対し て設定ができます。



[#](動画撮影メニュー)(P67~74)

●撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設 定ができます。



[**\$**](セットアップメニュー)(P26~32)

- ●時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定ができます。
- 「ヤットアップメニュー]は[撮影干ード]、[再生干ード]のどちらから でも設定できます。



❷ お知らせ


◆本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定できなくなったり、働かなくなる 機能があります。

メニューを使って設定する (つづき)


メニュー項目の設定方法

ここでは、通常撮影モードの設定方法を説明していますが、再生メニューやセットアップ メニューも同じ方法で設定できます。

例)通常撮影モードで、[オートフォーカスモード]を[■](1点)から[※](顔認識)に設定する



- 2 モードダイヤルを [0] に合わせる
 - 再生メニューを設定するときは、[▶]を押して、 手順3へ進んでください。



- 3 [MENU/SET] を押して メニューを表示させる
 - ズームレバーをスライドさせると、簡単にメニュー画面を切り換えることができます。





他のメニューとの切り換え 例)セットアップメニューとの切り換え ┫を押す 1234 場影 □ 記録画素数 12 m 🍇 クオリティ 選択時端縦比 4:3 こと OFF オレンジ色 AI ITO で表示人の終了 ▼でセットアップメニューアイコン [🖍] を セットアップ 12345 選ぶ ② 時計設定 ♥ ワールドタイム • ⋒ トラベル日付)) 操作音 (())スピーカー音量 選択 ● 終了 3 ▶ を押す セットアップ 続けてメニュー項目を選んで設定してください。 ② 時計設定 ♀ ワールドタイム ≝ ⋒トラベル日付 •>)) 操作音 幻)スピーカー音量 選択 企終了

一番下の項目を選んで、さらに▼を押すと、2画面目 に移ります。

- - 項目によっては、設定が表示されないものや、表示の されかたが異なるものがあります。
- ▲/▼ で[🏩] を選ぶ

▶を押す

[MENU/SET] を押して決定する

















[MENU/SET]を押してメニューを終了する

クイックメニューを使う

クイックメニューを使うと、一部のメニューを簡単に呼び出すことができます。

- ●モードによっては、設定できない項目もあります。
- 撮影状態で、クイックメニューが表示 されるまで [Q.MENU] を押したままに する
- ▲/▼/◀/▶で項目と設定内容を選び、 [MENU/SET]を押して終了する





設定する項目と設定内容が 表示されます。

セットアップメニューを使う

[時計設定]、[エコモード]、[オートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認してください。

●インテリジェントオートモード時は、[時計設定]、[ワールドタイム]、[操作音]のみ設定できます。

項目	設定(▶ はお買い上げ時の設定です) ・お知らせ	
④時計設定	●詳しくは、22ページをお読みください。	
日付や時刻を変更すると きに設定します。		
☆ワールドタイム	[৴ 旅行先]: 旅行先	
お住まいの地域と海外な どの旅行先の時刻を設定 します。	▶[☆ ホーム]: お住ま ●詳しくは、80ページをお	売みください。
🛍 トラベル日付	[トラベル日付設定]: ▶ [OFF]	[旅行先]: ▶ [OFF]
旅行の出発日と帰着日を 設定します。	[設定] ●詳しくは、78 ページをお	[設定]
■)))操作音	[• ン))操作音音量]: [公]: なし ▶ [��]: 小 [��]:大	[<u>♪ シャッター音音量</u>]: [<u>♪×</u>]:なし ▶[<u>♪・</u>]:小 [<u>♪</u>)]:大
操作音やシャッター音を設定します。	[测❷操作音音色]: ▶[测】] [测❷] [测❸]	[¸❷シャッター音音色]: ▶ [¸❹] [¸❷] [¸❸]
心)スピーカー音量	► [LEVEL3]	
スピーカーの音量を7段 階に調整します。	テレビと接続したとき、テ ん。	・レビ側のスピーカーの音量は変わりませ
※液晶明るさ	▶[±0]	
液晶の明るさを7段階に 調整します。		

セットアップメニューの設定方法はP24へ

項目	設定(▶ はお買い上げ時の設定です)·お知らせ
□□LCDモード	▶ [OFF] [[A*(オートパワーLCD)]: 周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを調整します。 [[*(パワーLCD)]: 液晶モニターが通常より明るくなり、屋外でも見やすくなります。
屋外などの明るい場所で 液晶モニターが見にくい ときに見やすくします。	か、被写体によっては実際と違って見える場合がありますが、記録される画像に影響はありません。 ●[パワーLCD]の液晶モニターの画面は、撮影時、30秒間何も操作しないと、自動的に通常の明るさに戻ります。いずれかのボタンを押すと、再び明るく点灯します。 ◆太陽光などが反射して画面が見にくい場合は、手などでさえぎってください。 ●[オートパワーLCD]または[パワーLCD]時は記録可能枚数が減少します。 ●再生モードでは、[オートパワーLCD]は選択できません。
A*A 表示サイズ 一部のアイコンやメニュー 画面の表示のサイズを変更 します。	▶[標準]: [大]:
服ガイドライン表示 撮影時に表示するガイド ラインのパターンを設定 します。また、ガイドライ ン表示時に、撮影情報をあ わせて表示するかしない かを設定します。(P45)	[撮影情報]: [パターン]: ▶ [OFF]

セットアップメニューを使う (つづき)

項目	設定(▶ はお買い上げ時の設定です) ・お知らせ
■ヒストグラム表示	►[OFF] [ON]
ヒストグラムを表示する	
かしないかを設定します。(P46)	
●動画記録枠表示	▶ [OFF]
□劉岡記政件衣小	[ON]
動画撮影時の画角を確	●動画記録枠表示は目安です。
認できます。	◆インテリジェントオートモード時は設定できません。
	[g"自動電源 OFF]: 設定した時間の間に何も操作をしない
	と、自動的に電源を切ります。
	[OFF] [2分]
	[27] ▶[5分]
	[10分]
	[画自動液晶OFF]: 設定した時間の間に何も操作をしない
ECOエコモード	と、自動的に液晶モニターを消灯します。 ▶ [OFF]
200== 2 1	[15秒]
設定した時間の間に何も	[30秒]
操作しないと、自動的に電源を切ります。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源を切ります。 また、使用しない間、液晶	[自動電源 OFF]は[5分]に固定されます。
モニターを自動的に消灯	● [自動液晶 OFF] を [15 秒] または [30 秒] に設定すると
することで、バッテリー	[自動電源 OFF]は[2分]に固定されます。 ● 液晶モニター消灯中は動作表示ランプが点灯します。液晶モニター
の消耗を防ぎます。	▼ 次間モニター
	●メニュー操作や再生ズームなどの操作中は、[自動液晶 OFF] は働き
	ません。
	●以下の場合、[自動電源 OFF]は働きません。 ・AC アダプター使用時 ・パソコンまたはプリンター接続時
	・動画撮影 / 再生時 ・スライドショー時
	・自動デモ
	●以下の場合、[自動液晶 OFF]は働きません。 ・AC アダプター使用時 ・パソコンまたはプリンター接続時
	・セルフタイマー設定時・動画撮影時
	·メニュー画面表示中・・自動デモ

セットアップメニューの設定方法はP24へ

項目	設定(▶ はお買い上げ時の設定です) ・お知らせ
≧オートレビュー	[OFF] [1秒] ▶ [2秒] [ホールド]:ボタンを押すまで表示 [ズーム]: 1秒表示後4倍拡大で1秒表示
撮影後に撮影画像を表示 する時間を設定します。	 ◆オートブラケット撮影(P55)、シーンモードの[高速連写](P63)、 [フラッシュ連写](P64)、[連写](P89)、音声付き静止画(P92)時は、オートレビューの設定にかかわらず、オートレビューされます。 (拡大はされません) ◆インテリジェントオートモード時は[2秒]に固定されます。 ◆動画撮影では働きません。
流番号リセット 次に撮影される画像の ファイル番号を0001に します。	 ●フォルダー番号が更新され、ファイル番号が0001から始まります。(P123) ●フォルダー番号は100~999まで作成されます。フォルダー番号が999になると番号リセットができなくなりますので、データをパソコンなどに保存してフォーマット(P32)することをおすすめします。 ●フォルダー番号を100にリセットするには、まず内蔵メモリー、カードをフォーマットしてから、[番号リセット]を実行し、ファイル番号をリセットしてください。そのあと、フォルダー番号のリセット画面が表示されますので、[はい]を選びます。
加設定リセット 設定をお買い上げ時の状態に戻します。	撮影設定 セットアップ設定 ・撮影時に撮影設定をリセットすると、レンズのリセット動作も同時に行います。レンズの動作音がしますが、異常ではありません。 ・撮影設定をリセットすると、[個人認証] で登録したデータもリセットされます。 ・セットアップ設定をリセットすると、以下の設定内容もリセットされます。また、再生メニューの [回転表示](P108)は [ON]、[お気に入り](P109)は [OFF]になります。 ・シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2](P61)、[ペット](P62)の誕生日設定、名前設定 ・[トラベル日付](P78)の設定内容(出発日、帰着日、旅行先)・[ワールドタイム](P80)の設定内容

セットアップメニューを使う (つづき)

項目	設定(▶ はお買い_	上げ時の設定です) ・お知らせ	
	▶[44.接続時に選択]:	パソコンまたはPictBridge対応	
		プリンターに接続したときに、 [PC] または[PictBridge(PTP)]の	
USBUSB ₹ − ド		いずれかを選択します。	
	[APictBridge(PTP)]	: PictBridge対応プリンターに接	
USB接続ケーブル(付属)		続する場合に設定します。	
を使って本機をパソコン	[_ PC]:	パソコンに接続する場合に設定し	
やプリンターに接続する		ます。	
際に、USB通信方式を設	- [DO] (==\bar{\to} \pi \ 7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	マスストレージ	
定します。	● [PC]に設定すると、USBの Mass Storage 通信方式で接続されます。		
		ピクチャー トランスファー	
	フロトコル	すると、USBのPTP(Picture Transfer	
	Protocol)通信方式で接続さ		
■TV画面タイプ	▶[16:9]: 画面が16:9の		
	[4:3]: 画面が4:3のテ	レビと接続時	
テレビの種類に合わせて 設定します。	• AV ケーブル接続時に働き	ます。	
(再生モードのみ)			

セットアップメニューの設定方法はP24へ

項目	設定(▶ はお買い上げ時の設定です) ・お知らせ		
	► [AUTO]:	接続したテレビからの情報を元に、自動的に出力解像度を決定します。	
	[1080i]:	有効走査線数 1080本のインターレース方式で出力します。	
	[720p]:	有効走査線数720本のプログレッシブ方式で 出力します。	
н⊐miHDMI出力解像度	[480p]:	有効走査線数480本のプログレッシブ方式 で出力します。	
HDMIミニケーブル(別売)を使って本機をHDMI		ス方式/プログレッシブ方式について	
対応のハイビジョンテレビに接続して再生する際に、HDMI出力の映像方式を設定します。	レース(飛び越り す高密度な映像 本機の[HDMI]端	: 有効走査線を半分に分けて交互に流すi=インターし走査)に対し、1/60秒ごとに有効走査線を同時に流に号をp=プログレッシブ(順次走査)といいます。 子はハイビジョン映像出力[1080]に対応しています。プログイビジョン映像を楽しむにはそれぞれ対応テレビが必要です。	
	[720p] また る映像方式に (テレビの説り ● HDMIミニケ	定していて映像がテレビに出ないときは、[1080]、は[480p] に切り換えて、お使いのテレビが表示でき合わせてください。 旧書もお読みください) ーブル(別売)接続時に働きます。 5ページをお読みください。	
VIEW ビエラリンク		幾のボタンでの操作になります。	
本機とHDMIミニケーブ ル(別売)を使って接続し	うに	エラリンク対応機器のリモコンで操作ができるよ こなります。(すべての操作はできません) 後のボタンでの操作は制限されます。	
たビエラリンク対応機器 を自動的に連動させ、ビエ ラのリモコンで操作でき		ーブル(別売)接続時に働きます。 6ページをお読みください。	
るように設定します。			
SCNシーンメニュー		現在選択されているシーンモードの撮影画面を 表示	
モードダイヤルをSCNに 切り換えたときに表示さ	► [AUTO]:	シーンモード(P57)の選択画面を表示	
れる画面を設定します。			

セットアップメニューを使う (つづき)

項目	設定(▶ はお買い上げ時の設定です) ・お知らせ
Ver.バージョン表示 本体のファームウェアバー ジョンを確認できます。	Wei バージョン表示 ファームウェア Ver. X.X 現在のファーム ウェアバージョン が表示されます
▽ フォーマット	●フォーマットするときは、十分に充電されたバッテリーまたはAC アダプター(別売)およびマルチ変換アダプター(別売)を使用し、
内蔵メモリーまたはカードをフォーマット(初期化)します。フォーマットするとデータを元に戻すことができませんので、よく確認してからフォーマットしてください。	フォーマット中は電源を[OFF]にしないでください。 ◆ カードが入っている場合はカードのみフォーマットされます。内蔵メモリーをフォーマットするには、カードを抜いてください。 ◆ 他の機器でフォーマットしたカードは、もう一度本機でフォーマットしてください。 ◆ カードより内蔵メモリーの方がフォーマットに時間がかかる場合があります。 ◆ フォーマットできないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
DEMO デモモード	[手ブレ・動き検出デモ][自動デモ][OFF]▶ [ON]:本機の特長をスライドショーで表示[個人認証デモ]:店頭での専用被写体を使ったデモ用の機能です。
[手ブレ・動き検出デモ] や本機の特長を表示しま す。	 再生モード時に[手ブレ・動き検出デモ]は表示できません。 ●[手ブレ・動き検出デモ]を終了する場合は、[DISPLAY]を押してください。 ●[自動デモ]を終了する場合は、[MENU/SET]を押してください。 ●[手ブレ・動き検出デモ]は目安です。 ●再生モード時でも[自動デモ]はテレビ出力されません。

電源ボタンを押したままにする

●電源が入ると動作表示ランプが点灯します。 (約1秒後に消灯)

2 モードダイヤルを切り換える

●モードダイヤルはゆっくり回して確実に各 モードに合わせてください。



シャッター ボタン 動作 表示ランプ 耐油 ボタン

P56

P57

P93





●の部分に使用したい モードを合わせる

撮影モード一覧

A インテリジェントオートモード P35

カメラにおまかせで撮影します。

▲ 通常撮影モード P39

お好みの設定で撮影します。

☆ スポーツモード P56

動きの速い場面に最適なモードです。 ※動画撮影時は、通常の動画撮影に なります。

🦀 雪モード

スキー場や雪山などの雪を白く出すよう に撮影します。

念 ビーチ&サーフモード P56

水深3m以内の水中とビーチでの撮影に 最適です。

SCN シーンモード

撮影シーンに合わせて撮影します。

プメモモード

メモとして撮影します。 ※動画撮影はできません。

■ 本機の構えかたについて

- ●両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅くらいに足を 開いて構えてください。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが動かないよ うにお気をつけください。
- フラッシュ発光部や AF 補助光 /LED ライトを指など でふさがないでください。
- レンズ部には触らないでください。(P143)









撮影モードを選び、静止画または動画を撮影する (つづき)

モードダイヤルを設定したあと、静止画を撮影する

1 シャッターボタンを半押し(軽く押す)してピントを合わせる



2 シャッターボタンを全押し(さらに押し込む)して撮影する



モードダイヤルを設定したあと、動画を撮影する

1 動画ボタンを押して撮影を開始する



2 再度動画ボタンを押して撮影を終了する



■ 詳しくは、67ページ「動画を撮る」をお読みください。

撮影した静止画または動画を再生する

- 1 [▶] を押す
- 2 ◀/▶ で画像を送る



■ 詳しくは、42 ページ「画像を見る」、100 ページ「動画 / 音声付き静止画 を見る」をお読みください。

カメラにおまかせで撮る(図: インテリジェントオートモード)

撮影モード: **(iA**)

被写体や撮影状況に合わせてカメラが最適な設定を行うので、カメラまかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。

- 以下の機能が自動的に働きます。
 - ・自動シーン判別/手ブレ補正/インテリジェントISO/顔認識/クイックAF/暗部補正/デジタル赤目補正/逆光補正

1 モードダイヤルを[個]に合わせる

2 シャッターボタンを半押し(軽く押す) してピントを合わせる

- ●ピントが合うと、フォーカス表示(緑)が点灯します。
- 顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。その他の場合は、ピントの合ったところにAFエリアが表示されます。
- ピントが合う範囲は5 cm(W端時)/30 cm(T端時)~∞です。
- ズーム倍率により最至近距離(もっとも被写体に近づける距離)は変わります。

3 シャッターボタンを全押し(さらに押 し込む)して撮影する

- ●内蔵メモリー(またはカード)に画像を記録している ときは、アクセス表示(P21)が赤く点灯します。
- フラッシュを使って撮影するときは(P47)
- ズームを使って撮影するときは(P41)
- 動画を撮影するときは(P67)

フォーカス表示









カメラにおまかせで撮る (つづき)

撮影モード: **(A**)

自動シーン判別について

カメラが最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンが2秒間青色で表示後、通常の赤色に変わります。

i 人物
 i 直具
 i で見る人物
 i を見る人物
 i を見る人物
 i を見るともの
 i を見るともの

- ●どのシーンにもあてはまらない場合は[m]になり、標準的な設定を行います。
- ●[図]と判別された場合に、三脚などを使用し、ブレの量が少ないとカメラが判断したとき、シャッター スピードは最大8秒となります。撮影中はそのままカメラを動かさないようにお気をつけください。
- 追尾 AF 時(P37)は、AF ロックした被写体に最適なシーンを判別します。
- [個人認証]を[ON]に設定時、登録した顔に近い顔を認識すると、[ゐ]、[ゐ]、[ゐ] の右上に [R] が表示されます。
- ※ [個人認証] を [ON] に設定時、顔登録の誕生日が設定済みで年齢が3歳未満の人物を顔認識したときのみ表示されます。

■ 顔認識について

[M]、[M]、[M]のときは、カメラが人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合わせます。(P87)



- ●以下のような条件によって、同じ被写体でも異なるシーンに判別される場合があります。
 - ·被写体条件

顔の明暗/被写体の大きさ/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体が動いている場合/ズーム倍率

撮影条件

夕暮れ/朝焼け/低照度/水中/手ブレが発生した場合

- 意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。
- 水中では顔の検知が遅くなる、または検知しない場合があります。

■ 逆光補正について

逆光とは、被写体の後ろ側から光が当たることです。このとき、被写体が暗く写りますので、 画像全体を明るくすることにより自動で逆光を補正します。本機では、逆光補正が自動で働きます。



個人認証について

よく撮る人の顔を名前や誕生日などの情報とともに登録することができます。

[個人認証]を[ON]に設定して撮影すると、登録した顔に近い顔を見つけて優先的にピントや露出を合わせます。また、顔認識時にカメラに人の顔を記憶させ、撮影回数の多い顔を自動的に検出して顔登録画面を表示させることもできます。(P75)



∅お知らせ

- ●個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保証するものではありません。
- ●顔の特徴が似ている親子・兄弟姉妹などは正しく認証されない場合があります。
- ●個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行うため、通常の顔認識よりも時間がかかります。

追尾AF

AFロックした被写体が動いても自動でピントを合わせ続けることができます。

▲を押す

- ●画面左上に[「द्व::]が表示されます。
- ●画面中央に追尾AF枠が表示されます。
- もう一度▲を押すと、追尾AFは解除されます。





2 被写体を追尾AF枠に合わせ、▼を押して被写体にAFロックする

- 追尾AF枠が黄色に変わります。
- AF ロックした被写体に最適なシーンを判別します。
- もう一度 ▼ を押すと、AF ロックは解除されます。

❷ お知らせ

- 追尾 AF 時 [個人認証] は働きません。
- 87 ページの追尾AF のお知らせをお読みください。



カメラにおまかせで撮る (つづき)

撮影モード: **(iA**)

フラッシュについて

- 「4A]選択時は、被写体の種類や明るさに応じて、「i4A]、「i4A◎]、「i4S◎]になります。
- [iፉA∞]または[iፉS∞]の場合は、デジタル赤目補正(P48)が働き、フラッシュが2回発光します。

インテリジェントオートモード時の設定内容

以下の機能のみ設定できます。

静止画撮影メニュー

・[記録画素数]** ¹ (P82)/[連写](P89)/[カラーモード]** ¹ (P90)/[個人認証](P75)** ¹ 他の撮影モード使用時と設定できる内容が異なります。

動画撮影メニュー

· [撮影モード](P70)/[画質設定] **2(P70)/[カラーモード] **2(P90)/[LEDライト](P74) **2 他の撮影モード使用時と設定できる内容が異なります。

セットアップメニュー

- ・ [時計設定]/[ワールドタイム]/[操作音]
- 以下の設定項目は固定されます。

項目	設定内容
ガイドライン表示(P27)	Ⅲ([撮影情報]は [OFF])
エコモード(自動電源OFF)(P28)	5分
オートレビュー(P29)	2秒
フラッシュ(P47)	4A / ⑤
セルフタイマー(P53)	10秒/OFF
風音低減(P73)	OFF
クオリティ(P83)	
インテリジェントISO(P83)	ISOMAX 1600
ホワイトバランス(P84)	AWB
オートフォーカスモード(P86)	② (顔が認識されないときは[■] * 3)
プリAF(P88)	Q ·af
暗部補正(P88)	ON
手ブレ補正(P91)	AUTO * 4
AF補助光(P92)	ON

- ※3動画撮影時、顔が認識されないときは[■]に固定
- ※4動画撮影時は「MODE 1]に固定
- 以下の機能は使えません。
 - ・[自動液晶OFF]/ 露出補正/オートブラケット/ホワイトバランス微調整/[デジタルズーム]/ [音声記録]/[下限シャッター速度]/[ヒストグラム表示]
- ◆セットアップメニューのその他の項目は、通常撮影モードなどで設定することができます。 設定した内容はインテリジェントオートモードに反映されます。

撮影モード: 💽

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定します。 撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影ができます。

- 【 モードダイヤルを[□] に合わせる
 - 撮影時の設定を変更したいときは、82ページの 「撮影メニューを使う」をお読みください。
- 2 ピントを合わせたい位置にAFエリア を合わせる



- ③ シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる
 - ピントが合うと、フォーカス表示(緑)が点灯します。
 - ピントが合う範囲は30 cm~∞です。
 - すらに近づいて撮影するときは、51ページの 「近づいて撮る(AFマクロ撮影/ズームマクロ撮影)」 をお読みください。





- 4 半押しのままさらにシャッターボタン を全押しして撮影する
 - ◆内蔵メモリー(またはカード)に画像を記録している ときは、アクセス表示(P21)が赤く点灯します。



- 画像が暗く写るときなどに、露出を補正して撮影するには(P54)
- 画像が赤っぽく写るときなどに、色を調整して撮影するには(P84)
- 動画を撮影するときは(P67)

お好みの設定で撮る(つづき)

撮影モード: 💽

ピントの合わせかた



絞り値*

範囲表示 (ズーム操作時)

AFエリア (诵常) AFエリア (デジタルズーム時 や暗いとき) ·ISO 感度 - シャッタースピード**

被写体をAFエリアに合わせて、シャッターボタ ンを半押しする

ピント	合っている	合っていない
フォーカス表示	点灯	点滅
AFエリア	白→緑	白→赤
音	ピピッ	ピピピピッ

※ 適正露出にならないときは、赤くなります。 (ただし、フラッシュ発光時は赤くなりません)

ピントが合わないとき(被写体が、撮りたい構図の中央にないときなど)

- 被写体にAFエリアを合わせ、シャッターボタンを半押しし、ピントと露出を固定する シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に本機を動かし、撮影する
- ●手順1の操作は、シャッターを切る前なら何回で

もやり直せます。 人物を撮影するときは、顔認識機能をお使いい

ただくことをおすすめします。(P86)







■ ピントが合いにくい被写体や撮影環境

動きの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないもの/撮影可能範囲表示が赤く表示されているとき/ ガラス越しや光るものの近くにある被写体を撮影するとき/暗いときや手ブレしているとき/ 被写体に近すぎるときや、遠くと近くを同時に撮るとき

手ブレを防ぐために

手ブレ警告表示[((ron))]が表示されたときは、手ブレ補正(P91)、三脚、セルフタイマー (P53)などをお使いください。

- ◆特に以下の場合にはシャッタースピードが遅くなって撮影されますので、シャッターを切った あと、画像が出るまで本機を固定してください。三脚の使用をおすすめします。
 - ・赤日軽減スローシンクロ
 - ・シーンモード(P57)の[夜景&人物]/[夜景]/[パーティー]/[キャンドル]/[星空]/[花火]
 - ・[下限シャッター速度]設定でシャッタースピードを遅くしたとき

縦位置検出機能について

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向きに表示することができる機能 です。(「回転表示](P108)を[ON]に設定している場合のみ)

- ◆本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、画像を縦向きに表示できない場合がありま す。
- 動画再生時は、画像を縦向きに表示できません。

ズームを使って撮る

撮影モード: 🔼 🗖 🐼 🔊 🔊 🔊 🖾 (🔼 🖎 、📂 時はデジタルズーム設定不可)

光学ズーム/EX光学ズーム(EZ)/デジタルズームで撮る

風景などを広く(広角)撮ったり人や物を大きく(望遠)撮ることができます。さらに大きく(最大 9.1 倍)撮るには、各画像横縦比(48/832/1632)で最大記録画素数以外の記録画素数に設定してください。

また、撮影メニューで[デジタルズーム]を[ON]に設定すると、より拡大が可能になります。

... (wШ т)

大きく撮るには(望遠)

広く撮るには(広角)

ズームレバーをT側へ スライドさせる ズームレバーをW側へ スライドさせる **←**

■ ズームの種類

種類	光学ズーム	EX光学ズーム(EZ)	デジタルズーム
最大倍率	4.6 倍	9.1倍**	18.6倍(光学ズーム4.6倍含む) 36.3倍(EX光学ズーム9.1 倍含む)
画質	劣化しない	劣化しない	拡大するほど劣化する
条件	なし		撮影メニューの[デジタルズーム] (P90)を[ON]に設定する
画面表示	W	図を表示 - 	デジタルズーム領域を表示 WEDWE

●ズーム時は、ズーム表示のバーと連動して撮影可能範囲の目安が表示されます。(例:0.3 mー∞)
※ 記録画素数や画像横縦比により変わります。

■ EX光学ズームの仕組み

例えば[[3m]](300万画素相当)に設定すると、CCDの持つ12M(1210万画素相当)の領域のうち、3M(300万画素相当)分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果の高い写真が撮影できます。

◎お知らせ

- ズーム倍率は目安です。
- EZとは「Ex. optical Zoom」の略で、EX光学ズームを表します。
- ●電源[ON]時はW端(1倍)です。
- ●ピントを合わせたあと、ズーム操作をした場合は、もう一度ピントを合わせ直してください。
- ●デジタルズーム領域では、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
- デジタルズーム使用時は三脚を使用し、セルフタイマー(P53)を使って撮影することをおすすめします。
- ●以下の場合、EX光学ズームは使えません。
 - ズームマクロ撮影時
 - ・シーンモードの[変身]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[ピンホール]、[サンドブラスト]
 - · 動画撮影時
- 以下の場合、デジタルズームは使えません。
 - ・シーンモードの[変身]、[赤ちゃん1]、[赤ちゃん2]、[ペット]、[高感度]、 [高速連写]、[フラッシュ連写]、[ピンホール]、[サンドブラスト]
 - ・[インテリジェントISO]設定時

画像を見る(通常再生)

再牛干一ド: 🗖

[▶]を押す

●モードダイヤルが[2]のときは、メ モ画像が表示されます。メモ再生に ついては、94ページの「メモ画像を 見る(メモ再生) |をお読みください。



2 ◀/▶で画像を送る

- ■:前の画像へ ▶:次の画像へ
- ●画像送りの早さは、再生の状況に よって変わります。



■ 早送り/早戻しをするには

再牛中に ◀/▶ を押したままにする

- **■**:早戻し ▶:早送り
- ●ファイル番号と画像番号のみが1枚ずつ更新されます。再生したい画像の番号が表示されたと きに ◀/▶ を離すと、その番号の画像が表示されます。
- 押し続けると、送る枚数が増加します。


■ 再牛を終了するには

再度「▶」を押すか、動画ボタンを押す、またはシャッターボタンを半押しする

複数の画像を一覧表示する(マルチ再生)

ズームレバーを [**□■**] (W)側にスラ 選択画像番号/-イドさせる

トータル枚数



- ズームレバーを「Q」(T)側にスライドさせる と、1つ前に戻ります。
- ●回転表示はされません。



- ▲/▼/◀/▶で画像を選ぶ
 - 撮影画像や設定によって、アイコンが表示されます。
- 2 [MENU/SET]を押す
 - ●選択されていた画像が表示されます。





再生画面を拡大する(再生ズーム)

ズームレバーを [Q](T)側にスライドさせる

1倍⇨2倍⇨4倍⇨8倍⇨16倍

- ・拡大したあと、ズームレバーを[■](W)側にスライドさせると、倍率が小さくなります。
- 倍率を変えると、約1秒間ズーム位置表示が表示され、
 - ▲/▼/◀/▶で拡大部分の位置を移動させることができます。



表示する位置を移動させると、約1秒間ズーム位置が表示されます。

❷ お知らせ

- ●本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格DCF(Design rule for Camera File system)および、Exif(Exchangeable Image File Format)に準拠しています。 DCF規格に準拠していないファイルは再生できません。
- 撮影した画像を拡大して保存したい場合は、トリミングを行ってください。(P107)
- ●他機で撮影した画像は再生ズームできない場合があります。
- 動画再生時または音声付き静止画再生時は再生ズームは使えません。

再生モードを切り換えるには

- 1 再生時に[MENU/SET]を押す
- 2 ▶ を押す
- 3 ▲/▼で項目を選び、[MENU/SET]を押す

[通常再生](P42)

すべての画像を再生します。

[スライドショー](P96)

画像を順番に再生します。

[モード別再生](P98)

[静止画]、[AVCHD Lite] **または [MOTION JPEG] を選び、再生することができます。

※高精細なハイビジョン映像を記録・再生するための規格です。

[カテゴリー再生](P98)

カテゴリーで分類した画像を再生します。

[お気に入り再生](P99)※

お気に入りの画像を再生します。

※[お気に入り]を設定していないときは、[お気に入り再生]は表示されません。



ズーム位置表示

再生モード ▶ 通常再生

□ スライドショー ○# モード別再生

□ カテゴリー再生★ お気に入り再生

選択 🚳 決定

₩ W T



画像を消去する

再牛干一ド:

画像は一度消去すると元に戻すことができません。

●内蔵メモリーまたはカードの再生されている側の画像が消去されます。

1枚消去

- 消去する画像を選び、「前」を押す
- ▼で[はい]を選び、 [MENU/SET] を押す



複数(50枚まで)/全画像消去

- [前]を押す
- ▲/▼で「複数消去]または「全画像消去]を選び、「MENU/SET」を押す 「全画像消去]→手順5へ
- **▲/▼/⋖/**▶ で画像を選び、 [DISPLAY] で設定する(繰り返す)
 - ●設定した画像に「糸」が表示されます。もう一度 [DISPLAY]を押すと設定が解除されます。
- [MENU/SET] を押す
- ▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
- 「お気に入り](P109)設定時に「全画像消去]を選んだときは 再度、選択画面が表示されます。「全画像消去」または「★以外全消去」を選び、▲で [はい]を選んで画像を消去してください。([お気に入り] 設定した画像がない場合は、

[★以外全消去]を選択できません)

- ●消去中(「而]表示中)は電源を[OFF]にしないでください。また、十分に充電されたバッテリーま たはACアダプター(別売)およびマルチ変換アダプター(別売)を使用してください。
- ●[複数消去]、[全画像消去]または[★以外全消去]中に[MENU/SET]を押すと、途中で消去が中止されます。
- ・消去枚数により、時間がかかることがあります。
- DCF規格外または「プロテクト1設定(P111)された画像の場合は、「全画像消去1または [★以外全消去]をしても消去されません。






[DISPLAY]を押して切り換える

● メニュー画面表示時は[DISPLAY]は働きません。 再生ズーム時(P43)、動画再生中(P100)、スライド ショー中(P96)は、表示ありと表示なしの切り換えに なります。



撮影時



再生時



M

- 0
- ※1セットアップメニューの[ヒストグラム表示]を[ON]に設定すると、ヒストグラムが表示されます。
- ※2[DISPLAY]を押すと撮影可能枚数と記録可能時間の表示が切り換わります。
- ※3セットアップメニューの[ガイドライン表示]で、表示するガイドラインのパターンを 設定できます。また、ガイドライン表示時に、撮影情報を合わせて表示する/表示し ないを設定できます。

❷お知らせ

●シーンモード(P57)の[夜景&人物]、[夜景]、[星空]、[花火]では、ガイドラインはグレーで表示されます。

液晶モニターの表示を切り換える (つづき)

■ ガイドライン表示について

「舞1選択時





被写体を交点上やライン上に配置すると、被 写体の大きさや傾き、バランスを見ながら、意 図的な構図で撮影することができます。

田: 画面全体を3等分にして、バランスのよい構図の撮影を行いたい場合に使います。

図:画面の中心に被写体を配置したい場合に使います。

■ ヒストグラム表示について

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフです。 撮影した画像のヒストグラムの形状(グラフの分布)を見ることによって、その画像の露 出状況を判断することができます。

ヒストグラムの表示例

●適正な明るさの画像



ヒストグラム

2 暗い画像





③ 明るい画像





- ❷お知らせ
- ●フラッシュ発光時や暗い場所での撮影時には、撮影画像とヒストグラムが一致しないため、ヒストグラムがオレンジ色で表示されます。
- ●撮影時のヒストグラムは目安です。
- ●撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合があります。
- パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。
- ●以下の場合、ヒストグラムは表示されません
 - インテリジェントオートモード ・マルチ再生
 - 動画撮影時

再生ズーム

・メモモード

- カレンダー検索
- ・HDMI ケーブル接続時

フラッシュを使って撮る


撮影モード: 🔼 🗅 💸 🐉 🔊 🖤

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。



フラッシュ設定を切り換える

撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。



2 ▲/▼でモードを選ぶ

- ▶(≰)でも選ぶことができます。
- ●選択できるフラッシュ設定については、48ページの 「撮影モード別フラッシュ設定」をお読みください。

3 [MENU/SET] を押す

- シャッターボタン半押しでも終了できます。
- メニュー画面は約5秒後に消えます。そのとき選択されている項目が自動で選ばれます。

- / = 三	ア 区に行えてするとのことと述べてすべている 英日の 日勤 ととはすびする
項目	設定内容
ϟΑ : オート	撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。
ϟA◎ℯ: 赤目軽減オート [※]	撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。人の瞳が
	赤く写る(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュが予備発光
	し、そのあと撮影のために再び発光します。
	●暗い場所で人物を撮影するときなどに適しています。
≨: 強制発光	フラッシュを強制的に発光させます。
衤◎ℯ: 赤目軽減強制発光 ※	● 逆光時や蛍光灯などの照明の下に被写体があるときなどに適し
_	ています。
	● シーンモード(P57)の[パーティー]、[キャンドル]時のみ、
	[ફ⊚ ⁄⁄]になります。
\$ \$ ⊚ ;	フラッシュ発光とともにシャッタースピードを遅くして背景の
赤目軽減スローシンクロ※	夜景なども明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。
	●夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。
⑤: 発光禁止	どのような撮影状況でもフラッシュが発光しません。
	●フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適しています。

※フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないようにしてください。また発光する間隔は被写体の明るさにより異なります。

フラッシュを使って撮る (つづき)

撮影モード: 🛕 🗖 🦠 💸 SCN 📆

■ デジタル赤目補正について

赤目軽減([$\frac{4}{4}$ $_{\odot}$]、[$\frac{4}{4}$ $_{\odot}$]、[$\frac{4}{4}$ $_{\odot}$])選択時にフラッシュが発光すると、赤目を自動的に検出して画像データを修正します。

※赤目の状態によっては補正できない場合があります。また、目以外の物が補正される場合があります。

■ 撮影モード別フラッシュ設定

設定できるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。

(○: 設定可、×: 設定不可、◎: シーンモード初期設定

	 ≱A	 \$A ⊚ ∕	\$	\$ S⊚≱	\$ O/	③
≦	0*	×	×	×	×	0
0	0	0	0	0	×	0
*	0	×	0	×	×	0
3	0	×	0	×	×	0
₹ \$\	0	×	0	×	×	0
•	0	0	0	×	×	0
*	0	0	0	×	×	0
	0	0	0	×	×	0
	0	0	0	×	×	0
M	×	×	×	×	×	0
M	×	×	×	×	×	0
×	×	×	×	0	×	0
::	×	×	×	×	×	0
101	0	×	0	×	×	0
Y	×	×	×	0	0	0

設定)						
	 ≱A	\$A©	\$	\$ \$⊚≱	\$ Of	9
îĵî	×	×	×	0	0	0
9 ,1	0	0	0	×	×	0
6 2	0	0	0	×	×	0
H	0	×	0	×	×	0
3	×	×	×	×	×	0
/ *\	0	×	0	×	×	0
	×	×	×	×	×	0
	×	×	0	×	×	×
44	×	×	×	×	×	0
*	×	×	×	×	×	0
0	×	×	×	×	×	0
	0	×	0	×	×	0
	0	×	0	×	×	0
4	0	×	0	×	×	0
	0	×	0	×	×	0

- ※[\$A]選択時は、被写体の種類や明るさに応じて、[I\$A]、[I\$A◎]、[I\$S◎]になります。
- ●撮影モードを変更すると、フラッシュの設定が変わることがあります。変更が必要な場合には、 再度フラッシュ設定をしてください。
- ●設定したフラッシュ設定は電源を[OFF]にしても記憶しています。シーンモードのフラッシュ 設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。
- 動画撮影時はフラッシュは発光しません。

■ ISO感度別フラッシュ撮影可能範囲

ISO感度	フラッシュ撮影可能範囲			
はし念反	W端時	T端時		
AUTO	約30 cm~約5.1 m	約30 cm~約 2.8 m		
IS080	約30 cm~約1.4 m	約30 cm~約80 cm		
ISO100	約30 cm~約1.6 m	約30 cm~約90 cm		
IS0200	約40 cm~約 2.3 m	約40 cm~約 1.2 m		
ISO400	約60 cm~約 3.2 m	約60 cm~約 1.8 m		
IS0800	約80 cm~約 4.6 m	約60 cm~約 2.5 m		
IS01600	約1.15 m~約6.5 m	約90 cm~約 3.6 m		

- シーンモードの[高感度](P62)では、[IS01600]~[IS06400]の間で自動的に変化し、撮影可能範囲も異なります。W端時:約1.15 m~約13.0 m T端時:約90 cm~約7.3 m
- シーンモードの[フラッシュ連写](P64)では、[IS0100]~[IS03200]の間で自動的に変化し、撮影可能範囲も異なります。W端時:約30 cm~約3.4 m T端時:約30 cm~約1.9 m

■ インテリジェントISO設定時のフラッシュ撮影可能範囲

最高ISO感度 フラッシュ撮影可能範囲		最影可能範囲
(P83)	W端時	T端時
ISOMAX 400	約 60 cm~約 3.2 m	約 60 cm~約 1.8 m
ISOMAX 800	約 80 cm~約 4.6 m	約 60 cm~約 2.5 m
ISOMAX 1600	約1.15 m~約6.5 m	約 90 cm ~約 3.6 m

フラッシュを使って撮る (つづき)

■ フラッシュモード別のシャッタースピード

フラッシュ モード	シャッタースピード	フラッ モー
 ≯ A ≯ A ⊘		 \$S©
*	1/30~1/1300秒 ^{※1}	6
\$ Of		3

フラッシュ モード	シャッタースピード
\$\$ @	1~1/1300秒 ^{*1}
\$	1~または1/4~1/1300秒*2

- ※1 [下限シャッター速度]設定(P91)によって変わります。
- ※2 [インテリジェントISO]設定時(P83)
- ●※2でシャッタースピードが最大1秒になるのは、以下の場合です。
 - 「手ブレ補正」が「OFF」のとき
 - ・[手ブレ補正]設定時に、ブレの量が少ないとカメラが判断したとき
- ●インテリジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。
- スポーツモード、雪モード、ビーチ&サーフモード、シーンモード時のシャッタースピードは上表と異なります。

❷お知らせ

- ●フラッシュに物を近づけると熱や光で変形、変色する場合があります。
- ●フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にならず、白っぱく撮れる場合や暗くなる場合があります。
- ●フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンが赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮影できません。また、[自動液晶OFF]を設定しているときは、液晶モニターが消灯し、動作表示ランブが点灯します。
- ●フラッシュ光が十分に届かない被写体はホワイトバランスが合わない場合があります。
- シャッタースピードが速い場合は、フラッシュの効果が十分に得られない場合があります。
- ・撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間がかかる場合があります。アクセス表示が消えてから撮影してください。
- ◆赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が現れにくい場合があります。

近づいて撮る (AFマクロ撮影/ズームマクロ撮影)

撮影モード: 🖸

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

花などの被写体に近づいて撮りたいときに合わせてください。ズームをもっとも広角 (W端)にすると、レンズから5 cmまで接近して撮影できます。(AFマクロ撮影) W端の距離(5 cm)のまま、最大3倍までデジタルズームして撮影することもできます。 (ズームマクロ撮影)

- 🚺 ▼(😮)を押す
- 2 ▲/▼でマクロ撮影モードを選ぶ



- 3 [MENU/SET] を押す
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。
 - ●メニュー画面は約5秒後に消えます。そのとき選択されている項目が自動で選ばれます。
- 4 シャッターボタンを半押ししてピント を合わせ、全押しして撮影する
 - ◆AFマクロ撮影時は[AF♥]、ズームマクロ撮影時は [●]が表示されます。
 - 解除するには手順2で[OFF]を選んでください。
 - ▼ズーム操作時は、ズーム領域と撮影可能範囲、ズーム 倍率が表示されます。ズームマクロ時のズーム領域 表示は青色(デジタルズーム領域)になります。








近づいて撮る(つづき)

撮影モード: 💽

■ AF マクロ撮影時のピントの合う範囲(撮影可能範囲)



● ズームマクロ撮影時は、ズームの位置にかかわらず、ピントの合う範囲は5 cm~∞になります。

፟፟ Ø お知らせ

- 三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。近距離で撮影する場合は、フラッシュを[④]にすることをおすすめします。
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、フォーカス表示が点灯していても、ピントが合っていな。 い場合があります。
- 被写体が近い場合は、ピントの合っている範囲が非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあ と、カメラと被写体との距離が変化するとピントが合いにくくなります。
- ▼クロ撮影時は近距離側を優先するため、被写体が30 cm以上離れている場合は、ピントが合 うのに時間がかかります。
- 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度が少し低下する場合がありますが、故障ではあ りません。
- ▼ズームマクロで撮影すると、通常撮影時よりも画質が劣化します。
- ▼ズームマクロ設定時、EX光学ズームは働きません。
- 「オートフォーカスモード」の「「till」設定時はズームマクロ撮影できません。
- ズームマクロ時、「インテリジェント ISO] は働きません。

セルフタイマーを使って撮る

撮影モード: (A) O S (A) S (S (A) E (A)

▲/▼/■/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

◀(ぐ))を押す

▲/▼で時間を選ぶ

◆(い)でも選ぶことができます。

3 [MENU/SET]を押す

- シャッターボタン半押しでも終了できます。
- ▼ニュー画面は約5秒後に消えます。そのとき選択さ れている項目が自動で選ばれます。



シャッターボタンを半押ししてピント を合わせ、全押しして撮影する

- セルフタイマーランプが点滅し、10秒(または2秒) 後に撮影動作が開始されます。
- セルフタイマー動作中に「MENU/SET」を押すと、 セルフタイマー設定が解除されます。





セルフタイマーランプ





≥お知らせ

- セルフタイマーを2秒に設定すると、三脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラ ブレを防ぐのに便利です。
- ●一度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとき、暗い場所ではセルフ タイマーランプが点滅したあと、ピント合わせのためにAF補助光(P92)として明るく点灯する ことがあります。
- セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。
- ●[連写]の撮影枚数は、3枚に固定されます。
- シーンモードの「フラッシュ連写」の撮影枚数は、5枚に固定されます。
- インテリジェントオートモード時は2秒に設定できません。
- シーンモードの [自分撮り] 時、メモモード時は 10秒に設定できません。
- ・以下の場合、セルフタイマーの設定はできません。
 - ・シーンモードの[高速連写]、[水中]
 - 動画撮影時



露出を補正して撮る

撮影モード: **○ 🌣 🖹 🚴 SCN 🖾**

▲/▼/■/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

被写体と背景の明るさに大きく差がある場合など、適正な露出が得られないときに補正 します。

露出オーバー





露出をマイナス 方向に補正して ください。

適下露出





露出アンダー



【 ▲(団)を押し、[団露出補正]を表示させ、 **◄/▶で露出を補正する**

● 露出を補正しない場合は、"O FV"を選んでください。



[MENU/SET]を押して終了する

シャッターボタン半押しでも終了できます。

❷お知らせ

- EVとは「Exposure Value」の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャッタースピード が変化するとEVが変化します。
- ・露出補正値は、画面左下に表示されます。
- 設定した露出補正量は、電源を「OFF]にしても記憶しています。
- 被写体の明るさによっては、露出補正できない範囲があります。
- シーンモードの[星空]時は、露出補正は使えません。

露出を自動的に変えながら撮る (オートブラケット撮影)

撮影モード: **〇** 深 **3** 然 SCN

▲/▼/■/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。露出が 異なる3枚の画像の中からお好きな露出の画像を選ぶことができます。

オートブラケット±1EVの場合

1枚日



2枚目



3枚目



-1FV

【 ▲(団)を数回押し、[型はートブラケット]を 表示させ、◀/▶で露出の補正幅を設定する

オートブラケット撮影をしない場合は、"○"(OFF)を選んでくだ さい。



[MENU/SET]を押して終了する

シャッターボタン半押しでも終了できます。

❷ お知らせ

- オートブラケットを設定すると、画面に「醤口が表示されます。
- ■露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影 されます。露出が補正されているときは、画面左下に露出補正値が表示されます。
- ●電源を「OFFI(自動電源 OFF モードを含む)にするとオートブラケットの設定が解除されます。
- ●オートブラケットを設定すると、「オートレビュー」の設定にかかわらずオートレビューされま す。(拡大はされません)ヤットアップメニューで[オートレビュー]の設定はできません。
- ●被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正できない場合があります。
- オートブラケットを設定すると、フラッシュは[②]になります。
- オートブラケットを設定すると、連写は解除されます。
- ●以下の場合、オートブラケットの設定はできません。
 - ・シーンモードの [変身]/[パノラマアシスト]/[高速連写]/[フラッシュ連写]/[星空]/ [ピンホール]/[サンドブラスト]
 - 動画撮影時



アウトドアシーンを表情豊かに撮る

撮影モード: 🐼 🕞 🚴

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

モードダイヤルを [汉]、[汉]、[汉]、[公] に合わせるとスポーツ、雪、ビーチ & サーフなどの撮影状況に合わせてより効果的な撮影ができます。

❷ お知らせ

- ●モードを変更すると、モードのフラッシュ設定は初期設定に戻ります。
- ●用途に合わない場面を撮影すると、画像の色合いが変わる場合があります。

スポーツモード

スポーツシーンなど、動きの速い場面を撮りたいときに合わせてください。

◎お知らせ

- 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。
- ●5 m以上離れた被写体の撮影に適しています。
- スポーツモードでは自動的に「暗部補正」が働きます。
- [インテリジェントISO]が働き、最高ISO感度は [ISO 1600] になります。
- シャッタースピードは 1 ~ 1/1300 になります。

多雪モード

スキー場や雪山などの雪を白く出すように撮影できます。

❷お知らせ

- (重要)浸水を防ぐために、砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まないようにし、カード/バッテリー扉や端子カバーを「カチッ」と音がするまで押して閉じてください。また、あらかじめ 11 ページの「(重要)本機の防水/防じん、耐衝撃性能について」をお読みください。
- シャッタースピードは 1/8 ~ 1/1300 になります。

&ビーチ&サーフモード

水深3 m 以内の水中とビーチでの撮影に最適です。

ホワイトバランス微調整について

水深や天候に応じて、色合いを調整することができます。

- **】 ▲(屋**)を3回押し、[WB±]WB微調整]を表示させる
- **2 ◄/▶**でホワイトバランスを調整する
 - ★:赤(青みが強い場合)
 - ▶: 青(赤みが強い場合)
- ホワイトバランス微調整をしない場合は、"O" を選んでください。

3 [MENU/SET] を押して終了する

ホワイトバランスを調整すると、画面に赤または青で[MB]が表示されます。

❷ お知らせ

- (重要)浸水を防ぐために、砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まないようにし、カード / バッテリー扉や端子カバーを「カチッ」と音がするまで押して閉じてください。また、あらかじめ 11 ページの「(重要)本機の防水 / 防じん、耐衝撃性能について」をお読みください。
- ●ご使用後は、浅い容器にためた真水の中で 10 分以内でつけ置きしたあと、柔らかい乾いた布で ふき取ってください。(P12)
- オートフォーカスモードの初期設定は [「■]になります。
- ●自動的に[暗部補正]が働きます。
- シャッタースピードは 1/8 ~ 1/1300 になります。




撮影モード: SCN

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラが最適な露出や色調を 設定し、シーンに合った撮影ができます。

- 1 モードダイヤルを[30]に合わせる
- ▲/▼/◀/▶ でシーンモードを選ぶ・ズームレバーをスライドさせると、簡単にメニュー画面を切り
 - スームレバーをスライドさせると、簡単にメニュー画面を切り 換えることができます。
- 3 [MENU/SET] を押して決定する
 - ●選択したシーンモードの撮影画面になります。



●手順2でシーンモードを選んだときに[DISPLAY]を押すと、選択されているシーンモードの説明が表示されます。(もう一度押すとシーンモードのメニュー画面に戻ります)



i (インフォメーション 赤ちゃん i 赤ちゃんを撮影するのに 最適なモードです。誕生日を 設定すると再生時に月齢/ 年齢を表示できます。 戻る IDEM (金) 決定

❷お知らせ

- ●シーンモードを変更したい場合は、[MENU/SET]を押したあとに▶を押して、上記手順2に戻ります
- ●シーンモードを変更すると、シーンモードのフラッシュ設定は初期設定に戻ります。
- ●シーンモードで用途に合わない場面を撮影すると、画像の色合いが変わる場合があります。
- シーンモード時は、カメラが自動で最適に調整するため、[インテリジェントISO]、[ISO感度]、 [暗部補正]、[カラーモード]、[下限シャッター速度]の設定はできません。
- ●以下のシーンモードでは、自動的に[暗部補正]が働きます。
 - ・[人物]/[美肌]/[変身]/[自分撮り]/[風景]/[夜景 &人物]/[パーティー]/ [キャンドル]/[赤ちゃん]]/[赤ちゃん2]/[夕焼け]/[高感度]/[フラッシュ連写]
- ●[夜景&人物]、[夜景]、[キャンドル]、[赤ちゃん 1]/[赤ちゃん 2]、[ペット]、[フラッシュ連写]、 [星空]、「花火]以外のシーンモードのシャッタースピードは 1/8~1/1300秒になります。

項目	設定・お知らせ	
♪ 人物	撮影のテクニック	
	▼ズームの位置はできるだけT側(望遠)にし、被写体までの距離を近	
昼間の屋外で、人物を引	くにするとより効果が出ます。	
き立て、肌色を健康的に撮影できます。	●[オートフォーカスモード]の初期設定は[②]になります。	



撮影モード: SCN

項目	設定・お知らせ
美肌	撮影のテクニック ● ズームの位置はできるだけT側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果が出ます。
昼間の屋外で、[人物]より肌 の表面を特になめらかに撮 影できます。(胸から上を撮 りたいときに効果的です)	・背景などに肌色に近い色をした個所があると、その部分も同時になめらかになります。・明るさが不十分なときは、効果がわかりにくい場合があります。・[オートフォーカスモード]の初期設定は[※]になります。
◎ 変身	 変身レベル設定 1 ▲/▼で変身のレベルを選び、 [MENU/SET]を押す ・クイックメニュー(P25)でも、設定の変更ができます。 2 撮影する
スリムもしくはグラマラ スに撮影することができ、 同時に肌をきれいに撮影 することができます。	● [記録画素数]と [画像横縦比]は以下のように固定されます。 ・ 43のとき[3M]、 1891のとき[2.5M]、 1891のとき[2M] ● [クオリティ]は自動で[まま]になります。 ● Lサイズ程度のプリントサイズ用として適した画像での撮影が可能です。 ● [オートフォーカスモード]の初期設定は[金]になります。 ● [スリム強]または[グラマラス強]に設定時、顔認識が働きにくくなります。 ● 個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。 ● 公序良俗に反する目的やひぼう中傷目的で利用しないでください。 ● 被写体の利益を損なうような利用はしないでください。
自分撮り 自分を撮りたいときに合わせてください。	撮影のテクニック ● シャッターボタンを半押しして、ピントが合うと、セルフタイマーランプが点灯します。手ブレしないようにしっかりと構えて、シャッターボタンを全押ししてください。 ● セルフタイマーランブが点滅しているときは、ピントが合っていませんので、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。 ● 撮影後は自動的にレビューされます。 ● シャッタースピードが遅くなり、手ブレしやすいときは、2秒セルフタイマーの使用をおすすめします。 ● ピントが合う範囲は約30 cm~約1.2 mです。 ● 音声付きで自分撮りすることができます。(P92)このとき、音声記録中にセルフタイマーランプが点灯します。 ● 選択すると、ズームは自動的にW端の位置へ移動します。 ● セルフタイマーは[OFF] または[2秒]のみの設定です。[2秒]に設定すると、電源を[0FF]にするかシーンモードや撮影モード、再生モードを切り換えるまで、セルフタイマーの[2秒]設定は保持されます。 ● [手ブレ補正]は[MODE2]に固定されます。(P91) ● [オートフォーカスモード]の初期設定は[ご]になります。

項目	設定・お知らせ		
▲ 風景	フラッシュは[⑤]になります。		
	●ピントが合う範囲は5 m~∞です。		
広がりのある風景を撮影			
できます。			
パノラマアシスト パノラマ画像を作るのに 適したつながりのある画 像を撮影できます。	撮影する方向の設定 1 ▲/▼で撮影する方向を 選び、[MENU/SET]を押す ・水平/垂直ガイドが表示されます。 2 撮影する ・[撮り直し]を選ぶと、撮影をやり直す ことができます。 3 ▲で[次の撮影]を選び、 [MENU/SET]を押す ・シャッターボタン半押しでも決定で きます。 ・撮影した画像の一部が透過画像として表示されます。 4 透過画像が重なるように構図を水 平、または垂直に移動して撮影する ・3枚目以降を撮影するときは、手順 3、4を繰り返してください。 ・[撮り直し]を選ぶと、撮影をやり直す ことができます。 5 ▲/▼で[完了]を選び、[MENU/SET]を押す。 ・動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 ・プラッシュは[蛩]になります。 ・ピント・ズーム・露出・ホワイトバランス・シャッタースピード・ISO感度は、1 枚目の設定に固定されます。 ・撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが信号処理のためで、異常ではありません。 ・三脚の使用をおすめします。 ・最影した画像は C D - R O M (付属)のソフトウェア [ArcSoft Panorama Maker]を使ってパノラマ画像に合成する		

撮影モード: SCN

項目	設定・お知らせ		
★型 夜景 & 人物 人物とともに背景も見た 目に近い明るさに撮影で きます。	撮影のテクニック ◆フラッシュをお使いください。([≰8分]に設定できます) ◆シャッタースピードが遅くなるため、三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 ◆被写体の人に、撮影中はなるべく動かないように伝えてください。 ◆ズームをW端(広角)にして、被写体から約1.5 mほど離れたところから撮影することをおすすめします。		
	 動画撮影時は、ローライト動画になります。 ピントが合う範囲は90 cm(W端時)/1.2 m(T端時)~5 mです。 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、信号処理のためで、異常ではありません。 暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つことがあります。 [オートフォーカスモード]の初期設定は[ご]になります。 		
☆ 夜景 夜景を鮮やかに撮影できます。	撮影のテクニック ●[手ブレ補正]設定時にブレの量が少ないとき、または[手ブレ補正]が [OFF]のときにシャッタースピードは最大 8 秒になります。三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 ●動画撮影時は、ローライト動画になります。 ●プラッシュは[⑤]になります。 ●ピントが合う範囲は5 m~∞です。 ●撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、信号処理のためで、異常ではありません。 ●暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つことがあります。		
で 料理 レストランなどで、周囲 の光に影響されずに料理 を自然な色調にします。	● ピントが合う範囲は 5 cm(W端時)/30 cm(T端時)~∞です。		
■パーティー 結婚式や室内でのパー ティーなどで撮影したい ときに合わせてくださ い。人物とともに背景も 見た目に近い明るさに撮 影できます。	撮影のテクニック ●フラッシュをお使いください。([480]または[40]に設定できます) ●三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 ●ズームをW端(広角)にして、被写体から約1.5 mほど離れたところから撮影することをおすすめします。 ●[オートフォーカスモード]の初期設定は[2]になります。		

	から お知らせ			
項目	設定・お知らせ			
҈ キャンドル	撮影のテクニック ● フラッシュを使わずに撮影すると、より効果的です。● 三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめしま			
ろうそくの光の雰囲気を 生かした写真を撮影でき ます。				
② 赤ちゃん1/ ② 赤ちゃん2 赤ちゃんの肌を健康的に時から、フラッシュの光がしはフラッシュの光がしまり弱めに発光できます。 「赤ちゃん1]と[赤ちゃん3]と[赤ちゃん6]と[赤ちゃん6]と[吹きいたり、[文母影できます。させたり、[で撮影画を表込像ます。	 誕生日/名前を設定する 1 ▲/▼で[月齢/年齢]または[名前]を選び、▶を押す 2 ▲/▼で[設定]を選び、[MENU/SET]を押す 3 誕生日/名前を入力する 誕生日/名前を入力する 誕生日/名前を入力する 証生日/名前を入力する 証生日/名前を入力する (MENU/SET]:終了 名前:文字入力の方法については10 [タイトル編集]をお読みくだ。 ●誕生日/名前が登録されていない場合にのに設定画面が表示されます。 4 [MENU/SET]を押して終了する 時 / 年齢や名前の表示を解除するには 誕生日/名前を設定する」の手順2で[OFF]に 動画撮影時は[人物]に設定されます。 ○CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」を係る前をプリントすることができます。 	フェック (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		

撮影モード: SCN

項目	設定・お知らせ		
ペット 犬や猫などのペットを撮	[月齢/年齢]、[名前]については、上記の[赤ちゃん 1]/ [赤ちゃん2]をお読みください。		
りたいときに合わせてください。ペットの誕生日や名前を設定できます。これらは再生時に表示させたり、[文字焼き込み](P104)で撮影画像に焼き込むことができます。	 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 [AF補助光]の初期設定は[OFF]になります。 [オートフォーカスモード]の初期設定は[「[:::]]になります。 その他のお知らせについては、[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]をお読みください。 		
■夕焼け	● フラッシュは[⑤]になります。		
夕焼けの風景を撮りたい ときに合わせてくださ			
い。赤色を鮮やかに撮影できます。			
	記録画素数·画像横縦比設定		
/★ 高感度	】 ▲/▼で記録画素数・画像横縦比を選び、[MENU/SET] を 押す		
薄暗い室内で被写体のブレをおさえて撮影できます。(高感度処理を含むないない)	ります。		
自動的に[IS01600]から [IS06400]の間で変化します)	●[クオリティ]は自動で[♣♣]になります。●Lサイズ程度のプリントサイズ用として適した画像での撮影が可能です。		
	●ピントが合う範囲は5 cm(W端時)/30 cm(T端時)~∞です。		

項目	設定・お知らせ		
77.1	記録画素数・画像横縦比設定		
	1 ▲/▼で [速度優先]または [画質優先]を選び、		
	「MENU/SET]を押す		
	2 ▲/▼で記録画素数・画像横縦比を選び、[MENU/SET] を		
	押す		
	●記録画素数は 3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)からの選択		
	となります。		
	3 撮影する		
	シャッターボタンを全押ししている間、静止画を連続して撮影		
	します。 		
	最高連写速度:約10コマ/秒([速度優先]選択時) 約6コマ/秒([画質優先]選択時)		
	連写枚数:約15枚(内蔵メモリー)、		
□ 高速連写	約 15 枚~ 100枚※(カード)		
高速連写により、すばや	※最大 100 枚となります。		
い動きや決定的瞬間を狙	●連写速度は、撮影条件によって変化します。 ●連写枚数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などに		
うのに便利です。	▼ 達子校		
2 21 - 12 13 2 2 3	●フォーマット直後は連写枚数が増加する場合があります。		
	●動画撮影時は、通常の動画撮影になります。		
	● フラッシュは[④] になります。		
	●[クオリティ]は自動で[]になります。 ●Lサイズ程度のプリントサイズ用として適した画像での撮影が可能		
	●Eリイス住長のプリプトリイス用として過じた画像での撮影が可能 です。		
	ピントが合う範囲は5 cm(W端時)/30 cm(T端時)~∞です。		
	●ピント·ズーム·露出·ホワイトバランス·シャッタースピード・		
	ISO感度は、1枚目の設定に固定されます。 ●[ISO感度]は以下のように自動的に調整されます。ただし、シャッ		
	タースピードを高速にするため、ISO感度は高めになります。		
	・[速度優先] 選択時 : [ISO2OO] ~ [ISO1600] の間で調整		
	・[画質優先] 選択時 : [IS0500] ~ [IS0800] の間で調整		
	● 撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間がかかる場合があります。		

撮影モード: SCN

項目	設定・お知らせ		
	記録画素数・画像横縦比設定 【 ▲/▼で記録画素数・画像横縦比を選び、[MENU/SET] を 拥す		
	●記録画素数は3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)からの選択となります。 2 撮影する		
□ フラッシュ連写 フラッシュ発光しながら	●シャッターボタンを全押ししている間、静止画を連続して撮影します。		
連写します。暗い場所で 連写撮影をしたいときに	連写枚数: 最大5枚		
便利です。	 「クオリティ]は自動で[ま]になります。 Lサイズ程度のブリントサイズ用として適した画像での撮影が可能です。 シャッタースピードは1/30~1/1300秒になります。 ピントが合う範囲は5 cm(W端時)/30 cm(T端時)~∞です。 ピント・ズーム・露出・シャッタースピード・ISO感度・フラッシュ発光量は、1枚目の設定に固定されます。 ISO感度は自動的に[ISO100]~[ISO3200]の間で変化します。 「フラッシュ連写]を使うときは、50ページのお知らせをお読みください。 		
	シャッタースピード設定 シャッタースピードを15秒、30秒、60秒から選択します。 1 ▲/▼で秒数を選び、[MENU/SET] を押す		
	● クイックメニュー(P25)でも、秒数の変更ができます。		
☑ 星空 星空や暗い被写体を鮮明 に撮影できます。	2 撮影する ● シャッターボタンを全押しするとカウントダウン画面が表示されます。このとき、本機を動かさないでください。カウントダウンが終了すると、信号処理のために、選択したシャッタースピードと同じ時間「しばらくお待ちください」と表示されます。 ● 撮影中に[MENU/SET]を押すと、撮影が中止されます。		
	撮影のテクニック		
	● 15秒、30秒、60秒間シャッターが開きます。必ず三脚を使用してください。また、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。		
	●動画撮影時は、ローライト動画になります。		
	フラッシュは[⑤]になります。[手ブレ補正]は[OFF]に固定されます。[ISO感度]は[ISO80]に固定されます。		

項目	設定・お知らせ		
жп	撮影のテクニック		
で火 夜空に打ち上げられる花 火をきれいに撮影できま す。	●シャッタースピードが遅くなるため、三脚の使用をおすすめします。 ● 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 ● フラッシュは[④]になります。 ● 被写体までの距離が10 m以上のときに最適です。 ● シャッタースピードは以下のようになります。 ・ 手ブレ補正[OFF] 設定時:2秒 ・ 手ブレ補正 [AUTO]、[MODE1] または [MODE2] 設定時:1/4秒または2秒(シャッタースピードが2秒になるのは、三脚使用時など、ブレの量が少ないとカメラが判断したときのみです)・露出補正をすると、シャッタースピードを変えることができます。● AFエリアは表示されません。		
で撮 飛行機の中から窓越しの 景色を撮影するときに最 適です。	> H:01/-+6++		
でピンホール 被写体の周辺を暗くし、 ソフトフォーカスで撮影 できます。	記録画素数・画像横縦比設定 1 ▲/▼で記録画素数・画像横縦比を選び、[MENU/SET]を押す ●記録画素数は 3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)からの選択となります。 2 撮影する ● 右のような画像を撮影できます。 ● [クオリティ]は自動で[♣♣]になります。 ● Lサイズ程度のブリントサイズ用として適した画像での撮影が可能です。 ● ピントが合う範囲は5 cm(W端時)/30 cm(T端時)~∞です。 ● 画面周辺の暗い部分では、顔認識機能(P87)が正常に働かない場合があります。		

撮影モード: SCN

項目	設定・お知らせ		
ゴサンドブラスト 砂を吹きつけたようなざらざらとした感じの白黒 画像を撮影できます。	記録画素数・画像横縦比設定 1 ▲/▼で記録画素数・画像横縦比を選び、[MENU/SET]を押す ●記録画素数は3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)からの選択となります。 2 撮影する ● 右のような画像を撮影できます。 ● [クオリティ]は自動で[=±=]になります。 ● Lサイズ程度のプリントサイズ用として適した画像での撮影が可能です。 ● [ISO感度]は[ISO1600]に固定されます。 ● ピントが合う範囲は5 cm(W端時)/30 cm(T端時)~∞です。		
小中 マリンケース	ピントを固定するには(AFロック) AFロックを使うと、あらかじめピントを固定して撮影することができます。動きの速い被写体を撮影するときなどに便利です。 1 被写体にAFエリアを合わせる 2 ≪を押し、ピントを固定する ●ピントが合ったあと、AFロックアイコンが表示されます。 ● AFロック後にズーム操作を行った場合は、AFロックは解除されますので、再度 AFロックをやり直してください。 ● [オートフォーカスモード]を[「転:] に設定している場合は、AFロックを設定できません。		
(別売:DMW-MCFT1)を 使用して、水深 3.0 m 以 上での水中撮影をすると きに最適です。 ※本機は、JIS 保護等級 IP58 相当の防水 / 防じん性能がありま す。水深 3.0 m/60 分 までの撮影が可能で す。	**アイトバランス微調整について 水深や天候に応じて、色合いを調整することができます。 1 ▲(図)を3回押し、[ME]WB微調整]を表示させる 2 ◀/▶でホワイトバランスを調整する		

動画を撮る

AVCHD 規格に準拠したハイビジョン映像などが撮影できます。(P70)

1 モードを選ぶ



■ 動画撮影できるモードについて

項目	設定・お知らせ			
(A) インテリジェント オートモード	インテリジェントオート動画			
● 通常撮影モード	通常動画	国		
፟፟፠ スポーツモード	通常動画	<u> </u>		
₹ 雪モード	雪動画			
だーチ&サーフ モード	ビーチ & サーフ動画			
	シーン動画			
SON シーンモード	[夜景&人物]、[夜景]、[星空] [高速連写]、[フラッシュ連写]、 [花火]、[パノラマアシスト]、 [ペット]	ローライトモード 通常動画		
◆上記以外では、それぞれのシーンに合った動画撮影だ (P57 ~ 66)		合った動画撮影ができます。		

動画を撮る(つづき)

撮影モード: (A) 〇 久 🕞 🎘 SON

2 動画ボタンを押して撮影を開始する

- 動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。 押し続けると、記録開始時の数秒間、音声が録音されません。
- 本機の内蔵マイクより、音声も同時に記録されます。 (音声なしで動画を記録することはできません)
- ●画面が一瞬暗くなり、表示を調節してから撮影が開始されます。



記録経過時間

3 再度動画ボタンを押して撮影を終了する

● 記録途中で内蔵メモリーまたはカードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。

❷お知らせ

● 手順 2、3 で動画ボタンを押したときに、以下のように画面の表示が変わります。

- ※ 1 動画モード設定中に表示される画面は、「撮影モード」の設定によって異なります。
- 以下の動画撮影メニューを、設定することができます。
 - ・[撮影モード] (P70) / [画質設定] (P70) / [ホワイトバランス] (P84) / [暗部補正] (P88) / [オートフォーカスモード] * ² (P86) / [コンティニュアス AF] (P88) / [デジタルズーム] (P90) / [カラーモード] * ² (P90) / [風音低減] (P73) / [LEDライト] (P74)
- ※2静止画撮影メニューと設定できる内容が異なります。
- フラッシュは[⑤]になります。
- ●記録可能時間については148ページをお読みください。
- ●液晶モニターに表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示がしばらく出る場合がありますが、 異常ではありません。
- ◆本機で撮影された動画を他機で再生すると、画質や音質が悪くなったり、再生できない場合があります。また、撮影情報が正しく表示されない場合があります。
- 操作音やズーム音など、本機の動作音が記録される場合があります。
- 水中では雑音が記録される場合があります。
- 動画撮影時にズーム操作を行うと、ピントが合うまでに時間がかかることがあります。
- 動画ボタンを押す前に EX 光学ズームを使っていた場合は、それらの設定が解除されるため、撮影可能範囲が大きく変わります。

- 動画撮影時は、以下の機能は使えません。
 - · 縦位置検出機能
 - · [カラーモード] の [ナチュラル]、 [ヴィヴィッド]
 - · EX 光学ズーム
 - · [個人認証]
- ◆本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。
- 動画は静止画に比べて画角が狭くなる場合があります。
- 動画記録枠表示(P28)を[ON]にすると、動画撮影時の画角が表示されます。

インテリジェントオートモードに設定した場合

●手順1でインテリジェントオートモードを選ぶと、被写体や撮影状況に合わせた動画撮影を行う ことができます。

■ 自動シーン判別について

カメラが最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンが2秒間青色で表示後、通常の 赤色に変わります。

i人物

i 風景

i ローライト

iマクロ HQ.

●どのシーンにもあてはまらない場合は「m】になり、標準的な設定を行います。

■ 顔認識について

「M」のときは、カメラが人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合わせま す。(P87)

≥ お知らせ

- ●以下の撮影メニューはカメラが自動調整するため設定できません。 [ホワイトバランス]、[暗部補正]
- [カラーモード] は [標準]、[白黒]、[セピア] のみ設定できます。
- 以下のような条件によって、同じ被写体でも異なるシーンに判別される場合があります。
 - 被写体条件
 - 顔の明暗、被写体の大きさ、被写体までの距離、被写体の濃淡、被写体が動いている場合、ズーム倍率
 - 撮影条件
 - 夕暮れ、朝焼け、低照度、手ブレが発生した場合
- 意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。
- 水中では顔の検知が遅くなる、または検知しない場合があります。



動画を撮る (つづき)

撮影モード: (A) 🖎 🕏 🔊 SCN

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

撮影モードと画質設定を変更する

- 1 動画撮影メニューから [撮影モード]を選び、▶を押す(P24)
- 2 ▲/▼で項目を選び、[MENU/SET]を押す





記録形式	効果	
[AVCHD Lite]	ハイビジョンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。高精細な動画を長時間記録できます。	
☐ [MOTION JPEG]	パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。 小さな画像サイズでも記録できるので、メモリーカード の容量が残り少ないときや、あとでパソコンからメール に添付するときなどに便利です。	

3 ▲/▼で[画質設定]を選び、▶を押す





4 ▲/▼で項目を選び、[MENU/SET]を押す

手順 2 で [AVCHD Lite] を選んだ場合

	項目	画質 (ビットレート) ^{※ 1}	画像横縦比
高画質	O.O.	1280×720画素 17Mbps ** 2	
↓↑	鋰	1280×720画素 13Mbps ** 2	16:9
長時間	2	1280×720画素 9Mbps ** 2	

※ 1「ビットレート」とは

一定時間あたりのデータの量で、この場合は数値が大きいほど高画質になります。本機は VBR 記録方式を採用しています。VBR とは Variable Bit Rate (可変ビットレート)の 略で、撮影する被写体により、ビットレート(一定時間あたりのデータの量)が自動的に変わ る記録方式です。このため、動きの激しい被写体を記録した場合、記録時間は短くなります。 **※2**「Mbps」とは

「Megabit Per Second O略で、転送される速度を表します。

手順 2 で [MOTION JPEG] を選んだ場合

項目	記録画素数	コマ数	画像横縦比
A-A A-TD	1280×720画素		16:9
WGA *	848×480画素	30 コマ/秒	10.5
WGA	640×480画素	30 14/19	4:3
over.	320×240画素		4.0

- ※ インテリジェントオートモード設定時、[MOTION JPEG] の [] は設定できません。
- [AVCHD Lite]または[MOTION JPEG]の[[編]]では、HDMIミニケーブル(別売)を使用 すると高画質な動画をテレビでお楽しみいただけます。詳しくは 115 ページの「HDMI 端子付きテレビで見る」をお読みください。
- ●[및] 以外は内蔵メモリーには記録できません。

動画を撮る(つづき)

撮影モード: (A) 🖎 ち 🔊 SCN

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

5 [MENU/SET]を押してメニューを終了する

シャッターボタン半押しでも終了できます。

❷ お知らせ

- ●動画撮影の際は、SDスピードクラス*が「Class6」以上のカードを使用することをおすすめします。

 ※ SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。
- [画質設定]を[[編]]、[編]]または[[編]]に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s]以上の記載がある高速タイプのカードを使用することをおすすめします。
- [MOTION JPEG] で動画を連続で撮影できるのは、最大 2 GBまでです。画面には、2 GBで記録できる最大記録可能時間までしか表示されません。[AVCHD Lite] はカードの容量いっぱいまで記録できます**。
- ※電池寿命によって、カードの容量が残っていても撮影が終了する場合があります。(P18)
- ●記録・消去を何度も繰り返していると、カードの記録可能時間が短くなる場合があります。そのときは、本機でカードをフォーマット(P32)してください。フォーマットすると、カードに記録されているすべてのデータが消去されますので、大切なデータは事前にパソコンなどに保存しておいてください。
- [AVCHD Lite] で撮影された動画は AVCHD 対応機器で再生できます。お使いの機器の説明書で対応を確認してください。ただし、一部の対応機器においては、再生すると画質や音質が悪くなったり、再生できない場合があります。また、撮影情報が正しく表示されない場合があります。この場合は、本機で再生してください。AVCHD 対応機器について、詳しくは下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.ip/support/dsc/

- [AVCHD Lite] で撮影された動画はAVCHD に対応していない機器(従来のDVD レコーダーなど)では再生できませんので、お使いの機器の説明書で対応を確認してください。
- [AVCHD Lite] で撮影された動画は DCF/Exif に準拠していないため、再生時に一部の情報が表示されません。
- ●マイク、スピーカーに水滴が付いていると、音が小さくなったり、聞き取りにくくなることがあります。水滴をふき取り、しばらく乾燥させてからお使いください。(P143)
- ◆AC アダプターを使用して動画を撮影している最中に、AC アダプターを抜くなどして電源の供給がとだえると、撮影途中の動画は記録されません。十分に充電されたバッテリーと、AC アダプターを同時にお使いいただくことををおすすめします。
- 動きの速い被写体を撮影した場合、再生時に残像が目立つ場合があります。

- 一度ピントを合わせた被写体にピントを合わせ続けます。
- 1 動画撮影メニューから [コンティニュアス AF] を選び、▶ を押す (P24)
- 2 ▼で [ON] を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 [MENU/SET]を押してメニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。
 - ●ピントを固定したいときは [OFF] にしてください。

動画 Cw コンティニュアスAF で デジタルズーム

選択 ② 決定

❷お知らせ

- ●インテリジェントオートモードでは、[コンティニュアス AF] は、常時 [ON] に設定されます。
- ●[コンティニュアスAF]を[ON]に設定時、動画記録が開始されるまで時間がかかる場合があります。

≋ル 風音低減

[ON] に設定すると、風雑音を効果的に低減することができます。風や周囲の雑音が気になるときにお使いください。

- 1 動画撮影メニューから [風音低減] を選び、▶ を押す(P24)
- 2 ▼で [ON] を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 [MENU/SET]を押してメニューを終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。



- [風音低減] を [ON] に設定しているときは、通常と音質が異なります。
- インテリジェントオートモードおよび一部のシーンモードでは 「風音低減] は設定できません。
- 音声付き静止画やアフレコ時は、風音低減は働きません。



OFF

動画を撮る (つづき)

撮影モード: (A) (本) (A) (SCN)

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

DLED ライト

暗い場所での撮影時に、被写体をライトで明るく照らします。

1 動画撮影メニューから [LED ライト] を選び、▶ を押す(P24)

▲/▼で[30]または[30]を選び、 [MENU/SET]を押す

> [汎]: 動画撮影中に撮影状況に応じて点灯します。 [汎]: 動画撮影中に常時 LED ライトを点灯します。

> [**:** 動画撮影中に常時 LED ライトを消灯します。



3 [MENU/SET]を押してメニューを終了する

●シャッターボタン半押しでも終了できます。

❷お知らせ

- LED ライトの照射範囲は最大 70 cm です。
- LED ライトを常時使用した場合、バッテリーの寿命が短くなります。
- ●[14] 設定時、バッテリーの残量が少なくなると暗い場所でも点灯しない場合があります。
- ライトの使用が禁止されている場所や、[় ೄ] 設定時に明るい場所でも LED ライトが消えない場合は、[ೄ] に設定してください。
- シーンモードの[赤ちゃん]、[赤ちゃん2]、[水中]では[№]に固定されます。

LEDライト



個人認証機能を使って撮る


撮影モード: 🔼 🗅 💸 🐎 SCN

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

個人認証機能について

撮影メニューの [個人認証] を [ON] にして撮影すると、以下の個人認証機能が働きます。

- ●登録した顔に近い顔を見つけて、優先的にピントや露出を合わせます。
- 顔登録で名前を設定すると、カメラが登録した顔を認識した ときに、名前を表示します。
- ●[自動登録]を[ON]に設定すると、顔認識時にカメラが人の顔を記憶し、撮影回数の多い顔を自動的に検出して、顔登録画面を表示します





顔登録について

最大6枚まで、顔画像を名前や誕生日などの情報とともに登録できます。同じ人物の複数の顔画像を登録すると認証しやすくなります。

■ 撮影メニューから登録する

- 1 撮影メニューから[個人認証]を選び、▶ を押す(P24)
- ② ▲/▼で[設定]を選び、[MENU/SET] を押す



3 ▲/▼で[登録]を選び、[MENU/SET] を押す

- すでに6人登録しているときは、登録した人物の一覧が表示されます。入れ換える人物を選択してください。 入れ換えた人物の情報は消去されます。
- ●すでに登録した顔を変更したいときは[編集]を選び、編集したい人物を選択して手順6以降の操作を行ってください。



4. ガイドに顔を合わせて撮影する

- ◆人物以外の被写体の顔(ペットなど)は、登録できません。
- ●正面を向いた顔を撮影してください。







個人認証機能を使って撮る (つづき)

撮影モード: (A) 🖎 ち 🔊 SCN

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

[5] ▲ で [はい] を選び、[MENU/SET] を押す

6 ▲/▼で項目を選び、▶を押す

[名前]: 名前を登録できます。

文字入力の方法については102ページの

[タイトル編集]をお読みください。

[登録順]:登録順にピントや露出を合わせます。

登録順は以下の操作で変更することができま

す。 ▲/▼/◀/▶ で登録順を選び [MENU/SET] を押す

[月齢 / 年齢]: ◀/▶ で項目を選び、▲/▼ で設定し、[MENU/SET] を押す

[フォーカスアイコン]:

ピントが合うときに表示されるフォーカスアイコンを変更できます。 ▲/▼ でフォーカスアイコンを選び [MENU/SET] を押す

編集画面で ◀を押して ④を選び、[MENU/SET]を押すと顔画像を撮り直すことができます。▲で [はい]を選び、[MENU/SET]を押して、手順4に戻ってください。

7 [MENU/SET] を押してメニューを終了する

■ 自動登録画面から登録する

「顔登録について」の手順 **3** で [自動登録] を [ON] に設定すると、撮影回数の多い顔に対して、撮影後に自動的に登録画面が表示されます。

(登録画面が表示される目安は 5 回です。[連写]、[音声記録]、オートブラケット設定時は撮影回数に含まれません。)

1 ▲ で [はい] を選び、[MENU/SET] を押す

●[いいえ]を選ぶと再度選択画面が表示され、▲ で[はい]を 選ぶと「自動登録]が「OFF」に設定されます。



● すでに 6 人登録しているときは、自動登録画面は表示されません。







- 「顔登録について」の手順3で[解除]を選び、 「MENU/SETIを押す
- 2 ▲/▼/◄/▶ で解除したい人物の画像を選び、 [MENU/SET] を押す
- **3** ▲ で [はい] を選び、[MENU/SET] を押す



❷お知らせ

- オートフォーカスモードは[2]に固定されます。
- ●以下の場合など、登録している人物でも表情や環境によっては個人認証ができない、または正しく認証されない場合があります。
 - ・顔が正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/ サングラス、光で反射しているメガネ、髪、帽子などで隠れている/小さく写っている
 - 顔全体が画面に収まっていない
 - 年齢と共に顔の特徴が変化したとき
 - ・表情が大きく違っている・顔の陰影が少ない・動きが速い
 - ・手ブレルでいる・デジタルズーム使用時
- ●連写撮影時は、1枚目のみ個人認証に関する撮影情報が付加されます。
- シャッターを半押ししたあとで、違う被写体にカメラを向けて撮影をした場合、異なる人物の撮影情報が付加される場合があります。
- ●登録している人を認証しなくなった場合は、再度登録し直してください。
- ●以下の場合に、「個人認証]を使用できます。
 - ・「スポーツモード]
 - · [雪モード]
 - · [ビーチ & サーフモード]
 - ・シーンモードの [人物]/[美肌]/[自分撮り]/[風景]/[夜景&人物]/[パーティー]/[キャンドル]/ 「赤ちゃん]]/[赤ちゃん2]/[ペット]/[夕焼け]/[高感度]/[ピンホール]
- シーンモードの[赤ちゃん 1]/[赤ちゃん2]、[ペット]の名前設定や[トラベル日付]の旅行先設定、[タイトル編集]で文字が登録された画像には[個人認証]で登録した名前は表示されません。
- ◆ CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」を使うと1枚の画像に登録された最大3人までの情報が確認できます。



旅行先で便利な機能(トラベル日付/ワールドタイム)

撮影モード: (A) 🖎 😵 🔊 SCN

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

旅行の経過日数を記録する(トラベル日付)

旅行の出発日や旅行先を設定しておくと、撮影時に旅行の経過日数(何日目か)などが記録されます。記録された経過日数などは、再生時に表示させたり、[文字焼き込み] (P104)で撮影画像に焼き込むことができます。

- ◆CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」を使って経過日数や 旅行先をプリントすることができます。
- あらかじめ [時計設定] (P22)で、現在の時刻を合わせておいてください。
- 1 セットアップメニューから[トラベル日付]を 選び、▶ を押す(P24)
- 2 ▲ で [トラベル日付設定] を選び、▶ を押す
- ③ ▼ で [設定] を選び、[MENU/SET] を押す
- ▲/▼/◀/▶ で出発日(年·月·日)を設定し、 [MENU/SET]を押す
- - ●帰着日を設定しない場合は、バー表示の状態で[MENU/SET]を押してください。
- 6 ▼で[旅行先]を選び、▶を押す











| 7 | ▼ で 「設定] を選び、「MENU/SET] を押す

■ トラベル日付 OEE 設定 選択 @ 決定

- 旅行先を入力する
 - ・文字入力の方法については、102ページの「タイトル編集]をお 読みください。
- 「MENU/SETIを2回押して終了する
- 10 撮影する
 - ●経過日数は、トラベル日付の設定後や設定した状態で本機の電源を入れたときなどに、 約5秒間表示されます。
 - トラベル日付を設定すると、画面右下に[■]が表示されます。

■ トラベル日付を解除するには

現在の日付が帰着日を経過した場合は、自動的に解除されます。途中で解除したい場合 は、手順3、7の画面で「OFF」を選び、「MENU/SET」を2回押してください。また、手順3 で [トラベル日付設定] を [OFF] にした場合は、「旅行先] も自動的に [OFF] になります。

∅ お知らせ

- ▶ トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定の日付により計算されます。ワールドタイ ム(P80)を旅行先に設定している場合は、旅行先の日付により算出されます。
- ●設定したトラベル日付は、電源を「OFF」にしても記憶しています。
- ▶ トラベル日付を「OFF」に設定すると、出発日、帰着日を設定していても、経過日数は記録されませ ん。撮影後にトラベル日付を「設定」にしても表示されません。
- ●出発日より前は、オレンジ色で-(マイナス)付きで表示され、日付情報は記録されません。
- ▶ラベル日付が白色でー(マイナス)付きで表示される場合は「ホーム]と「旅行先」との間に、日付 をまたぐ時差があります。(記録されます)
- [旅行先]で設定したテキストは、撮影後でも [タイトル編集]で変更できます。
- ●[旅行先] 設定時は、シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット] の名前は記録されませ hin
- 動画撮影の際、「旅行先」は記録できません。
- インテリジェントオートモードでは設定できません。他の撮影モードでの設定内容が反映され ます。



旅行先で便利な機能(つづき)

撮影モード: 🔼 🗅 💸 🐉 🔊

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

海外旅行先の日時を記録する(ワールドタイム)

旅行先の時刻を表示し、撮影画像に記録することができます。

● あらかじめ [時計設定] (P22)で、現在の時刻を合わせておいてください。

- 1 セットアップメニューから[ワールドタイム] を選び、▶を押す(P24)
 - お買い上げ時は、「ホームエリアを設定してください」と表示されます。[MENU/SET]を押し、手順3の画面から設定してください。
- ② ▼で [ホーム](お住まいの地域)を選び、 [MENU/SET]を押す





- 3 ◀/▶ でお住まいの地域を選んで、 [MENU/SET] を押す
 - ホームがサマータイム[数0](夏時間)を採用している場合は、▲を押してください。もう一度押すと元に戻ります。
 - ホームでサマータイムを設定しても、現在の日時は進みません。時計設定を1時間進めてください。

現在時刻一



GMT(グリニッ・ ジ標準時)との 時差

▲で[旅行先]を選び、 [MENU/SET]で決定する

◄/▶で旅行先のあるエリアを選 び、「MENU/SET]で決定する

・旅行先がサマータイム[※②](夏時間)を採用 している場合は、▲を押してください。(時計が 1 時間進みます)もう一度 ▲ を押すと元に戻り ます。

「旅行先」または 「ホーム」の選ばれ ているほうの時間 を表示します。

時差



現地時刻。



[MENU/SET]を押してメニューを終了する

∅ お知らせ

- ・旅行から戻ったら、手順1、2、3の操作を行って、設定をホームに戻してください。
- すでにホームを設定している場合は、旅行先のみ変更してお使いください。
- ●画面に表示されるエリアで旅行先が見つからない場合は、ホームエリアからの時差を参考に設 定してください。
- [AVCHD Lite] で撮影された動画を除き、旅行先で撮影された画像には、再生時、画面に[✔] が表示されます。



撮影メニューを使う

項目	設定・お知らせ			
	使えるモード: [A 🖸 🖎 😵 SCN			
	画像横縦比:			
	[4:3]のとき	項目	記録画素数	
		12m (12M)	4000×3000 画素	
		8M (8M 22) [※]	3264×2448 画素	
		5м (5М 2 2)	2560×1920画素	
		3м (ЗМ Т Д)	2048×1536画素	
		2м (2М т)*	1600×1200画素	
	- 15 14 (011)	0.3M (O.3M ▼ 2)*	640×480画素	
	画像横縦比: [3:2]のとき	項目	記録画素数	
	[3:2]V)CC	10.5м (10.5M)	4000×2672 画素	
		7м (7М э д) [*]	3264×2176 画素	
		45m (4.5M ▼ 2)*	2560×1712画素	
		25m (2.5M ፻ 2) [※]	2048×1360画素	
	画像横縦比:		=7.63 TF == WL	
≣記録画素数	[16:9]のとき	項目	記録画素数	
		9m (9M)* 6m (6M 3 2)*	4000×2248画素 3264×1840画素	
記録画素数を設定します。		3.5 m (3.5 M 3. 2) *		
画素数が大きいほど、大き			2560×1440画素	
な用紙にプリントしても 鮮明な画像になります。		2 _M (2M IZ)	1920×1080画素	
許のな画家になりより。	※インテリジェ	ントオートモード時	は設定できません。	
	●EZとは「Ex. optical Zoom」の略で、EX光学ズームを表します。 ●デジタル画像は画素という点が集まって作られています。画素が多いと大きな用紙にプリントしたときやパソコンの画面で見たときでも、きめ細かな画像になります。			
		(t	i素が多い きめ細かい) i素が少ない 狙い)	
	●画像横縦比を変●ズームマクロ [高速連写]、[は、EX光学ズ れません。●被写体や撮影	設定時または、シーン フラッシュ連写]、[ヒ 、一ムが働きませんの 状況によってはモザ	メージです。 i素数をもう一度設定してください。 /モードの[変身]、[高感度]、 パンホール]、[サンドブラスト]で ので、記録画素数の[愛]は表示さ イク状になることがあります。 ージをお読みください。	

撮影メニューの設定方法はP24へ

項目	設定・お知らせ
■ クオリティ 画像を保存するときの圧 縮率を設定します。	使えるモード: □公野 添 い [■■]: ファイン(画質を優先するとき) [■■]: スタンダード(標準画質で、画素数を変えずに記録枚数 を増やすとき) ● 記録可能枚数については、148ページをお読みください。
☑ 画像横縦比 プリントや再生方法に合わせて、画像の横縦比を選択できます。	使えるモード: ○ (本語) (本語) (本語) (本語): 4:3 テレビの横縦比 (本語): 一般のフィルムカメラの横縦比 (本語) (表語): ハイビジョンテレビなどの横縦比 (本語) 設定時 (本語) (表記) (表記) (表記) (表記) (表記) (表記) (表記) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語
間 ISO インテリジェントISO 被写体の動きと明るさに 応じて最適なISO感度と シャッタースピードをカ メラが自動的に設定し て、被写体のブレをおさ えます。	使えるモード: ● [OFF]、[『******]、[『******]。 • ISO感度の上限を設定できます。 • ISO感度を高い数値に設定するほど、被写体ブレをおさえる効果が得られますが、ノイズは増加します。 • フラッシュで撮影できる範囲については、49ページをお読みください。 • 明るさや被写体の動きの速さによっては、被写体ブレをおさえられない場合があります。 • 動いている被写体が小さいときや動いている被写体が画面の端にあるとき、シャッターボタンを全押しした瞬間に被写体が動き出したときは、動きを検出できないことがあります。 • ノイズが気になるときは、最高ISO感度を低くするか、[カラーモード]を[ナチュラル]にして撮影することをおすすめします。(P90)

撮影メニューを使う (つづき)

項目		設定・お知らせ		
- MA	使えるモード: 🖸	EAC 3743 C		
	[AUTO],[80],[100],[200],[400],[800],[1600]			
ISOISO感度	ISO感度	80 <	1600	
光に対する感度(ISO感	撮影場所(おすすめ)	明るいとき(屋外)	暗いとき	
度)を設定できます。数値	シャッタースピード	遅くなる	速くなる	
を高く設定すると、暗い	ノイズ	少ない	多い	
場所でも明るく撮ること	• [AUTO]を選ぶと、明	 るさに応じて最大[ISO4	 OO](フラッシュ使用	
ができます。		での範囲で自動設定しま		
		設定時は、使用できません。(きは、ISO感度を低くする		
		影することをおすすめ		
	使えるモード: 💽 🕅	R SCN		
WB ホワイトバランス 太陽光や白熱灯下など、白色が赤みがかったり青みがかったりする場面で、光源に合わせて見た目に近い白色に調整します。	[AWB]: 自動調整 [☆]: 晴天の屋外 [♠]: 曇りの屋外 [♠]: 屋外の晴天 [♠]: 白熱灯下で [♠]: 「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	での撮影時での撮影時下の日陰での撮影時下の日陰での撮影時の撮影時段定した値を使用	ざい。 ンスは記憶されます。 スは [AWB]に戻りま Eされます。]/[料理]/	

■ 手動でホワイトバランスを設定する

ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使いください。

【 SET] を選び、[MENU/SET] を押す

2 白い紙など白いものだけを枠内に写し、[MENU/SET] を押す



▲/▼/▼/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

■ ホワイトバランス微調整(MB±)

ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いにならないときに、微調整することができます。

- ホワイトバランスを[☆]/[♠]/[♠]/[♣]/[♣]に設定してください。
- **1** ▲(図)を数回押し、[WB型WB微調整]を表示させ、**◄/▶**でホワイトバランスを調整する
 - ◀:赤(青みが強い場合)
 - ▶: 青(赤みが強い場合)
 - ホワイトバランス微調整をしない場合は、"O"を選んでください。


2 [MENU/SET]を押して終了する

- シャッターボタン半押しでも終了できます。
- ホワイトバランスを微調整すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンが、赤または青に変わります。
- ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することができます。
- ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。
- ●電源を[OFF]にしても設定したホワイトバランス微調整は記憶されます。
- セットモード[▶sr]で新しくホワイトバランスを設定し直したときは、[▶](セットモード)の微調整レベルは "O" に戻ります。
- ●ビーチ&サーフモード、シーンモードの[水中]では、[AWB]に固定されますが、微調整できます。
- ●[カラーモード]の[白黒]、[セピア]、[クール]、[ウォーム]時はホワイトバランス微調整を設定できません。

応用・

■ オートホワイトバランスについて

撮影時の状況によっては、画像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、光源が複数の場合や白に近い色がない場合、オートホワイトバランスが正常に働かない場合があります。この場合は、ホワイトバランスを[AWB]以外に設定して調整してください。



撮影メニューを使う (つづき)

項目	設定・お知らせ
塗量個人認証 人物の顔を特定し、個人 認証機能が働きます。	使えるモード: [△ □ ☆ 😵 添 👊 [OFF]、[ON]、[設定] ●詳しくは、75 ページをお読みください。
図。 オートフォーカスモード 被写体の位置や数に応じ て、ピントの合わせかた を選択できます。	使えるモード: ○公舎 2000 (最大15個) 記識された顔がどの位置にあっても、顔にピットや露出を合わせることができます。 [「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

撮影メニューの設定方法はP24へ

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

追尾AF枠(白色)

AFロック前

12н 🟥 🔲

D 68 1

■ ②について

カメラが顔を認識すると以下の色のAFエリア枠が表示されます。 黄色: シャッターボタンを半押しし、ピントが合うと緑色に変わります。 白色: 複数の顔を認識すると表示されます。黄色のAFエリア枠内の顔 と同じ距離にある顔にはピントが合います。

と同じ距離にある顔にはピントが合います。
●以下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能が働かず、顔が検知できないことがあります。その際、オートフォーカスモードは[■]に切り換わります。
・顔が下面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/

サングラスなどで隠れている/小さく写っている

・顔の陰影が少ない ・動きが速い ・被写体が人物以外である ・手ブレしている

・ 被与体が人物以外である ・ 手ノレしてい・ デジタルズーム使用時 ・ 水中撮影時



- ●他のオートフォーカスモードより速くピントを合わせることができます。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合う前の状態で画像が一瞬静止することがありますが、故障ではありません。

■ 🖫 (追尾AF)を設定する

- 1 被写体を追尾AF枠に合わせ、▼を押して被写体にAFロックする
 - ●被写体を認識すると、追尾 AF 枠が被写体に合わせて動き、自動で連続的にピントを合わせます。
 - もう一度▼を押すと、AF ロックは解除されます。

まり。 **2 撮影する**

❷ お知らせ

- ●以下の場合など、撮影状況によっては、AFロックに失敗したり、動体追尾で被写体を見失ったり、 他の被写体を追尾することがあります。
 - ・被写体が小さすぎる ・撮影場所が明るすぎる/ 暗すぎる
 - ・動きが速い ・類似した色の他の被写体や背景があるとき
 - ・手ブレしている・ズーム使用時
 - · 水中撮影時
- ◆AFロックに失敗したときは、追尾AF枠が赤く点滅したあと消えます。もう一度▼を押してください。
- AF ロックや動体追尾が働かないときは、「オートフォーカスモード」は「「■」で撮影されます。
- 追尾AF動作時は、「個人認証」が働きません。
- 追尾AF 動作中は、「クイックAF]は働きません。
- シーンモードの [パノラマアシスト]、[星空]、[花火]、[ピンホール]、[サンドブラスト]、動画撮影では [「モ!!] に設定できません。
- カラーモードの [白黒]、[セピア]、[クール]、[ウォーム] では [「□:::] に設定できません。
- ピントが合う範囲は5 cm(W端時)/30 cm(T端時)~∞です。



追尾AF枠(苗色)

AFロック後

64



撮影メニューを使う (つづき)

項目	設定・お知らせ
_β Δ ^{AF} プリAF	使えるモード: ② () () () () () () () () () (
i ● 暗部補正 (インテリジェント 暗部補正)	使えるモード: ○ [OFF]、[ON] • [ON]に設定すると、画面に[¡◆]が表示されます。
背景と被写体の明暗差が大 きい場合など、撮影状況に合 わせて、コントラストや露出 を自動的に補正します。	 [ISO感度]が[ISO80]/[ISO100]のときでも、[暗部補正] 有効時に撮影すると、[ISO感度]は[ISO80]/[ISO100]より大きくなることがあります。 撮影条件によっては、補正効果が得られない場合があります。 [暗部補正] 有効時は、画面の[i ●] が黄色になります。

撮影メニューの設定方法はP24へ

項目	設定・お知らせ					
	使えるモード: 🛕 🗖 🐼 🔡 🔉 🔊 🔊					
			[OFF]	[□₄](通常	;)	[⊑ੂ](フリー)
	連写道	速度	_	約 2.3コマ/	秒**	約1.8コマ/秒
	連写	ı.	_	最大3コマ	7	内蔵メモリー/カー
	枚数	_t_	_	最大5コマ	7	ドの空き容量による
	※カードの転送速度に関係なく、連写速度は一定です。 ●上記の連写速度は、シャッタースピードが1/60より速く、フラッシュを発光させないときの値です。					
		フリー連写について・途中から連写速度が遅くなります。遅くなるタイミングは、カード				
□連写	の種類、記録画素数、クオリティによって変化します。 ・ 内蔵メモリーまたはカードの容量がいっぱいになるまで撮影でき					
シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。撮影後にお気に入りの画像を選んでください。	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	。トは定定タイトでは、これでは、または、またでは、また。これでは、またでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	枚目で固定 (1) 枚目で (1) 枚で (3) 1) 枚で (4) で (5) で (5) で (6) で (7) で	されます。 露出、ホワイト/に露出、ホワイト/に露出、ホワイト/ たっ連写設定は、 大きい場所(風景 露出が安定する。 である場合ない場合なりの ででした場合は ラッシュは(像) ートブノラマアシ	(へ3 も) ま適 どま憶、 には スンラに動に露 撮。てき り除 り	スに固定されます。 ンスを調整します。 固定されます。 きのある被写体を追い 時間がかかる場合があ 出にならないことがあ と環境によっては、連写 います。 込みに時間がかかりま ます。 されます。

撮影メニューを使う (つづき)

項目	設定・お知らせ
●デジタルズーム 光学ズーム、またはEX光 学ズームよりも、さらに拡 大することができます。	使えるモード: ② ② 添、M [OFF]、[ON] ●詳しくは、41 ページをお読みください。 ●ズーム時に手ブレが気になるときは、[手ブレ補正]を[AUTO]または [MODE1] に設定することをおすすめします。 ●ズームマクロ撮影時には [ON] に固定されます。
柔らかくする、またはセ	使えるモード: 「△○ [標準]: 標準的な設定 [ナチュラル]: 柔らかい画像 [ヴィヴィッド]: くっきりとした画像 [白黒]: 白黒画像 [セピア]: セピア色の画像 [クール]: 青っぽい画像 [ウォーム]: 赤っぽい画像 ・暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つことがあります。ノイズが気になる場合は[ナチュラル]に設定してください。 ・インテリジェントオートモード時は[ナチュラル]、[ヴィヴィッド]、[クール]または[ウォーム]の設定はできません。 ・各撮影モードで、それぞれ別に設定することができます。

撮影メニューの設定方法はP24へ

項目				
	使えるモード: 🖸 🐼 📳	SCN SCN		
	[OFF] [AUTO]: 撮影状況に応 ます。	いて自動的に最適な	な手ブレ補正をし	
((嶋))手ブレ補正	[MODE1]:撮影モード限 [MODE2]:シャッターホ			
撮影時の手ブレを感知して、カメラが自動的に補	●以下の場合、手ブレ補正が・手ブレが大きいとき、ズ・		があります。	
正し、ブレの少ない画像を撮ることができます。	・デジタルズーム領域 ・動きのある被写体を追し ・室内や薄暗い場所での撮 シャッターボタンを押し込 ・シーンモードの[自分撮り では[OFF]に固定されま ・動画撮影時は、[MODE1]	Nながら撮影するとき 影で、シャッタースピ- ∆む際は、手ブレにお気]では[MODE2]、シー す。	気をつけください。	
	使えるモード: 🖸			
	[1/125]、[1/60]、[1/3 [1/2]、[1]	30]、[1/15]、[1/8	3],[1/4],	
<u>MIN</u> 下限シャッター速度	下限シャッター速度設定	1/125秒 <	1秒	
	明るさ	暗くなる	明るくなる	
下限シャッター速度を遅	手ブレ	少ない	多い	
く設定すると、暗い場所での撮影時に明るく撮影できます。また、速く設定すると、被写体のブレを軽減して撮影することができます。	 ●通常は、[1/8]に設定して、お使いください。([1/8]以外を選択した場合、画面に [MIN] が表示されます) ●[下限シャッター速度]を遅く設定するときは、手ブレが起きやすいため三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 ●[下限シャッター速度]を速く設定するときは、暗く写りやすいので、明るいところで撮影することをおすすめします。適正露出でないとき、シャッターボタンを半押しすると [MIN] が赤く点滅します。 ●[インテリジェントISO]設定時は、使用できません。 			

撮影メニューを使う (つづき)

項目	設定・お知らせ
	使えるモード: ○ 図 ② ③ 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図 図
●音声記録 撮影と同時に音声を記録することができます。撮影時の会話やメモ代わりに状況の説明などを記録しておくことができます。	 ●録音中に[MENU/SET]を押すと中止されます。 ●メモモードの[音声記録](P93)とは別に設定されます。 ●音声は本機の内蔵マイクより録音されます。 ●本機で記録した音声は他機で再生できない場合があります。 ●本機では、音質の改善を目的として、音声の記録仕様を変更しました。そのため、本機で撮影した音声付き静止画を、2008年7月以前に発売された当社製デジタルカメラ(LUMIX)で再生することはできません。 ●以下の場合は、[音声記録]の設定はできません。 ・オートブラケット撮影時・連写時 ・シーンモードの[パノラマアシスト]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[星空]
AF*AF補助光 撮影場所が暗くピントが 合いにくいときに、光を当 ててピントを合わせやす くすることができます。	使えるモード: ② ② ② ② ③ ③ ③ ⑤ ⑤ ⑥ [OFF]: 点灯しません。 [ON]: 暗い場所での撮影時、シャッターボタン半押しでAF補助光ランプが点灯します。 (大きなAFエリアが表示されます) ● 補助光の有効距離は 1.5 mです。 ● 暗闇で動物を撮るときなど、暗い場所でAF補助光ランプを光らせたくない場合は、[OFF]に設定してください。このとき、ピントは合いにくくなります。 ● シーンモードの [自分撮り]、[風景]、[夜景]、[夕焼け]、[花火]、[空撮]、[水中] では、AF補助光は[OFF]に固定されます。
●時計設定年・月・日・時刻を設定、または変更することができます。	セットアップメニューの[時計設定]と同じ機能です。

モードダイヤル: 🕎

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

時刻表や路線図など、メモ代わりに撮るときに便利です。カードの有無にかかわらず、常に内蔵メモリーのメモ専用フォルダーに保存されますので、普通の撮影画像と区別でき、すぐに見ることができます。

モードダイヤルが[2]のときのみ、メモ画像の撮影、再生または消去ができます。

メモモードでは動画撮影できません。

メモ画像を撮る(メモ撮影)

🚹 モードダイヤルを[📷] に合わせる

2 撮影する

●内蔵メモリーをメモ画像撮影だけに使用した場合の撮影可能枚数

記録画素数	2M =Z	1 M EZ
記録可能枚数	84 枚	124枚

・他の撮影モードで内蔵メモリーに記録している画像がある場合、上記の記録可能枚数 よりも減少します。

メモ撮影メニュー

メモ撮影時に[MENU/SET]を押すと、メニュー画面が表示されます。

1 ▲/▼でメニュー項目を選び、▶を押す

項目	設定内容
記録画素数	記録画素数を変更します。
	2M [Z]: 初期設定(きめ細かさ優先)
	1 M ☑ :枚数優先
音声記録	音声(5秒間)を撮影と同時に記録します。
	※撮影メニューの[音声記録](P92)とは別に設定されます。
LCDモード	セットアップメニューの[LCDモード]と同じ機能です。(P27)
時計設定	時計を設定します。



- 2 ▲/▼で設定内容を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 [MENU/SET]を押してメニューを終了する

メモを撮る/見る (つづき)

モードダイヤル:

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

メモ画像を見る(メモ再生)

- 【 モードダイヤルを[図] に合わせる
- 2 [▶]を押す
- 3 ◀/▶ で画像を送る
 - ■:前の画像へ
 ▶:次の画像へ
 - ▼ズームレバーを[器](W)側にスライドさせると、12画面表示になります。
 - 1 画面表示に戻すには、[**Q**](T)側にスライドさせてください。



■ メモ画像を消去する

通常の消去の方法と同じです。44ページをお読みください。

- ▼ズームマーク付き画像を消去すると、ズーム前の画像も見ることができなくなります。
- ▼ズームした状態からも消去することができます。

メモ画像を拡大し記憶させる (ズームマーク)

地図などの一部を拡大して記憶させておくと便利です。拡大の方法については、43ページの「再生画面を拡大する(再生ズーム)」をお読みください。

【】 ズームレバーと ▲/▼/◀/▶ で記憶させる位置を選ぶ

- | 2 [MENU/SET] を押す
 - 記憶させた画像には、ズームマーク(王)が表示されます。
 - ズーム倍率や位置を変更したい場合は、上記操作を繰り返して ください。
 - ●ズームマークの設定を終了するときは、ズーム倍率を[**□□**](W)側(1倍)に戻してください。



■ 記憶させた画像を見るには

- **1** ◀/▶ で[注]の付いた画像を表示させる
- 2 ズームレバーを[Q](T)側にスライドさせる



メモ再生メニュー

メモ再生時に[MENU/SET]を押すと、メニュー画面が表示されます。(操作方法は93ページの「メモ撮影メニュー」と同じです)

項目	設定内容
ズームマーク	ズーム位置を解除します。
解除	1 ◀/▶ でズームマーク(王)の付いた画像を選ぶ
	2 [MENU/SET] で解除する
アフレコ	メモ画像にあとから音声を追加します。
	1 ◀/▶ で画像を選ぶ
	2 [MENU/SET] で録音を開始/停止する
コピー	メモ画像をカードへ 1 枚ずつコピーします。
	※ズームマークはコピーされません。
	1 ◀/▶ で画像を選び、[MENU/SET] を押す
	2 ▲ で [はい] を選び、[MENU/SET] を押す
LCDモード	セットアップメニューの[LCDモード]と同じ機能です。(P27)



メモモード時の設定内容

・以下の機能が固定されます。

項目	設定内容
ガイドライン表示(撮影情報)	OFF
ガイドライン表示(パターン)	=
エコモード(自動電源OFF)	5分
エコモード(自動液晶OFF)	OFF
セルフタイマー	2秒/OFF
クオリティ	-ž-

項目	設定内容
画像横縦比	4:3
ISO感度	AUTO
ホワイトバランス	AWB
オートフォーカスモード	
AF補助光	ON

- 以下の機能は使えません。
 - ・オートブラケット/ホワイトバランス微調整/[インテリジェントISO]/[プリAF]/ [暗部補正]/[連写]/[デジタルズーム]/[カラーモード]/[下限シャッター速度]/ [ヒストグラム表示]/[スライドショー]/[カテゴリー再生]/[お気に入り再生]
- ●撮影メニューの[手ブレ補正](P91)はメモモードにも反映されます。
- セットアップメニューのその他の項目は、通常撮影モードなどで設定することができます。設定した内容はメモモードに反映されます。
- ❷お知らせ
- 著作権などにお気をつけください。(P10)
- 再生メニュー(P101)の機能は使えません。
- ▼メ干再牛時のプリントはできません。(カードにコピーしたメ干画像はプリントできます)


画像を順番に再生する(スライドショー)

再牛干一ド:

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することができます。また、カテゴ リーで分類した画像や、お気に入りに設定した画像のみをスライドショーで再生するこ ともできます。テレビに接続して画像を見るときにおすすめの再生方法です。

- 「▶」を押し、「MENU/SET」を押す
 - ●モードダイヤルは「□]以外に合わせてください。
- ▶ を押す
- ▲/▼で[スライドショー]を選び、 [MENU/SET] を押す



「お気に入り」は再生メニューの「お気に入り」(P109)が「ON」 で設定済みの画像があるときのみ、選択できます。



☑ スライドショー	
全画像	
静止画のみ	
動画のみ	
カテゴリー選択	
お気に入り	
戻る前 選択 🚱 決定	

手順4で「全画像」、「静止画のみ」、「動画のみ」、「お気に入り」 選択時

- ▲で[開始]を選び、[MENU/SET]を押す
- ▼ を押してスライドショーを終了する
 - スライドショーを終了すると、通常再生になります。

手順4で[カテゴリー選択]選択時

- ▲/▼/◀/▶ でカテゴリーを選び、 [MENU/SET] を押す
 - カテゴリーの詳細については98ページをお読みください。
- ▲で「開始]を選び、「MENU/SET]を押す
- ▼ を押してスライドショーを終了する
- スライドショーを終了すると、通常再生になります。





再生中に表示されるカーソルは、▲/▼/◀/▶に対応しています。



音量下げる 音量上げる





※一時停止中のみ操作できます。

「而」を押すとメニュー画面に戻ります。

■ スライドショーの設定を変更する

スライドショーのメニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、 スライドショー再生時の設定を変更することができます。

[効果]

画像切り換え時の画面効果、音楽効果を選ぶことができます。 [ナチュラル]、[スロー]、[スウィング]、[アーバン]、[OFF]、 [おまかせ]



- ●[アーバン]を選んだときは、画面効果として画像が白黒になることがあります。
- 動画のみのスライドショー時、効果は [OFF] 固定されます。
- ●[おまかせ]は、[カテゴリー選択]時のみ使用できます。カテゴリーごとにおすすめの効果で再生します。

[設定]

再生間隔やリピートを設定できます。

項目	設定
[再生間隔]	1 秒、2 秒、3 秒、5 秒
[リピート]	ON, OFF
[音楽]/[音声]	ON, OFF



- [再生間隔]は、[効果]を[OFF]に設定しているときのみ設定できます。
- ●[音声]は、[効果]を[OFF]に設定しているときのみ表示されます。[音声]を[ON]に設定すると、音声付き静止画または動画の音声が再生されます。

❷ お知らせ

●音楽効果を追加することはできません。

画像を選んで再生する (モード別再生 / カテゴリー再生 / お気に入り再生)

再生モード: 🔼

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

モード別再生

[静止画]、[AVCHD Lite] または [MOTION JPEG] を選び、再生することができます。

- **■1** 96ページの手順 1、2 を行う
- 2 ▲/▼で[モード別再生]を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 ▲/▼ で項目を選び、[MENU/SET]を押す



カテゴリー再生

シーンモードなどのカテゴリー(人物・風景・夜景など)を検索し、各カテゴリーごとに画像を分類します。各カテゴリーごとに再生することができます。

- 1 96ページの手順 1、2 を行う
- 2 ▲/▼で[カテゴリー再生]を選び、[MENU/SET]を押す

▲/▼/◀/▶ でカテゴリーを選び、 [MENU/SET] を押す

- ●画像が見つかったカテゴリーのアイコンが青になります。
- ●画像ファイルが多い場合は、検索に時間がかかることがあります。
- 検索中に[向]を押すと、途中で検索が中止されます。
- 分類されるカテゴリーは以下のとおりです。

② ② 本 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
カテゴリー検索中
戻る 前 選択 🕸 決定

カテゴリー	シーンモードなどの撮影情報
Q	[個人認証]**
Đ	[人物]、[i人物]、[美肌]、 [変身]、[自分撮り]、 [夜景&人物]、[i夜景&人物]、 [赤ちゃん]、[i赤ちゃん]
~	[風景]、[i風景]、[夕焼け]、 [空撮]
*•	[夜景&人物]、[i夜景&人物]、 [夜景]、[i夜景]、[星空]
\overline{Y}_{3g}	[スポーツモード]、 [雪モード]、 [ビーチ&サーフモード]、 [パーティー]、[キャンドル]、 [花火]、[空撮]

カテゴリー	シーンモードなどの撮影情報
カテコリー	ソーノモートはこの販売情報
9	[赤ちゃん]、[i赤ちゃん]
*	[ペット]
1	[料理]
4	[水中]
	[トラベル日付] ** ²
ⅲ	[AVCHD Lite]、 [MOTION JPEG]


- ※] ▲/▼/◀/▶ で再生したい人物を選び [MENU/SET] を押して再生してください。 登録している人物でも、表情や環境によっては個人認証ができない、または正しく認 証されない場合があります。
- ※2 メモ専用フォルダーにある画像のトラベル日付は分類されません。

お気に入り再生

[お気に入り]設定(P109)した画像を再生することができます。([お気に入り]が[ON]で設定済みの画像があるときのみ)



96ページの手順 1、2 を行う



●再生メニューは [回転表示]、[プリント設定]、[プロテクト]、[アフレコ] のみ使えます。



動画/音声付き静止画を見る

再生モード: 🖸

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

- 本機で再生できる動画 / 音声付き静止画のファイル形式は QuickTime Motion JPEGまたは AVCHD Lite です。
- [AVCHD Lite] で撮影した動画は本機で撮影したものか、CD-ROM(付属)のソフトウェア 「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」で編集したもののみ再生できます。

動画

◄/▶で動画アイコン([‱]など)が付いた画像を選び、▲を押して再生する

再生を開始すると、画面右上に再生経過時間 が表示されます。

例) 1 時間3分30秒のとき: 1h3m30s

[MOTION JPEG] 動画アイコン



[AVCHD Lite] 動画アイコン



動画記録時間

動画記録時間

■ 動画再生中の操作

再生中に表示される カーソルは、 $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ に対 応しています。

※一時停止中のみ操作できます。





◎お知らせ

- ●本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合はCD-ROM(付属)のソフトウェア「QuickTime | または「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition | をで使用ください。
- ●パソコンや他機で記録されたQuickTime Motion JPEG動画は、画質が粗くなったり、本機で再生できない場合があります。

音声付き静止画

◄/▶ で音声アイコン([□])が付いた静止画を選び、▲を押して再生する

●音声付き静止画の作成方法は、[音声記録](P92)、[アフレコ](P112) をお読みください。

❷お知らせ

- スピーカーから音声が聞こえます。音量調整については、セットアップメニューの[スピーカー音量](P26)をお読みください。
- ●他機で撮影された音声付き静止画は本機で再生できない場合があります。
- ◆大容量のカードを使用したとき、早戻しが遅くなる場合があります。

音声アイコン



再生モード: 🖸

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

撮影した画像の回転表示やプロテクト設定など、いろいろな再生機能を使うことができます。

●[文字焼き込み]、[リサイズ]、[トリミング]または[傾き補正]は、編集した画像を新しく作成します。内蔵メモリーまたはカードの空き容量がない場合、新しい画像を作成することができませんので、容量に余裕があることを確認してから画像の編集を行うことをおすすめします。

再生メニューの設定方法は P24 へ

CALIカレンダー検索

撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。

| | 再生メニューから[カレンダー検索]を選ぶ

▼ズームレバーを[■](W)側に数回スライドしても、カレンダー検索表示画面にできます。(P42)

2 ▲/▼/◀/▶ で再生する日付を選ぶ

▲/▼:月を選択

◀/▶:日を選択

●撮影した画像が1枚もない月は表示されません。

3 [MENU/SET]を押して、選択した日付に撮影された画像を表示する

「☆」を押すと、カレンダー検索表示画面に戻ります。







4 ▲/▼/◀/▶で画像を選び、[MENU/SET] を押す

●選択されていた画像が表示されます。

❷ お知らせ

- はじめに選ばれる日付は、再生画面で選んでいた画像の撮影日になります。
- ●同じ日付で複数の撮影画像がある場合は、その日の最初に撮影された画像が表示されます。
- カレンダーの表示できる範囲は、2000年1月から2099年12月までです。
- [時計設定]を行わずに撮影した場合、2009年1月1日に表示されます。
- 「ワールドタイム」で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の日時でカレンダー表示されます。

再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 🖸

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

ロタイトル編集

撮影画像に文字(コメント)を登録しておくことができます。登録後、「文字焼き込み」(P104) で撮影画像に焼き込むことができます。(ひらがな、カタカナ、英数字、記号のみ入力できます) シーンモードの [赤ちゃん 1]、「赤ちゃん 2]、「ペット」で設定した名前や [トラベル日付] の旅行先もタイトルとして登録されています。

- | | | 再生メニューから[タイトル編集]を選ぶ
- 2 ▲/▼で[1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET]を押す



③ 画像を選び、[MENU/SET] で 設定する

すでにタイトルが登録されている画像には「Mana が表示されます。

[複数設定]選択時

[DISPLAY]を押して設定(繰り返す) し、[MENU/SET]を押して決定する

◆もう一度[DISPLAY]を押すと設定が解除されます。

[]枚設定]




◀/▶ で選びます。

[複数設定]



▲/▼/◀/▶で選びます。

- 4 ▲/▼/◀/▶で文字を選び、[MENU/SET]で 入力する
 - ◆文字入力例は、次のページをお読みください。
 - [DISPLAY]を押すと、
 「砂(ひらがな)、
 「加タカナ)、
 【A/(a)(アルファベット)、
 【21)(記号/数字)に文字を切り換えることができます。
 - ◆入力位置のカーソルは、ズームレバーで左右に移動できます。
 - ●空白を入れたいときは[スペース]、入力した文字を消去したいときは[消去]にカーソルを合わせ、[MENU/SET]を押してください。
 - ◆文字入力の途中で編集を中止したい場合、「而」を押してください。
 - ◆入力できる文字数は以下のとおりです。
 - ・「かな」/「カナ」: 最大 15文字(「個人認証」の名前設定時は最大 6 文字)
 - · [A]/[a]/[&]/*: 最大30文字([個人認証]の名前設定時は最大9文字) ※[\],[[],[]],[-],[-],[歳],[力],[月],[日]は最大15文字([個人認証]の名前設定時は最大6文字)です。



- 6 [m]を押してメニュー画面に戻る**
 - ※[複数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。
 - [MENU/SET]を押してメニューを終了します。

■ タイトルを消去する

- []枚設定]選択時
- 手順4ですべての文字を消去して「終了」を選び、「MENU/SET」を押す
- 2 [前]を押す
- 3 [MENU/SET] を押してメニューを終了する

[複数設定] 選択時

- 1 手順4で文字を入力せずに「終了」を選び、「MENU/SET」を押す
- 2 [MENU/SET]を押してメニューを終了する

文字入力例

「パリ」と入力する場合:

- [DISPLAY]を押し、カナに切り換える
- ②

 【/▶で「八」にカーソルを合わせる
- ③ ▼で下の段に移動し、◀/▶で「八」にカーソルを合わせたあと、[MENU/SET]を押す
- ◆ ◀/▶で「°」にカーソルを合わせたあと、[MENU/SET]を押し、「パ」にする
- ⑤ ▲を押して上の段に戻り、◀/▶で「ラ」にカーソルを合わせる
- ⑥ ▼で下の段に移動し、
 ▼で「り」にカーソルを合わせたあと、[MENU/SET]を押す

🥝 お知らせ

- ●登録した文字数が多い場合、文字はスライドして表示されます。
- ●[個人認証]またはシーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット]の名前や [トラベル日付]の旅行先も、手順4以降の操作で登録できます。
- シーンモードの[赤ちゃん 1]/[赤ちゃん2]、[ペット]の名前や [トラベル日付]の旅行先と[タイトル編集]を同時に登録することはできません。
- CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」を使って、 文字(コメント)をプリントすることができます。
- [複数設定]で一度に設定できるのは50枚までです。
- 動画、プロテクトされた画像、他機で撮影された画像はタイトル編集できません。



再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 🔼

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

| 文字焼き込み

撮影した画像に、撮影日時、月齢/年齢、トラベル日付、タイトルを焼き込むことができます。Lサイズでプリントする場合に適しています。(記録画素数が[[3m]]より大きい画像はリサイズされます)

- | 1|| 再生メニューから[文字焼き込み]を選ぶ
- ▲/▼で[1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET]を押す



- ③ 画像を選び、[MENU/SET] で 設定する
 - すでに文字焼き込みされた画像には、 画面に[「M]が表示されます。

[複数設定]選択時

[DISPLAY]を押して設定(繰り返す) し、[MENU/SET]を押して決定する

◆もう一度[DISPLAY]を押すと設定が解除されます。

[]枚設定]



[複数設定]



◄/▶ で選びます。 ▲/▼/◀/▶で選びます。

4 ▲/▼/◀/▶で[撮影日時]、[月齢/年齢]、[トラベル日付]または[タイトル]を選び、[MENU/SET]を押してそれぞれの項目を設定する

[撮影日時]

日付:年月日を焼き込みます。 日時:年月日時分を焼き込みます。

[月齢/年齢](P61)

[ON]に設定すると、月齢/年齢を焼き込みます。

[トラベル日付]

[ON]に設定すると、トラベル日付を焼き込みます。

[タイトル]

[個人認証]またはシーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット]の名前設定や[トラベル日付]の旅行先設定、[タイトル編集]で文字が登録された画像に文字を焼き込みます。

再生メニューの設定方法はP24へ

- 5 [MENU/SET] を押す
 - ●記録画素数が[3M]より大きい画像に文字焼き込みを行う場合は、以下のように記録画素数が小さくなります。
 - $\cdot 12m / 8m / 5m \rightarrow 3m (4:3)$
 - $\cdot 105 \text{m} / 7 \text{m} / 4.5 \text{m} \rightarrow 2.5 \text{m} (3.21)$
 - $\cdot 9 \text{ m} / 6 \text{ m} / 3.5 \text{ m} \rightarrow 2 \text{ m} (16:9)$
 - ●画像は少し粗くなります。
- 6 ▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
 - ●記録画素数が[3M]以下で撮影された画像の場合はリサイズされませんので、「新規保存しますか?」のメッセージだけが表示されます。
- 7 [前]を押してメニュー画面に戻る※

※[複数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。

● [MENU/SET]を押してメニューを終了します。

(例)



❷ お知らせ

- 文字焼き込みされた画像をプリントする場合、お店やプリンターで日付プリントを指定すると、 日付が重なってプリントされます。
- ●[複数設定]で一度に設定できるのは50枚までです。
- ●使用するプリンターによっては文字が切れる場合がありますので、事前にご確認ください。
- [0.3m]の画像に文字焼き込みする場合、文字は読みづらくなります。
- ●以下の場合、文字や日付情報を焼き込むことができません。
 - · 動画
 - ・ 音声付き静止画
 - ・時計とタイトルを設定せずに撮影された画像
 - ・文字焼き込みされた画像
 - ・他機で撮影された画像



再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 🖸

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

■ リサイズ 画像サイズ(画素数)を小さくする

画像をEメールに添付したりホームページに使用したりする場合は、[0.3m]にリサイズすることをおすすめします。(各画像横縦比の最低画素数に設定している画像は、それ以上小さくできません)

- 1 再生メニューから[リサイズ]を選ぶ
- ▲/▼で[1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET]を押す



③ 画像、サイズを選ぶ

[]枚設定]選択時

- ◀/▶で画像を選び、 [MENU/SET]を押す
- **2** ◀/▶でサイズ[※]を選び、 [MENU/SET]を押す

※リサイズできるサイズのみ表示されます。

[複数設定]選択時

- **1** ▲/▼でサイズを選び、 [MENU/SET] を押す
 - ●[DISPLAY] を押すと、リサイズの 説明を表示します。
- 2 ▲/▼/◀/▶で画像を選び、 [DISPLAY]を押す
 - ●この手順を繰り返し、[MENU/SET] を押して決定します。

[]枚設定]





[複数設定]





- 4 ▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
- [前]を押してメニュー画面に戻る※ ※[複数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。
 - [MENU/SET]を押してメニューを終了します。

❷お知らせ

- ●[複数設定]で一度に設定できるのは50枚までです。
- リサイズを行うと画質が粗くなります。
- ●他機で撮影された画像はリサイズできない場合があります。
- 動画、音声付き静止画、文字焼き込みされた画像はリサイズできません。



再生メニューの設定方法はP24へ

≫トリミング

撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことができます。

| 1 | 再生メニューから[トリミング]を選ぶ

2 ◀/▶で画像を選び、[MENU/SET] を押す



3 ズームレバーと ▲/▼/◀/▶で 切り抜く部分を選ぶ

> ズームレバー(T): 拡大 ズームレバー(W): 縮小

▲/▼/◀/▶: 移動



位置を移動



- 4 [MENU/SET] を押す
- [5] ▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
- 6 [前]を押してメニュー画面に戻る
 - -●[MENU/SET]を押してメニューを終了します。





- トリミングを行うと、切り取るサイズによっては元の画像より記録画素数が小さくなる場合があります。
- トリミングを行うと画質が粗くなります。
- ●他機で撮影された画像はトリミングできない場合があります。
- 動画、音声付き静止画、文字焼き込みされた画像はトリミングできません。
- ◆トリミングを行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。



再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 🖸

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

■が傾き補正

画像の微妙な傾きを修正することができます。

- 2 ◀/▶で画像を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 ◀/▶で傾きを調整し、[MENU/SET]を押す
 - ▶:時計回りに回転します。
 - ■:反時計回りに回転します。
 - 最大2° まで傾きを補正できます。
- 4 ▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
- 5 [命]を押してメニュー画面に戻る
 - [MENU/SET]を押してメニューを終了します。



❷ お知らせ

- 傾き補正を行うと、画質が粗くなります。
- ・傾き補正を行うと、元の画像より記録画素数が小さくなる場合があります。
- ●他機で撮影された画像は傾き補正できない場合があります。
- 動画、音声付き静止画、文字焼き込みされた画像は傾き補正できません。
- ●傾き補正を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。

心回転表示

本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向きに表示させることができます。

- | | 再生メニューから[回転表示]を選ぶ
- 2 ▼で[ON]を選び、[MENU/SET]を押す
 - [OFF] に設定すると、画像は回転されずに表示されます。
 - ●画像を再生する方法については、42ページをお読みください。
- ③ [MENU/SET] を押してメニューを終了する





再生メニューの設定方法はP24へ

❷お知らせ

- ●パソコンで再生するとき、Exifに対応したOSまたはソフトウェアでないと、回転して表示されないことがあります。[Exifとは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加することができる静止画像用のファイルフォーマットです]
- ●他機で撮影された画像は回転できない場合があります。
- ▼マルチ再生(P42)またはカレンダー検索(P101)時は、回転表示されません。
- ◆本機の上下を逆にして撮影した画像は回転表示されません。

<u>★</u>お気に入り

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、以下のことができます。

- お気に入りに設定した画像のみ再生する。([お気に入り再生])
- お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。
- お気に入りに設定した画像以外を消去する。([★以外全消去])

1 再生メニューから[お気に入り]を選ぶ

- 2 ▼で[ON]を選び、[MENU/SET]を押す
 - [OFF]に設定するとお気に入り設定できません。設定済み画像の表示[★]も表示されません。
- ③ [MENU/SET] を押してメニューを終了する
 - 4. ◀/▶ で画像を選び、▼ で設定する
 - この手順を繰り返します。
 - もう一度▼を押すと解除されます。

■ [お気に入り]設定を全解除する

- 1 手順2で[全解除]を選び、[MENU/SET]を押す
- 2 ▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 [MENU/SET]を押してメニューを終了する
- 設定済みの画像が 1 枚もない場合は、[全解除]を選択できません。

❷ お知らせ

- 999枚まで設定できます。
- お店にプリントを依頼するときに、[★以外全消去](P44)の機能を利用すると、プリントに出したい画像だけをカードに残しておけるので便利です。
- ●他機で撮影された画像では、「お気に入り」設定ができない場合があります。
- CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」を使って、お気に入りの画像の設定や確認、解除をすることができます。
- [AVCHD Lite] で撮影した動画は設定できません。







再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 🖸

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

№ プリント設定

DPOFプリントに対応したお店やプリンターでプリントするときに、画像、枚数や日付プリントを指定することができます。詳しくは、お店にお尋ねください。内蔵メモリーの画像をお店でプリントするときは、カードにコピー(P113)してから「プリント設定1をしてください。

- 🚹 再生メニューから[プリント設定]を選ぶ



③ 画像を選び、[MENU/SET] を 押す

[]枚設定]

[複数設定]





◀/▶ で選びます。

▲/▼/◀/▶で選びます。

- 4 ▲/▼でプリント枚数を設定し、[MENU/SET]で決定する
 - [複数設定]選択時は、手順3、4を繰り返してください。(一括設定することはできません)
- 5 [前]を押してメニュー画面に戻る
 - [MENU/SET]を押してメニューを終了します。
- [プリント設定]を全解除する
- 1 手順2で[全解除]を選び、[MENU/SET]を押す
- **2** ▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 [MENU/SET]を押してメニューを終了する
- ●[プリント設定]で設定された画像が] 枚もない場合は、[全解除]を選択できません。

■ 日付をプリントする

プリント枚数設定時、[DISPLAY]を押すごとに日付プリントを設定/解除できます。

- お店にデジタルプリントを依頼するときは、日付プリントすることをお店で指定してください。
- ●日付プリントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合があります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。

🌌 お知らせ

- プリント枚数は0~999枚まで設定できます。
- ◆ PictBridge対応のプリンターでは、プリンター側の日付プリント設定が優先される場合があり ますので、確認してください。
- 他機で設定した[プリント設定]は利用できない場合があります。そのときはすべて解除してか ら再設定してください。
- DCF規格に準拠していないファイルには設定できません。

omプロテクト

画像を誤って消去することがないように、消去したくない画像にプロテクトを設定する ことができます。

- 再生メニューから[プロテクト]を選ぶ
- ▲/▼で[1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を押す



画像を選び、[MENU/SET]で 設定する

[複数設定]選択時

- この手順を繰り返します。
- ●もう一度[MENU/SET]を押すと設定が 解除されます。

[]枚設定]



[複数設定]



I/▶で選びます。

▲/▼/◀/▶で選びます。



「前」を押してメニュー画面に戻る

● [MENU/SET]を押してメニューを終了します。

■ 「プロテクト]設定を全解除する

- 1 手順2で「全解除」を選び、「MENU/SET」を押す
- ▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
- [MENU/SET]を押してメニューを終了する
- 全解除中に「MENU/SET」を押すと、途中で全解除が中止されます。

≥ お知らせ

- ●「プロテクト]設定は本機以外では無効になる場合がありますので、お気をつけください。
- ●画像をプロテクトしても、フォーマットした場合は消去されます。
- ●画像をプロテクトしなくても、SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードの書き込み禁 止スイッチを「LOCK」側にしておくと、消去はされません。



再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 🖸

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

●アフレコ

撮影した画像に、あとから音声を入れることができます。

| | || 再生メニューから[アフレコ]を選ぶ

② ◀/▶で画像を選び、[MENU/SET]を押して 録音を開始する

- すでに音声が入っている場合、「音声データを上書きしますか?」 と表示されます。▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押して録 音を開始してください。(元の音声はなくなります)
- 音声は本機の内蔵マイクより録音されます。
- [前] を押すと中止されます。



3 [MENU/SET]を押して録音を終了する

● [MENU/SET]を押さなくても、約10秒間録音すると、自動的に 終了します。



4 [前]を押してメニュー画面に戻る

● [MENU/SET]を押してメニューを終了します。

❷ お知らせ

- ●他機で撮影された画像にはアフレコはできない場合があります。
- 動画またはプロテクトされた画像にはアフレコはできません。
- ●本機では、音質の改善を目的として、音声の記録仕様を変更しました。そのため、本機で撮影した音声付き静止画を、2008年7月以前に発売された当社製デジタルカメラ(LUMIX)で再生することはできません。

. ■ 個人認証

選択した画像の個人認証に関するすべての情報が解除されます。

- | 1 | 再生メニューから [個人認証] を選ぶ
- ②
 ◀/▶で画像を選び、[MENU/SET]を押す
- 3 ▲で [はい] を選び、[MENU/SET] を押す
- 4 [前]を押してメニュー画面に戻る
 - [MENU/SET]を押してメニューを終了します。

❷お知らせ

- ●解除した個人認証に関する情報は元に戻すことができません。
- ●解除した画像は[カテゴリー再生]の個人認証に分類されません。
- プロテクトされた画像は解除できません。

₩コピー

撮影した画像データを内蔵メモリーからカード、カードから内蔵メモリーまたはカードからメモ専用フォルダーにコピーすることができます。

[1] 再生メニューから[コピー]を選ぶ

▲/▼で画像データのコピー方向を選び、 [MENU/SET] を押す

「小一回: 内蔵メモリーからカードへ全画像が一括コピーされます。→手順4へ

函配: カードから内蔵メモリーへ 1 枚ずつコピーされます。→手順3へ

図子グ: カードからメモ専用フォルダー(内蔵メモリー)へ1枚ずつコピーされます。(動画はコピーされません)→手順3へ

メモ画像をカードへコピーする場合は、メモ再生メニューの[コピー]を選択してください。(P95)

3 ◀/▶ で画像を選び、[MENU/SET] を押す

|▲で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す

- ●内蔵メモリーからカードへのコピー中に[MENU/SET]を押すと、途中でコピーが中止されます。
- ■コピー中は電源を [OFF]にしないでください。

[前]を押してメニュー画面に戻る

- [MENU/SET]を押してメニューを終了します。
- ●内蔵メモリーからカードへコピーする場合、すべての画像をコピーすると、自動的に再生画面に戻ります。

❷お知らせ

- ↑内蔵メモリーからカードへコピーする場合、カードの空き容量が少ないと途中までしか画像 データをコピーできません。内蔵メモリー(約40 MB)より空き容量の多いカードを使用することをおすすめします。
- [[ᠬᠯᠠ]]時、コピーする画像と同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像がコピー先にある場合、新しいフォルダーを作成してコピーします。
 - [**劉祖]**]時は、同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像がコピー先にある場合、その画像はコピーされません。(P132)
- コピーに時間がかかる場合があります。
- 当社製デジタルカメラ(LUMIX)で撮影した画像のみコピーされます。(当社製デジタルカメラで撮影した画像でも、パソコンなどで編集された画像はコピーできない場合があります)
- プリント設定はコピーされません。コピー後に設定し直してください。
- [AVCHD Lite] で撮影した動画はコピーできません。



四 コピー

選択時

オレンジ色 **、**で表示 **ノ**

はい




テレビで見る

再生モード: 🖸

AV ケーブル(付属)を使って見る

準備: [TV画面タイプ] (P30) を設定する。 本機の電源を[OFF]にし、テレビの電源も切っておく。



- 【】 テレビの映像入力端子と音声入力端子にAVケーブルを接続する
- | 2 本機の[AV] 端子にAVケーブルを確実に接続する
- 3 テレビの電源を入れ、外部入力にする
- | 4 本機の電源を [ON] にする

❷お知らせ

- [画像横縦比]によっては、画像の上下や左右に黒い帯が付いて表示されることがあります。
- ◆付属のAVケーブル以外は使わないでください。
- ●テレビの説明書もお読みください。
- ●画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることがあります。
- 音声はモノラルで再生されます。

SDカードスロット付きテレビで見る

SDカードスロット付きテレビに撮影したSDメモリーカードを入れて、静止画を再生することができます。

❷お知らせ

- ●テレビの機種によって、画像がテレビの全画面で表示されないことがあります。
- [AVCHD Lite] で撮影した動画は、AVCHDのロゴマークが付いている当社製テレビ(ビエラ)で 再生することができます。その他の場合、動画を再生するときは、AVケーブル(付属)を使用し、 本機をテレビに接続してください。
- SDHC カードは SDHC カードに対応しているテレビでなければ再生できません。
- ▼マルチメディアカードは再生できないことがあります。

HDMI端子付きテレビで見る


HDMIミニケーブル(別売)を使って本機をHDMI対応のハイビジョンテレビと接続すると、高画質な画像や動画をテレビで楽しむことができます。

HDMIとは

HDMIはデジタル機器向けのインターフェースです。HDMI対応機器と接続すると、デジタル信号で映像や音声を出力することができます。本機をHDMI対応のハイビジョンテレビと接続して再生すると、撮影した画像を高画質・高音質で楽しむことができます。また、ビエラリンク(HDMI)に対応した当社製テレビ(ビエラ)と接続すると連動操作(ビエラリンク)ができます。(P116)

準備: [HDMI出力解像度](P31)を確認する。

本機の電源を[OFF]にし、テレビの電源も切っておく。



- 1 テレビのHDMI端子にHDMIミニケーブルを接続する
- 2 本機の「HDMI」端子にHDMIミニケーブルを確実に接続する
- 3 テレビの電源を入れ、HDMI入力に切り換える
- 4 本機の電源を [ON] にし、[▶] を押す
- ●[ビエラリンク](P31)を[ON]に設定していてビエラリンク対応テレビに接続した場合は、テレビの入力切換が自動で切り換わり、再生画面が表示されます。(P116)
 (メモモード以外)



テレビで見る (つづき)

再生モード: 🖸

❷お知らせ

- [画像横縦比]によっては、画像の上下や左右に帯が付いて表示されることがあります。
- 当社製HDMIミニケーブル(別売)をお使いいただくことをおすすめします。
 - · 品番: RP-CDHM15(1.5 m)、RP-CDHM30(3.0 m)
- AV ケーブルとHDMIミニケーブルを同時に接続しているときは、HDMIミニケーブルからの出力が優先されます。
- パソコンやプリンターと接続しているときは、HDMIミニケーブルを接続してもHDMI出力できません。
- HDMIミニケーブル接続時にUSB接続ケーブルを挿入すると、HDMI出力は解除され、USB接続ケーブルでの接続が優先されます。
- ◆HDMIミニケーブル接続時、液晶モニターに画像は表示されません。
- ●画像が表示される際、テレビの機種によって画像が乱れる場合があります。
- テレビの説明書もお読みください。
- 音声はモノラルで再生されます。

ビエラリンク(HDMI)(HDAVI ControlTM)を使う

ビエラリンク(HDMI)とは


- ●本機とHDMIミニケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動 させて、ビエラのリモコンで簡単に操作できる機能です。(すべての操作ができるものではあ りません)
- ビエラリンク(HDMI)はHDMI CEC (Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の説明書をご確認ください。
- ◆本機は、ビエラリンク(HDMI) Ver.4に対応しています。ビエラリンク(HDMI) Ver.4とは、 従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2008年12月現在)

準備: [ビエラリンク](P31)を[ON]に設定する。

1

│ HDMIミニケーブルで、本機と ビエラリンク(HDMI)に対応し た当社製テレビ(ビエラ)をつな ぐ(P115)

当社製テレビ(ビエラ)



2 テレビのリモコンで操作する

■ 使用できる機能

● マルチ再生

テレビのリモコンの[赤]を押して、再生するデータの種類 を切り換える



操作アイコ

▲/▼/◀/▶で画像を選び、「決定〕を押して1画面表示にする

●[サブメニュー]を押すとスライドショーの設定などを行うことができます。

- 2] 画面表示
 - ◄/▶ で画像を送る
 - ▲ で撮影情報を表示する
 - ▼ で のマルチ再生に戻る
 - 〔全画像]または[☆]から1画面表示を行ったときに[決定]を押すと、③のスライドショーを開始します。
 - [♣️] または[₱月] から 1 画面表示を行ったときに[決定]を押すと、動画を再生します。
 ◄/▶ で早戻し / 早送り、▼ で再生を終了します。
- の スライドショー

[決定]を押してスライドショー開始/一時停止操作をする 一時停止中に ◀/▶ で画像を送る

▼ でスライドショーを終了し、20 の 1 画面表示に戻る



● スライドショーで動画の音声を再生するときは

[全画像]を選んでいるときにスライドショーで動画の音声を再生するには、[サブメニュー]を押し、スライドショーで [効果] を [OFF] に、音声を [ON] に設定してください。

●操作アイコンの表示 / 非表示について

[戻る]を押すと、操作アイコンを非表示にすることができます。また操作アイコン非表示中に[サブメニュー]を押すと、操作アイコンを表示します。

- ●テレビに2つ以上のHDMI入力端子がある場合は、本機をHDMI1以外に接続することをおすすめします。
- ◆本機の[ビエラリンク](P31)を[ON]に設定している場合は、本機のボタンを使っての操作は制限されます。
- ●接続したテレビ側のビエラリンク(HDMI)が働くように設定しておいてください。(設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください)
- ●ビエラリンク(HDMI)を使用しない場合は、本機の[ビエラリンク](P31)を[OFF]に設定してください。



テレビで見る (つづき)

再生モード: 🖸

■ その他の連動操作について

電源OFF

テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。(USB接続ケーブルでパソコンと接続時などは電源は切れません)

自動入力切換

- HDMIミニケーブルで接続して本機の電源を入れると、テレビの入力切換を自動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源が待機状態のときは自動で電源が入ります。(テレビの「電源オン連動」を「する」に設定している場合)
- ●テレビのHDMI端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときは テレビのリモコンを使って入力切換してください。(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお 読みください)
- ビエラリンク(HDMI)が正しく働かない場合は、140ページをご確認ください。

❷お知らせ

● お使いのテレビがビエラリンク(HDMI)対応かわからないときは、接続した当社製テレビにビエラリンク(HDMI)のロゴマークが付いているかご確認いただくか、それぞれの取扱説明書をお読みください。



- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- 当社製HDMIミニケーブル(別売)をお使いいただくことをおすすめします。
 - · 品番: RP-CDHM15(1.5 m)、RP-CDHM30(3.0 m)
- パソコンやプリンターと接続しているときは、HDMIミニケーブルを接続してもビエラリンクが働きません。
- ◆本機の HDMI 出力解像度(P31) の [1080i] は、以下の場合のみ有効です。 HDMI 出力時:
 - · [モード別再生]の[静止画]選択時
 - 「スライドショー」の「静止画のみ」選択時
 - ・ [スライドショー] の [カテゴリー選択] *選択時

[ビエラリンク] を [ON] に設定時:

- · [スライドショー]の [静止画のみ] 選択時
- · [スライドショー]の[カテゴリー選択] ※選択時

※[🔟](トラベル日付)以外

- ・上記以外の場合は [720p] で出力されます。
- 本機の[HDMI出力解像度](P31)を[AUTO]または[1080i]に設定し、テレビの画面上で表示される[▲] を選択すると、1 画面表示の際にしばらくの間画面が黒くなりますが、故障ではありません。
- ・テレビの画面上で表示される[▲]を選択した場合、[スライドショー]の[カテゴリー選択]で、 [★](トラベル日付)や[★](AVCHD Lite)、[★](MOTION JPEG)は選択できません。

記録した静止画や動画を残す

本機で記録した静止画や動画は、そのファイル形式(JPEG、AVCHD Lite、MOTION JPEG)によって他の機器への取り込み方法が異なります。お使いの機器により、以下の方法をお選びください。

SD カードをレコーダーに入れてダビングする

取り込み可能なファイル形式: 静止画 (JPEG)/動画 (AVCHD Lite)

当社製ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーに本機で撮影した SD カードを入れると、ブルーレイディスクや DVD ディスク、ハードディスクにダビングすることができます。

- [AVCHD Lite]で撮影された動画はAVCHD対応機器で再生できます。お使いの機器の説明書で対応を確認してください。ただし、一部の対応機器においては、再生すると画質や音質が悪くなったり、再生できない場合があります。また、撮影情報が正しく表示されない場合があります。この場合は、本機で再生してください。
- [AVCHD Lite] で撮影された動画は AVCHD に対応していない機器 (従来の DVD レコーダーなど) では再生できません。
- ダビングや再生方法など詳しくは、レコーダーの説明書をお読みください。

AV ケーブルを使って再生映像をダビングする

取り込み可能なファイル形式: 動画 (AVCHD Lite、MOTION JPEG)

本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、ビデオなどを使い、ブルーレイディスクやDVDディスク、ハードディスク、ビデオなどにダビングします。ハイビジョン(AVCHD)対応機器以外でも再生できるので、ダビングして配る場合などに便利です。このとき映像はハイビジョンではなく、標準の画質になります。

- 本機と録画機をAVケーブル(付属) で接続する
- 2 本機で再生を始める
- 3 録画機で録画を始める
 - ●録画(ダビング)を終了するときは、録 画機の録画を停止したあと、本機の再 生を停止してください。



❷お知らせ

- 横縦比が4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の[TV画面タイプ](P30)を[4:3]に設定してダビングしてください。[16:9]に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦長の映像になります。
- ダビング時は本機の [DISPLAY] を押し、画面表示を消しておくことをおすすめします。(P45)
- ダビングや再生方法など詳しくは、録画機の説明書をお読みください。

パソコンにコピーする(P120)

取り込み可能なファイル形式: 静止画 (JPEG)/動画 (AVCHD Lite、MOTION JPEG)

CD-ROM(付属)のソフトウェア[PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition]を使ってパソコンに静止画や[AVCHD Lite]、[MOTION JPEG]で撮影した動画を取り込んだり、[AVCHD Lite]で撮影した動画から、ハイビジョンではない標準の画質のDVDビデオを作成することなどができます。

 ● [AVCHD Lite]動画に関するファイルやフォルダーを、Windowsのエクスプローラーなどで消去、変更、移動をすると再生、編集などができなくなりますので、[AVCHD Lite]動画は必ず 「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」を使って取り込んでください。



パソコンと接続する

本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことができます。

- ●取り込んだ画像はプリントやメール送信などにお使いいただけます。CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition |を使うと便利です。
- CD-ROM(付属)のソフトウェアや動作環境、インストールなど詳しくは、別冊の「パソコン接続編取扱説明書」および「付属ソフトについてのお知らせ」をお読みください。


■ 使用できるパソコン

		Wind	Macintosh		
	98/98SE	Me	2000/XP/Vista	OS 9/OS X	
PHOTOfunSTUDIO は使える?	使えません		使えます ^{※ 1}	使えません	
[AVCHD Lite]動画を パソコンに取り込め る?	取り込めま	せん	取り込めます ^{※ 2}	取り込めません	
USB接続ケーブルを使っ てデジタルカメラの静止 画、[MOTION JPEG] 動 画をパソコンに取り込め る?		取り込む	かます	取り込めます (OS 9.2.2/ OS X [10.1~10.5])	
USBドライバーのイン ストールは必要?	必要です		不要です	-	

- Windows 95以前またはMac OS 8.x以前のパソコンは、USB接続はできませんが、 SDメモリーカードリーダー/ライターが利用できれば取り込めます。
- ※1 Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。 お使いになる機能によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。
- ※2 [AVCHD Lite]動画は必ず「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」を使って取り込んでください。

静止画、「MOTION JPEG]動画を取り込む(「AVCHD Lite]動画以外)

準備: 本機とパソコンの電源を入れる。 内蔵メモリーの画像を使うときは、カードを抜いておく。



● 十分に充電されたバッテリーまたはACアダプター(別売)を使用してください。 AC アダプター(別売)を使用するときは、マルチ変換アダプター(別売)を使用してください。 バッテリー使用時、USB接続中にバッテリー残量が少なくなると、動作表示ランプが点滅し、警 告音が鳴ります。「安全に USB接続ケーブルを取り外す」(P122)をお読みのうえ、USB接続 ケーブルを抜いてください。データが破壊される恐れがあります。



パソコンと接続する (つづき)

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

- USB接続ケーブル(付属)を本機とパソコンに挿入する
 - ◆付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。故障の原因になります。
- ▲/▼で[PC]を選び、[MENU/SET]を押す
 - セットアップメニューで「USBモード1(P30)を「PC1に設定し ておくと、[USBモード]の選択画面は表示されず、自動的にPC と接続します。接続のたびに設定する必要がないので、便利です。
 - [USBモード]を[PictBridge(PTP)]にして接続した場合、パソ コンの画面にメッセージが表示される場合があります。 [キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。[USBモー ド]を[PC]に設定し直してください。



JSBモードを 選択してください

PictBridge (PTP)

USBUSR ∓-K

|「マイコンピュータ|にある「リムーバブルディ スク をダブルクリックする

Macintoshの場合は、デスクトップ上にドライブが表示されます。 (「LUMIX I、「NO NAME Iまたは「名称未設定 | と表示されます)



- 「DCIMIフォルダーをダブルクリックする
- **|5| 取り込みたい画像の入っているフォル** ダーやファイルを、パソコン上の別の フォルダーにドラッグアンドドロップ する

■ 安全にUSB接続ケーブルを取り外す

●パソコンでタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」 を行ってください。

アイコンが表示されていない場合は、デジタルカメラの液晶 モニターに[通信中]が表示されていないことを確認してから 取り外してください。






- ◆本機の電源を切ってからACアダプター(別売)を抜き差ししてください。
- ●カードの抜き差しは電源を切って、USB接続ケーブルを抜いてから行ってください。データが 破壊される恐れがあります。
- メモモードで接続したときは、カードが入っていても内蔵メモリーのデータが表示されます。
- HDMIミニケーブル接続時(P115)にUSB接続ケーブルを挿入すると、HDMI出力は解除され、 USB 接続ケーブルでの接続が優先されます。

■ 内蔵メモリー/カードの中をパソコンで見る(フォルダー構造)

● パソコンで加工したフォルダーや画像はカメラ本体で再生できません。 パソコンからカードに画像を書き込む際には、CD-ROM(付属)のソフトウェア 「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」を使うことをおすすめします。



● フォルダー番号

2 ファイル番号3 JPG: 画像 MOV: 動画

MISC: DPOFプリント

お気に入り PRIVATE1:メモ画像

AVCHD: AVCHD Lite 動画

以下の場合に撮影すると新しいフォルダーが作成されます。

- セットアップメニューの「番号リセット](P29)実行後。
- ●同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合。(他 社のカメラで撮影した場合など)
- ●フォルダー内にファイル番号999の画像がある場合。

■ PTPモードで接続する (Windows® XP/Windows Vista®/Mac OS Xのみ)

[USBモード]を[PictBridge(PTP)]にしてください。 カードからパソコンへの読み込みのみ可能です。

- PTPモードでカードの中に 1000枚以上の画像があると、取り込めない場合があります。
- PTPモードでは [AVCHD Lite] で撮影した動画は再生できません。




プリントする

▲/▼/◀/▶はカーソルボタンの上下左右を表しています。

PictBridgeに対応したプリンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプリントする 画像を選択したり、プリント開始を指示することができます。

準備: 本機とプリンターの電源を入れる。

内蔵メモリーの画像をプリントするときは、カードを抜いておく。 あらかじめプリンター側で印字品質などの設定をしておく。 モードダイヤルを[■]以外に合わせておく。



●十分に充電されたバッテリーまたはACアダプター(別売)を使用してください。 ACアダプター(別売)を使用するときは、マルチ変換アダプター(別売)を使用してください。 接続中にバッテリー残量が少なくなった場合は、動作表示ランプが点滅し警告音が鳴ります。す ぐにプリントを中止してください。プリント中以外のときは、USB接続ケーブルを抜いてくだ さい。

1 USB接続ケーブル(付属)を本機とプリンターに挿入する

●プリンターと接続するとケーブル切断禁止アイコン[��]が表示されます。[��]表示中は、 USB接続ケーブルを抜かないでください。

2 ▲/▼で[PictBridge(PTP)]を選び、 [MENU/SET]を押す




❷お知らせ

- 付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。故障の原因になります。
- ◆本機の電源を切ってからACアダプターを抜き差ししてください。
- カードの抜き差しは電源を切って、USB接続ケーブルを抜いてから行ってください。
- ●接続中は内蔵メモリー/カードの切り換えばできません。切り換える場合は一度USB接続ケーブルを抜き、カードを入れて(または取り出して)から接続し直してください。
- メモモードの画像は、カードにコピー(P95)して、プリントしてください。
- HDMI ミニケーブル接続時(P115)にUSB接続ケーブルを挿入すると、HDMI出力は解除され、 USB接続ケーブルでの接続が優先されます。
- [AVCHD Lite] で撮影した動画はプリントできません。

画像を選んで1枚ずつプリントする

- 【】 ◀/▶ で画像を選び、[MENU/SET] を押す
 - ●メッセージは約2秒後に消えます。



- プリント開始前に設定できる項目については126ページをお 読みください。
- ●途中でプリントを中止するには[MENU/SET]を押してください。
- プリント終了後、USB接続ケーブルを抜いてください。



複数の画像を選んでプリントする

- [1] ▲ を押す
 - ▲/▼で項目を選び、[MENU/SET]を押すプリント確認画面が表示された場合は、[はい]を選んでプリントしてください。

PictBridge
複数選択
全画像
ブリント設定(DPOF)
お気に入り
戻る 前選択 💁 決定

項目	設定内容
複数選択	複数の画像を選んでプリントします。
	 ▲/▼/◀/▶で画像を選び、[DISPLAY]を押すとプリントする画像に[♣]が表示されます。(もう一度[DISPLAY]を押すと設定が解除されます) 選択が終了したら[MENU/SET]を押してください。
全画像	保存されているすべての画像をプリントします。
プリント設定(DPOF)	[プリント設定] で設定(P110)された画像のみをプリントします。
お気に入り [※]	[お気に入り]設定(P109)された画像のみをプリントします。

※[お気に入り]が[ON]で、設定済みの画像があるときのみ(P109)

- ③ ▲で[ブリント開始]を選び、 [MENU/SET]を押す
 - プリント開始前に設定できる項目については126ページをお 読みください。
 - ●途中でプリントを中止するには[MENU/SET]を押してください。
 - プリント終了後、USB接続ケーブルを抜いてください。





プリントする (つづき)

プリントの各種設定

「画像を選んで1枚ずつブリントする」の手順2、または「複数の画像を選んでプリントする」の手順3の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。

本機が対応していない用紙サイズやレイアウト設定でブリントしたい場合は、本機の用紙サイズ、レイアウト設定を[♣]にして、プリンター側で設定してください。(詳しくはプリンターの説明書をお読みください)



●[プリント設定(DPOF)]選択時には、[日付プリント]と[プリント枚数]の項目は表示されません。

日付プリント

項目	設定内容
OFF	日付プリントされません。
ON	日付プリントされます。

- プリンターが日付プリントに対応していない場合は、日付をプリントすることができません。
- ●日付プリントの設定は、プリンター側の日付プリント設定が優先される場合がありますので、確認してください。
- 文字焼き込みされた画像をプリントする場合、日付プリントを指定すると、日付が重なってプリントされますので、日付プリントを「OFF1 にしてください。

プリント枚数

プリントする枚数(最大999枚まで)を設定できます。

用紙サイズ

項目	設定内容
&	プリンターの設定が優先されます。
L/3.5"×5"	89 mm×127 mm
2L/5"×7"	127 mm×178 mm
はがき	100 mm×148 mm
16:9	101.6 mm×180.6 mm
A4	210 mm×297 mm

項目	設定内容
АЗ	297 mm×420 mm
10×15cm	100 mm×150 mm
4"×6"	101.6 mm×152.4 mm
8"×10"	203.2 mm×254 mm
レター	216 mm×279.4 mm
カード	54 mm×85.6 mm

●プリンターが対応していない用紙サイズは表示されません。

項目	設定内	容
De De	2面印刷	
88	4面印刷	

プリンターが対応していない場合は、選択できない項目があります。

■ レイアウト印刷について

1枚の用紙に同じ画像を印刷する場合

例えば、「枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を[**日日**]、[プリント枚数]を4枚に設定してください。

1枚の用紙に異なる画像を印刷する場合

例えば、1 枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を[**開音**]、[プリント枚数]を1 枚に設定してください。

❷ お知らせ

- プリント中にオレンジ色の[●]が表示されたときは、プリンターからエラーメッセージを受け取っています。プリント終了後にプリンターに異常がないか確認してください。
- ●プリント枚数が多い場合、複数回に分けてプリントされることがあります。このとき、残り枚数の表示は設定枚数と異なります。

画像に日付を入れるには

画像に日付を焼き込む

[文字焼き込み]を使って、画像に日付を焼き込むことができます。

● お店やブリンターでブリ ントする場合は、日付が 重なってプリントされま すので日付ブリントを指 定しないでください。

日付プリントを設定する

[プリント設定]のプリント枚数設定時に [DISPLAY] を押すと、押すごとに日付プリントを設定/解除できます。

お店に依頼する場合

設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入りで依頼するだけです。([個人認証]または、シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット]の[月齢/年齢]や[名前]、[トラベル日付]、[旅行先]、または[タイトル編集]で入力した文字のプリントはお店では依頼できません)

自宅でプリントする場合

日付プリントに対応しているプリンターに本機を接続して、プリントするだけで日付プリントができます。

◆CD-ROM(付属)のソフトウェア 「PHOTOfunSTUDIO 3.0 HD Edition」を使って日付プリントすることができます。

※日付プリントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合があります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。



別売品のご紹介

品名:

バッテリーパック

品番:

DMW-BCF10



品名:

マルチ変換 アダプター

品番:

DMW-MCA1

品名:

ACアダプター

品番: DMW-AC5

※ AC アダプターおよびマルチ変換 アダプターは必ずセットでお買い求 めください。

単独では使用できません。

品名:

ソフトケース

品番:

DMW-CFT1



品名:

本革ストラップ

品番:

DMW-NSTX1



品名:

マリンケース

品番:

DMW-MCFT1



品名:

HDMIミニケーブル

品番:

RP-CDHM15 RP-CDHM30



SDメモリー カード SDHCメモリー カード





マリンケース以外は防水には対応していません。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧 ください。

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

海外旅行先で使う


チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。

- ●電源電圧(100 V~240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。
- 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグが必要です。

■ 変換プラグの付けかた

● ご使用にならないときは変換プラグをACコンセントから外してください。



■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

北米											
アメリカ 合衆国	Α	カナダ	Α	ハワイ	Α						
					3-0	コッパ					
イギリス	BF. B3	イタリア	С	オーストリア	C.SE	オランダ	C.SE	ギリシャ	A.B. B3.C. SE	スイス	A.B. C.SE
スウェーデン	B.C. SE	スペイン	A,C. SE	デンマーク	С	ドイツ	A.C. SE	ノルウェー	С	ハンガリー	С
フィンランド	B.C	フランス	A.C. SE	ベルギー	B.C. SE	ロシア	A.C. SE				
					アミ	ブア					
インド	B.BF. B3.C	インドネシア	B.B3. C.SE	シンガポール	B.BF. B3	タイ	A.BF. C	大韓民国	A.C. SE	台湾	A.C. O
中華人民 共和国	すべて	フィリピン	A,0	ベトナム	A.BF. C. SE	香港特別 行政区	B.BF. B3.C	マカオ特別 行政区	B.BF. B3.C	マレーシア	B.BF. B3.C
					オセフ	アニア					
オーストラリア	0	グァム島	Α	サイバン島	А	トンガ	0	ニュージー ランド	0	フィジー	A.B. C.O
	中南米										
アルゼンチン	BF.C. SE	プエルトリコ	A.BF. C	ブラジル	A.C. SE	メキシコ	A,C, SE				
中東・アフリカ											
アラブ首長国 連邦	B,BF. B3	エジプト	BF,B3, C,SE	クウェート	B.B3. C	トルコ	A.B. C.SE	南アフリカ 共和国	B,BF, B3,C	モロッコ	A.C. SE

		А	В	BF	B3	С	SE	0
タイ	イブ	アメリカンタイプ		U.K. タイプ		3-067	アンタイプ	オーストラリアン タイプ
コンセ形	がなった。		00		0 0	••	000	0
プラ形は	ラグ 状	不要です						


■ 時計を海外旅行先の時刻に合わせる

セットアップメニューの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り換わります。



液晶モニターの表示

液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。



■ 撮影時

- 1 撮影モード
- 2フラッシュモード(P47)
- **3**AFエリア(P40)
- **4**フォーカス(P40)
- 5 記録画素数(P82)
- **6**クオリティ(P83)
- **フ**バッテリー残量(P17)
- 8記録可能枚数(P148)
- 9内蔵メモリー(P21)

カード(P21): (記録時のみ表示)

- 10記録動作
- 11ISO感度(P84)
- 12シャッタースピード(P40)
- **13**絞り値(P40)
- **14**クイック AF(P88) コンティニュアスAF(P73、88): CaF
- **15**手ブレ補正(P91)

_ 手ブレ警告(P40):((🔘))

- **16**撮影モード(動画撮影時)(P70) 画質設定(P70)
- **17**追尾 AF(P87)

AFマクロ撮影(P51): AFW

ズームマクロ撮影(P51): 🔊

- 18ホワイトバランス(P84)
- **19**ISO感度(P84)

最高ISO感度(P83)

- **20**カラーモード(P90)
- **21**記録可能時間(P68):残XXhXXmXXs
- **22**スポットAFエリア(P86)
- **23**名前^{※ 1}(P61)

撮影時(各種設定後) 17 18 19 20 38. 37. 類3s 30 m 22 36 -23 35-34 --24 33 32. 25 30 -26 27 30 29

- 24ヒストグラム表示(P46)
- 25トラベル日付(P78)
- **26**記録経過時間(P68)

追尾 AF 操作(P37、87)

インテリジェントISO(P83): **I**SO

27現在日時/旅行先設定(P80)^{※2}: メ ズーム/EX光学ズーム(P41)/

デジタルズーム(P41、90):

- 28下限シャッター速度(P91)
- **29**月齢/年齢^{※1}(P61) 旅行先^{※2}(P78)
- 30露出補正(P54)
- 31パワーLCDモード(P27)
 - オートパワーLCDモード(P27):<u>底*</u>
- 32暗部補正(P88)
- 33連写(P89)

オートブラケット(P55): 🖳

音声記録(P92): 🎚

34AF補助光(P92)


AFロック(水中)(P66): AF-L

35トラベル経過日数(P78) **36**セルフタイマーモード(P53)

37風音低減(P73)

38LED ライト(P74)

- ※1 シーンモードの[赤ちゃん1]/ [赤ちゃん2]や[ペット]で起動した場合 に約5秒間表示されます。
- ※2 起動時/時計設定後/再生モードから撮影 モードへ切り換え後、約5秒間表示されます。



■ 再生時

- 1 再生モード(P42)
- 2プロテクト(P111)
- 3 お気に入り表示(P109) ズームマーク(P94): ※
- 4文字焼き込み済み表示(P104)
- 5 記録画素数(P82)
- 6クオリティ(P83)
- **フ**バッテリー残量(P17)
- 8フォルダー・ファイル番号(P123)

内蔵メモリー(P21)

再生経過時間(P100): XXhXXmXXs

- 9画像番号/トータル枚数
- 10動画記録時間(P100): XXhXXmXXs
- 11ヒストグラム表示(P46)
- 12露出補正(P54)
- 13撮影情報(P45)
- **14**お気に入り設定(P109)
- 15撮影日時/旅行先設定(P80)

名前(P61)

旅行先(P78)

タイトル(P102)

- 16月齢/年齢(P61)
- 17トラベル経過日数(P78)
- **18**パワーLCDモード(P27)
- 19 プリント枚数(P110)

20音声再生(P100)

動画再生(P100)/

画質設定(P70): 💹▲

ケーブル切断禁止アイコン(P124)



メッセージ表示

確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 ここではその主なメッセージを例として説明しています。

メッセージ	実行していただきたいこと
このメモリーカードはロックさ	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードの書き込
れています	み禁止スイッチの「LOCK」を解除してください。(P21)
表示できる画像がありません	画像を記録する、または画像が記録されたカードを入れてか
	ら再生してください。
この画像はプロテクトされています	画像のプロテクトを解除してから(P111)消去をしてください。
消去できない画像があります/	DCF規格に準拠していない画像は消去できません。
この画像は消去できません	パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォー
	マット(P32)してください。
設定枚数をこえました	[複数消去](P44)、[お気に入り](P109)、[タイトル編集]
	(P102)、[文字焼き込み](P104)、[リサイズ](P106)の
	複数設定時に一度に設定できる枚数を超えています。
	設定枚数を減らしてから、もう一度操作を行ってください。
	お気に入り設定が999枚を超えています。
この画像には設定できません	DCF規格に準拠していない画像は[タイトル編集]、[文字焼
	き込み]、[プリント設定]ができません。
内蔵メモリー残量が不足してい	内蔵メモリーまたはカードの空き容量がありません。
ます/メモリーカード残量が不	内蔵メモリーからカードへコピーしている場合(一括コ
足しています	ピー)、カードの空き容量がなくなるまで画像はコピーされています。
コピースナセル東係がもりました!	
コピーできない画像がありました/	以下の画像はコピーできません。 ●コピーする画像と同じ名前の画像がコピー先にある場合
画像をコピーすることができま	◆コピーダの画像と同じ名前の画像がコピー元にのる場合 (カードから内蔵メモリーへのコピー時のみ)
せんでした	● DCF規格に準拠していないファイル
	また、本機以外で撮影した画像や編集された画像はコピーで
	きない場合があります。
内蔵メモリーエラー・フォー	パソコンでフォーマットした場合など、このメッセージが表
マットしますか?	示されます。本機でフォーマット(P32)し直してください。
	データは消去されます。
メモリーカードエラー・フォー	本機では認識できないカードです。パソコンなどを使って必
マットしますか?	要なデータを保存してから本機でフォーマット(P32)し直
	してください。
電源を入れ直してください/	レンズが正常に動作しなかった場合に表示されます。再度、
システムエラー	電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、お
	買い上げの販売店にご連絡ください。

メッセージ	実行していただきたいこと
メモリーカードエラー	本機に対応したカードをお使いください。(P21)
カードのパラメータが異常です	4 GB以上のメモリーカードはSDHCメモリーカードのみ
is 1 or (5)	使用できます。
メモリーカードエラー	カードへのアクセスに失敗しました。もう一度カードを入
カードを確認してください	れ直してください。
	●miniSDカード/microSDカード/microSDHCカードは、
	必ずアダプターに入れてから本機に挿入してください。
	●別のカードを入れてお試しください。
リードエラー/ ライトエラー	●データの読み込みまたは書き込みに失敗しました。電源を
カードを確認してください	切ってからカードを抜いてください。再度カードを入れ、電
	源を入れて記録または読み込みしてください。
	●カードが破壊されている可能性があります。
	●別のカードを入れてお試しください。
カードの書込み速度不足のため	動画撮影の際は、SD スピードクラス※が「Class6」以上の
記録を終了しました	カードを使用することをおすすめします。
	※ SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度
	規格です。
	[画質設定]を[📶]、[💹]または[🎑]に設定している場合
	は、パッケージなどに「10MB/s」以上の記載がある高速タ
	イプのカードを使用することをおすすめします。
	「10MB/s」以上のカードを使用しても停止した場合は、
	データ書き込み速度が低下しているので、バックアップをと
	りフォーマット(P32)することをおすすめします。
	カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了する場合が
	あります。

メッセージ表示 (つづき)

メッセージ	実行していただきたいこと
フォルダーを作成できません	使用できるフォルダー番号がなくなったため、フォルダーを作成できません。(P123) パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフィーマット(P32)してください。フォーマットを行ったあとにセットアップメニューの[番号リセット]を実行すると、フォルダー番号が100にリセットされます。(P29)
4:3TV用で出力します/ 16:9TV用で出力します	 本機にAVケーブルが接続されました。メッセージをすぐに消したい場合は、[MENU/SET]を押してください。 ●[TV画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメニューで変更してください。(P30) ●USB接続ケーブルが本機のみに接続された場合も、メッセージが表示されます。 USB接続ケーブルのもう一方をパソコンやプリンターに接続すると、このメッセージは消えます。(P120、124)
プリンタービジー プリンターを確認してください	プリンター側が印刷できない状態です。 プリンターを確認してください。
バッテリー残量が不足しています	バッテリー残量が少なくなっています。充電してください。
このバッテリーは使えません	◆本機では認識できないバッテリーです。パナソニック純正 品のバッテリーをお使いください。それでも表示される場 合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。・バッテリーの端子部が汚れているため、認識できません。 端子部のごみなどを取り除いてください。
扉が開いています	◆カード/バッテリー扉が開いています。カード/バッテリー扉が開いていると本機は操作できません。◆異物を挟み込まないよう気をつけてしっかりと閉じてください。
使用上のご注意 扉の内側に、砂、毛髪などの異物 が無いことを確認し、閉じてく ださい	◆カード/バッテリー扉が開いています。◆カード/バッテリー扉が開いていると本機は操作できません。

Q&A 故障かな?と思ったら

まず、以下の方法(P135~141)をお試しください。

それでも解決できない場合は、**撮影モードでセットアップメニューの[設定リセット**] **(P29)を行うと症状が改善する場合があります**。

■ バッテリー、電源について

Q(質問)	A(回答)
電源を入れても動作しない。	●バッテリーが正しい向きに入っていません。(P19)●バッテリーが消耗しています。●動作表示ランプが点灯するまで電源を押したままにしてください。●[エコモード]の[自動液晶OFF](P28)が働いていませんか?
に、液晶モニターが消 灯している。	→ シャッターボタンを半押しして、解除してください。 • バッテリーが消耗しています。
電源を入れてもすぐに 切れる。	◆バッテリーが消耗しています。◆電源を入れたまま放置しているとバッテリーは消耗します。→ [エコモード](P28)を使うなどして、こまめに電源を切ってください。
電源が勝手に切れる。	 ●ビエラリンク(HDMI)対応のテレビとHDMIミニケーブル(別売)で接続した場合、テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。 →ビエラリンク(HDMI)を使用しない場合は、本機の[ビエラリンク]を[OFF]に設定してください。(P31)
充電[CHARGE] ランプ が点滅する。	 ・バッテリーが高温、あるいは低温になりすぎていませんか?その場合、充電時間が通常よりも長くなるか、充電が完了しない場合もあります。 ・チャージャーやバッテリーの端子部が汚れていませんか? →乾いた布でふき取ってください。

■ 撮影について

Q(質問)	A(回答)
画像が撮れない。	●モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか?・内蔵メモリーまたはカードのメモリー残量はありますか?→不要な画像を消去して容量を増やしてください。(P44)
撮影した画像が白っぽい。	◆レンズに指紋などの汚れが付くと画像が白っぽくなることがあります。→汚れたときはレンズの表面を柔らかい乾いた布で軽くふき取ってください。



Q & A 故障かな?と思ったら (つづき)

■ 撮影について(つづき)

Q(質問)	A(回答)
撮影した画像の周囲が	●W端付近で至近距離のフラッシュ撮影した画像ではありませんか?
暗くなる。	→少しズームしてから撮影してください。(P41)
	●シーンモードの [ピンホール] で撮影した画像ではありませんか?
撮影した画像が明るす	→露出が正しく補正されているか確認してください。(P54)
ぎたり、暗すぎる。	●[下限シャッター速度]を速く設定すると暗く写りやすくなります。
	→ [下限シャッター速度](P91)を遅く設定してください。
1回の撮影で、2~3枚の	→オートブラケット(P55)、シーンモードの[高速連写](P63)、 「フラッシュ連写](P64)または撮影メニューの[連写](P89)
画像が撮れるときがある。	[フフッシュ連与](P89) を[OFF]に設定してください。
ピントが合わない。	撮影モードによってピントが合う範囲が異なります。
	→被写体までの距離に応じたモードに設定してください。
	●ピントが合う範囲から外れています。(P39)●手ブレや被写体ブレしています。(P40)
オートフォーカスやそ	● 電源を入れ直してください。それでも正常に動作しない場合は電源
の他の動作が正常に働	●電源を入れ直じてくたさい。それでも近常に動作りない場合は電源 をはずしてお買い上げの販売店か、修理ご相談窓口にご相談くださ」
かない。	い。
	→暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードが遅くなるの
撮影した画像がブレている。	で、本機を両手でしっかり持って撮影してください。(P33)
手ブレ補正が効かない。	→遅いシャッタースピードで撮影するときは、セルフタイマー
	(P53)を使って撮影してください。
オートブラケット撮影 ができない。	●記録可能枚数が2枚以下ではありませんか?
	●ISO感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか?
撮影した画像が粗い。 ノイズが出る。	●ISO感度が高い、よんはグヤッタースとードが遅くないとすが? (お買い上げ時は、ISO感度が「AUTO」に設定されているため、屋内
ノイスが山る。	などの撮影ではノイズが出ます)
	→ ISO感度を低くしてください。(P84) → [カラーモード]を[ナチュラル]に設定してください。(P90)
	→明るい場所で撮影してくたさい。
	●シーンモードの[高感度]または[高速連写]に設定していません か?高感度処理のため画像が少し粗くなりますが、異常ではありま
	が、同窓及処理のため画像が少し植へありよりが、共命ではめりよした。
撮影した画像の明るさ	●蛍光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや 色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により
や色合いが実際とは異	色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により 発生するものであり、異常ではありません。
なる。	7
撮影時に、液晶モニターに赤っぽい縦すじ	● CCDの特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。周辺にムラが発生する場合
ターに示っはい繰りし (スミア)が出る。	がありますが、異常ではありません。
(ヘイア)が山る。	動画撮影では記録されますが、静止画像に
	は記録されません。
	●太陽光などの強い光源が画面付近に入らな いように撮影することをおすすめします。
	いように掫影りることをありりめしまり。

■ 撮影について(つづき)

Q(質問)	A(回答)
動画撮影が途中で止まる。	●動画撮影の際は、SDスピードクラス*が「Class6」以上のカードを使用することをおすすめします。 ※SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。 ●[画質設定]を「臓]、「し臓]または「臓]に設定している場合は、パッケージなどに「10MB/s」以上の記載がある高速タイプのカードを使用することをおすすめします。 ●「10MB/s」以上のカードを使用しても停止した場合は、データ書き込み速度が低下しているので、バックアップをとりフォーマット(P32)することをおすすめします。 ●カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了する場合があります。 ●マルチメディアカードを使用していませんか?本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。
AF ロックできない。 (動体追尾できない)	●周囲と異なる色の部分がある場合は、その部分を追尾AF枠に合わせる など、被写体の特徴的な色の部分をAFロックしてください。(P87)

■ レンズについて

Q(質問)	A(回答)
撮影された画像がゆが んだり、被写体の周りに 実際にはない色が付く。	●ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆがんだり、輪郭などに着色して撮影されることがあります。また広角では遠近感が強調されるため、画面の周辺がゆがんだように写る場合もあります。これらは異常ではありません。
■ 液品モニターについて	

ぎたり、暗すぎる。

■ 水間 しーノーにノ	VIC
Q(質問)	A(回答)
電源[ON]中に、液晶モ ニターが消える。	● [エコモード]の[自動液晶OFF](P28)では、液晶モニターが消灯し、動作表示ランプが点灯します。[ただし、ACアダプター(別売)使用時を除く] バッテリーの残量が少ないと、フラッシュの充電に時間がかかり、液晶モニターの消灯時間が長くなる場合があります。
液晶モニターの明るさが、暗くなったり一瞬 明るくなったりする。	●この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞り値を設定するもので、撮影画像に影響はありません。●ズーム操作をしたときや、本機を動かしたときに明るさが変化した場合にもこの現象が発生することがありますが、本機の自動絞り動作によるもので、異常ではありません。
室内で液晶モニターが ちらつく。	●電源周波数が50 Hzの地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニターがちらつく場合があります。これは蛍光灯の影響によるちらつきを補正している動作で、異常ではありません。
液晶モニターが明るす	→ 液晶モニターの明るさを正しく調整してください。(P26)

●[パワーLCD]になっていませんか?(P27)

Q & A 故障かな?と思ったら (つづき)

■ 液晶モニターについて(つづき)

Q(質問)	A(回答)
液晶モニターの画面上に黒、赤、青、緑の点が	● これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安 ふしてで使用ください。
現れる。	allo CCEMI (ACCOM
液晶モニターにノイズ が出る。	●暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズが出ることがあります。撮影する画像に影響はありません。

■ フラッシュについて

Q(質問)	A(回答)
フラッシュが発光しない。	●[※]に設定していませんか?
	→ フラッシュモードを変更してください。(P47)
	●オートブラケット(P55)または撮影メニューの[連写](P89)を設
	定しているときは、フラッシュは使用できません。
フラッシュが複数回発	
光する。	●シーンモードの [フラッシュ連写](P64)になっていませんか?

■ 再生について

Q(質問)	A(回答)
再生した画像が意図し ない方向に回転して表 示される。	●[回転表示](P108)を[ON]に設定しています。
再生できない。	 ● [▶] を押しましたか? (P42) ● 内蔵メモリーまたはカードに再生できる画像はありますか? → カードが入っていない場合は内蔵メモリーの画像データ、入っている場合はカードの画像データが表示されます。 ● パソコンでファイル名を変更した画像ではないですか?その場合、本機で再生することはできません。
撮影した画像が表示さ れない。	●[カテゴリー再生]または[お気に入り再生]になっていませんか? →[通常再生]に設定してください。(P43)
フォルダー・ファイル 番号が[ー]で表示され たり、画面が黒くなる。	 規格外の画像やパソコンで編集された画像、または他社のデジタルカメラで撮影した画像ではないですか? 撮影直後にバッテリーを取り出したり、残量が少なくなったバッテリーで撮影していませんか? → このような画像を消去するには、フォーマット(P32)してください。(他の画像も消去され、元に戻すことができませんので、よく確認してからフォーマットしてください)

■ 再生について(つづき)

Q(質問) A(回答) カレンダー検索で、撮影 ▲本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか?(P22) した日付と異なる日付 ●パソコンで編集された画像や他機で撮影された画像では、カレン ダー検索時、撮影した日付と異なる日付で表示されることがありま に画像が表示される。 す。 撮影した画像にシャボ ●室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影 した場合に、空気中のほごりがフラッシュ ン玉のような白く丸い に反射して白く丸い点として写り込む場 点が写り込んでいる。 合がありますが、異常ではありません。 撮影ごとに丸い点の位置や数が変化する のが特徴です。 撮影した画像の赤い部 ● フラッシュが赤目軽減([440]、[400]、[400]、[400])のとき、肌色に近 い色とその内側に赤い模様などがある被写体を撮影した場合、デジ 分が黒く変色している。 タル赤目補正機能の働きにより、その赤い部分が黒く補正される場 合があります。 → フラッシュモードを[4A]、[4] または [公] にして撮影することを おすすめします。 画面に「サムネイル表 ●他機で撮影された静止画ではないですか?その場合、画質が劣化し て表示されることがあります。 示し表示される。 動画撮影中、本機はレンズの絞りを自動的に調整します。このとき 動画に「カチッ」という 音が録音される。 に「カチッ」という音がし、その音が動画に録音されることがありま

■ テレビ、パソコン、プリンターについて	
Q(質問)	A(回答)
テレビに画像が出な	●正しく接続されていますか?
い。テレビ画面が流れ	→テレビの入力切換を外部入力にしてください。
たり色が付かない。	●パソコンやプリンターと接続しているとき、[HDMI]端子からの出
	力はできません。
	→本機をテレビにのみ接続してください。
テレビ画面と本機の液	●テレビの機種によっては、画像が縦や横に伸びたり、画像の端が切
晶モニターの表示され	れて表示されることがあります。
る領域が違う。	
テレビで動画の再生が	● カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか?
できない。	→ AVケーブル(付属)またはHDMIミニケーブル(別売)をテレビに
	接続し、本機で動画を再生してください。(P114、115)
	→ [AVCHD Lite] で撮影した動画は、AVCHD のロゴマークがつい

ている当社製テレビ(ビエラ)で再生することができます。

すが、異常ではありません。

Q & A 故障かな?と思ったら (つづき)

■ テレビ、パソコン、プリンターについて(つづき)

Q(質問)	A(回答)
テレビ画面いっぱいに	→本機の[TV画面タイプ]を確認してください。(P30)
画像が表示されない。	
ビエラリンク(HDMI)	● HDMIミニケーブル(別売)で正しく接続されていますか?(P115)
が働かない。	→HDMIミニケーブル(別売)が奥まで確実に入っていることを確
	認してください。
	●本機の[ビエラリンク]を[ON]に設定していますか?(P31)
	→テレビのHDMI端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切り
	換してください。(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読
	みください)
	→ 接続した機器側のビエラリンク(HDMI)の設定を確認してください。
	→本機の電源を入れ直してください。
	→ テレビ(ビエラ)の「ビエラリンク制御(HDMI機器制御)」の設定
	を「しない」に変更し、再度「する」に設定してください。(詳しくは
	ビエラの取扱説明書をお読みください)
パソコンに接続して画	●正しく接続されていますか?
像を転送できない。	●パソコンが本機を正常に認識していますか?
	→本機の[USBモード]を[PC]に設定してください。(P30、122)
パソコンにカードが認	→ USB接続ケーブルを抜き、カードを入れた状態でUSB接続ケー
識されない。	ブルを接続し直してください。
(内蔵メモリーになっ	●モードダイヤルが[2]のときは、内蔵メモリーの画像が表示されませ、
ている)	す。 、エードダノセルを「■プロリタに合わせてください
	→モードダイヤルを[暦]以外に合わせてください。
プリンターに接続して、	● PictBridge に対応していないプリンターではプリントできません。
プリントができない。	→本機の[USBモード]を[PictBridge(PTP)]に設定してください。(P30、124)
	7 3 (1 2 2 7 1 2 1)
プリントすると、画像	→ トリミングや「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお使いの
の端が切れる。	ときは、トリミングまたは「ふちなし」の設定を解除してお試しください。(プリンターの説明書をお読みください)
	→ お店によっては、横縦比を[16:9][に設定して撮影した画像を16:
	9 のサイズでプリントできる場合がありますので、事前にお店に
	お尋ねください。

■ その他

Q(質問)	A(回答)
シャッターボタンを半	●暗い場所ではピントを合わせやすくするために、AF補助光ランプ
押しすると、白いランプ	(P92)が白く点灯します。
が点灯することがある。	

■ その他(つづき)

O/FFRR)	A (GAT)
Q(質問)	A(回答)
AF補助光が点灯しない。	撮影メニューの[AF補助光]を[ON]に設定していますか? (P92)明るい場所ではAF補助光は点灯しません。
本機が熱くなる。	●ご使用中、本機表面が多少熱くなることがありますが、性能・品質に
	は問題ありません。
ズームレバーやカード/	●スキー場などの寒冷地で使用された場合、雪や水滴が付いたまま放
バッテリー扉、端子カ	置しておくと、ボタンの隙間などの雪や水滴が凍りカメラの各部が
バーなどカメラの各部	動きにくくなる場合があります。これは故障ではありません。カメ
が動かせない	ラが常温に戻ると回復します。
本機から「カタカタ」音	以下の場合は、故障ではありませんので、安心してお使いください。
などがする。	◆本機を振ると「カタカタ」音がする。(レンズが移動する音)
10.C2 5 0 0	●電源の[ON]/[OFF]、または撮影と再生の切り換え時に、「カタカタ」
	などの音がする。(レンズが移動する音)
	●ズーム操作時に、手に振動が伝わる。(レンズ動作の振動)
レンズ部から「カチッ」	●ズーム動作や本機を動かしたときなどで明るさが変化した場合、レ
と音がする。	ンズ部から音がし、液晶モニター内の画像が急激に変わるときがあ
	りますが、撮影に影響はありません。このときの音は本機の自動絞
	り動作によるもので、異常ではありません。
時計が合っていない。	●本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがあります。
	→「時計を設定してください」とメッセージが出ますので、再度時計
	設定をしてください。(P22)時計設定をしない状態で撮影する
	と、[0.0.00]の日付が記録されます。
ズームを使って撮影す	●ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆがんだり、輪郭
ると画像がわずかにゆ	などに着色して撮影されることがありますが、これらは異常ではあ
がんだり、被写体の周	りません。
りに実際にはない色が	
付く。	
ズームの動きが一瞬止	● EX光学ズーム時、W端付近ではズームの動きが一瞬止まりますが、
まる。	異常ではありません。
ズームが最大倍率にな	● ズームマクロ(P51)に設定していませんか?
らない。	ズームマクロ撮影時は最大3倍までのデジタルズームになります。
ファイル番号が連続し	●特定の操作を行ったあとに操作を行うと、それまでとは異なった番
て記録されない。	号のフォルダーの中に画像が記録されることがあります。(P123)
ファイル番号がさかの	●電源を[OFF]にせずバッテリーを出し入れした場合、撮影していた
ぼって記録される。	フォルダー・ファイル番号を記憶することができません。従って、再
	度電源を[ON]にして撮影した場合、ファイル番号がさかのぼって
	記録される場合があります。
月齢/年齢が正しく表	● 時計設定(P22)または誕生日設定(P61)を確認してください。
示されない。	
放置していたら、突然デモ	●これは本機の特長を紹介する自動デモです。ボタンを押すと、元の
が表示される。	画面に戻ることができます。

使用上のお願い

防水/防じん、耐衝撃性能について

- ◆本機は、JIS保護等級IP58相当の防水/防じん性能があります。水深3.0 m/60分までの撮影が可能です。※¹
- ※1当社の定める取り扱い方法、指定時間および指定圧力の水中で使用できることを意味しています。すべての状態において無破壊、無故障、防水を保証するものではありません。
- ◆付属品は防水仕様ではありません。
- MIL-STD 810F Method 516.5-Shock に準拠した厚さ5 cmの合板上での1.5 mからの落下テストをクリアしています。**2
- ※2 すべての状態において無破壊、無故障、防水を保証するものではありません。

本機をぶつけたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証いたしません。

- カメラに衝撃が加わった場合は、お買い上げの販売店か、お近くの修理ご相談窓口(P155)にご相談のうえ、防水性能が保たれているかの点検(有料)をおすすめします。
- ■温泉、油、アルコール類の飛まつがかかるような環境などで使用された場合、防水 / 防じん、耐衝 撃性能が劣化する場合があります。
- お客様の誤った取り扱いが原因の浸水などによる故障は保証対象外となります。

詳しくは、11ページの「(重要)本機の防水/防じん、耐衝撃性能について」をお読みください。

本機について

本機を落としたり、ぶつけたりしない

また、本機に強い圧力をかけない

- ●強い衝撃が加わると、レンズや液晶モニター、外装ケースが壊れ、故障の原因になります。
- ●ハンドストラップにぶら下げたアクセサリーなどで強い圧力がかかると、液晶モニターが壊れる原因となりますのでお気をつけください。
- ◆本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝撃が加わりますのでお気をつけください。

磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(電子レンジ、テレビやゲーム機など) からはできるだけ離れて使う

- ●テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声が乱れることがあります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、記録が損なわれたり、画像がゆがんだりします。
- ●マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声が乱れることがあります。
- ◆本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーやACアダプター(別売)、マルチ変換アダプター(別売)を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない

近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなることがあります。

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコード、ケーブルを使用してください。

また、コード、ケーブルは延長しないでください。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない


- かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

本機はスキー場など寒冷地での性能保証はしておりません。-10℃での動作確認はしておりますが、急激に気温が下がり、ズームレバーが凍るなど、動きにくくなったり、カード / バッテリー扉や端子カバーが開きにくくなる可能性がありますので、お気をつけください。
● 寒冷地で使用する際は、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど、保温しながらお使いください。

お手入れについて

お手入れの際は、バッテリーを取り出しておく、または電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- ●汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布で ふいてください。
- ◆ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 塩分などが付着した場合、カード/バッテリー扉のアーム部分が 白くなることがあります。水を含ませた綿棒などで白くなった部 分がとれるまでふき取ってください。ふき取ったあと、付属のブ ラシで軽く払ってください。



液晶モニターについて

- ●液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- ●寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。寒冷地では、保温しながらお使いください。暗くなった液晶モニターは、内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、内蔵メモリーやカードの画像には記録されませんのでご安心ください。

レンズとマイク、スピーカーについて

- レンズ面を強く押さないでください。
- レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置くときにはお気をつけください。
- ●レンズに水や汚れが付いているときは、撮影する前に柔らかい乾いた布でふき取ってください。
- ●マイク、スピーカーに水滴が付いていると、音が小さくなったり、聞き取りにくくなることがあります。マイク、スピーカーを下に向けて水を出してから水滴をふき取り、しばらく乾燥させたあとでお使いください。
- ▼マイクやスピーカーの穴に先端のとがったものを入れないでください。(内部の防水シートが傷つき防水性能が損なわれる場合があります)

使用上のお願い (つづき)

バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大きくなります。

使用後は、必ずバッテリーを取り出す

●取り出したバッテリーは、バッテリーケース(付属)に収納してください。

出かけるときは予備のバッテリーを準備する

- ◆スキー場などの寒冷地では撮影できる時間がより短くなりますので、お気をつけください。
- ・旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるように チャージャー(付属)も忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグが必要な場合があります。(P129)

バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形 していないか確認する

●端子部が変形したまま本機に入れると、本機をいためます。

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご 参照ください。

ホームページ http://www.jbrc.net/hp

充電式リチウムイオン電池使用

Li-inn 20

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- ●端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

チャージャーについて

- ●ラジオ(特にAM受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合があります。使用時は1 m以 上離してください。
- ●使用中、チャージャーの内部で発振音がする場合がありますが、異常ではありません。
- ◆使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、最大約0.1 Wの電力を消費しています)
- ●チャージャーやバッテリーの端子部を汚さないでください。汚れた場合は、乾いた布でふいてください。



カードについて

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすい ところに放置しない

また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

- カードが破壊される恐れがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。
- ●使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ 消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめし ます。

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

個人情報について

赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、カメラ内および撮 影した画像に個人情報が含まれます。

免責事項

●個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。

個人情報を含む情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

修理依頼または譲渡 / 廃棄されるとき

- 個人情報保護のため、設定をリセットしてください。(P29)
- ↑内蔵メモリーに画像がある場合は、必要に応じてメモリーカードにコピー(P113)をし、その後 内蔵メモリーをフォーマット(P32)してください。
- ●メモリーカードは、本機より取り出してください。
- ●修理をすると、内蔵メモリーおよび設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。
- ●故障の状態により本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、上記の「メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い」をお読みください。



使用上のお願い (つづき)

長期間使用しないときは

- バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところに保管してください。 (推奨温度:15℃~25℃、推奨湿度:40%~60%です)
- バッテリーとカードは必ず本機から取り出してください。
- バッテリーを入れたままにしておくと、本機の電源が[OFF]であっても、絶えず微少電流が流れています。
 - これをそのままにしておくと過放電になり、充電してもバッテリーが使用できなくなる恐れが あります。
- ●長期間保管する場合、1年に1回は充電し、バッテリー残量がなくなってから、本機から取り出して再保管することをおすすめします。
- ●押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤(シリカゲル)と一緒に入れることをおすすめします。

画像データについて

不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータが破壊されたり、消滅したりすることがあります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

三脚について

- ●三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で三脚が安定していることを確認してください。
- ●三脚使用時は、カードやバッテリーが取り出せないことがあります。
- 三脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじが斜めにならないようお気をつけください。無理な力で回すと本機のねじを損傷する恐れがあります。締めすぎると本体や定格ラベルを傷つけたり、はがしたりすることがありますので、お気をつけください。
- 三脚の説明書もよくお読みください。

- このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

- ◆本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー)したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- ◆本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。
- ●本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合があります。
- SDHCロゴは商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- HDAVI ControlTM は商標です。
- Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です。
- ◆その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC 規格に準拠する動画(以下、AVC ビデオ)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合
- ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合 詳細については米国法人 MPEG LA, LLC

(http://www.mpegla.com) をご参照ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

記録可能枚数・記録可能時間

- ●記録可能枚数・時間は目安です。(撮影条件、カードの種類によって変化します)
- ●被写体により記録可能枚数・時間は変動します。
- 記録可能枚数(静止画:枚)

画像	横縦比						4	:3						
記録画素数		12м		8m(= Z)		5м	5м (ЕZ)		3м(📆)		(EZ)	0.3 _M ()		
クオ	リティ	:	-ž-	:	-ž-	:	-ž-	:	-ž-	:	-±-	:===	-ž-	
	スモリー O MB)	6	12	8	18	13	26	28	54	45	84	200	320	
	32 MB	3	8	5	11	8	16	18	35	29	54	130	200	
	64 MB	8	17	12	24	18	35	37	73	60	110	270	420	
	128 MB	17	35	25	50	37	72	77	145	120	220	550	860	
	256 MB	35	70	50	98	73	140	150	290	240	440	1080	1690	
	512 MB	70	135	99	195	145	280	300	580	470	880	2150	3350	
	1 GB	140	280	200	390	290	560	600	1160	950	1770	4310	6710	
カード	2 GB	290	560	400	790	590	1130	1220	2360	1910	3610	8770	12290	
	4 GB	570	1110	800	1560	1170	2230	2410	4640	3770	7090	17240	24130	
	6 GB	860	1690	1220	2380	1780	3390	3660	7050	5730	10790	26210	36700	
	8 GB	1160	2270	1630	3180	2380	4540	4910	9440	7670	14440	35080	49120	
	12 GB	1750	3420	2460	4810	3590	6860	7400	14240	11570	21790	52920	74090	
	16 GB	2340	4570	3290	6410	4790	9150	9880	19000	15440	29060	70590	98830	
	32 GB	4690	9170	6600	12870	9620	18350	19820	38120	30970	58310	141620	198260	

■ 記録可能時間(動画撮影時)

ファイ	イル形式		AVCHD Lite								
画質	設定) ISH									
	ベモリー -0 MB)	1	使用できません								
	32 MB										
	64 MB	新 <i>小</i> 仁/	保証していません								
	128 MB	到一日	木皿しているとか								
	256 MB										
	512 MB	3分00秒	4分00秒	7分00秒							
	1 GB	7分00秒	9分00秒	14分00秒							
カード	2 GB	15分00秒	20分00秒	29分00秒							
	4 GB*	30分00秒	40分00秒	1 時間 00 分							
	6 GB *	46分00秒	1 時間 00 分	1 時間 28 分							
	8 GB*	1 時間 00 分	1 時間 20 分	1 時間 54 分							
	12 GB*	1 時間 34 分	2 時間 00 分	2 時間 54 分							
	16 GB*	2 時間 00 分	2 時間 40 分	4 時間 00 分							
	32 GB*	4 時間 00 分	5 時間 20 分	8 時間 00 分							

❷お知らせ

- ●液晶モニターに表示される記録可能枚数・時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- ◆本機はマルチメディアカードでの動画撮影には対応していません。
- ズームマクロ設定時またはシーンモードの[変身]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、 [ピンホール]、[サンドブラスト]では、EX光学ズームが働きませんので、記録画素数の[**2**]は表示されません。

3:2								16:9											
10.5	М	7м	(EZ)	4.5 м	(EZ)	2.5 м	(EZ)	9	9м		9м		9м		(国)	3.5 м	(EZ)	2м	(EZ)
:i:	-ž-	:	-ž-	:	-ž-	ı.	-ž-	ı.	-ž-	: ! ::	-ž-	: <u>*</u>	<u>-1-</u>	: i :	-ž-				
6	13	9	19	20	39	31	60	7	15	10	21	23	46	41	79				
4	8	6	12	12	25	20	39	4	9	6	13	15	30	26	51				
9	18	13	26	27	53	42	81	10	21	14	28	32	62	56	105				
19	38	27	53	55	105	87	165	21	43	29	58	66	125	110	210				
38	76	54	105	105	210	170	320	43	85	59	110	125	240	220	420				
77	150	105	210	210	420	330	640	86	165	115	220	250	490	440	830				
155	300	210	420	430	850	670	1280	170	340	230	450	510	990	880	1670				
310	620	440	850	890	1700	1360	2560	350	680	470	930	1040	1980	1800	3410				
620	1210	860	1670	1740	3350	2680	5020	690	1350	940	1820	2040	3890	3540	6700				
940	1850	1310	2540	2650	5090	4070	7640	1050	2060	1430	2770	3100	5910	5390	10190				
1260	2480	1760	3410	3550	6820	5450	10230	1410	2750	1910	3720	4160	7920	7220	13640				
1900	3740	2660	5140	5360	10290	8230	15430	2140	4160	2890	5610	6270	11950	10890	20580				
2540	4990	3550	6860	7160	13720	10980	20590	2850	5550	3860	7480	8370	15940	14530	27450				
5100	10010	7130	13760	14360	27530	22020	41300	5720	11130	7740	15010	16800	31970	29150	55070				

	MOTION	N JPEG	
	70	WGA	ewea.
			1分27秒
4秒	16秒	17秒	55 秒
12秒	37 秒	38 秒	1分57秒
29 秒	1分18秒	1分21秒	4分00秒
59 秒	2分35秒	2分40秒	7分50秒
2分00秒	5分10秒	5分20秒	15分40秒
4分00秒	10分20秒	10分50秒	31分20秒
8分20秒	21分20秒	22分10秒	1 時間 4 分
16分30秒	41分50秒	43分40秒	2 時間 5 分
25分10秒	1 時間3分	1 時間6分	3時間11分
33分40秒	1 時間25分	1時間28分	4時間15分
50分50秒	2時間8分	2時間14分	6時間26分
1 時間8分	2時間52分	2時間59分	8時間35分
2時間16分	5時間45分	5時間59分	17時間13分

- ※[MOTION JPEG]で動画を連続で撮影できるのは、最大2 GBまです。画面には、2 GBで記録できる最大記録可能時間までしか表示されません。
- [AVCHD Lite] はカードの容量 いっぱいまで記録できます。ただ し、電池寿命によって、カードの 容量が残っていても撮影が終了 する場合があります。(P18)



仕様

電源 DC 5.1 V **消費電力** 1.35 W (撮影時) 0.7 W (再生時)

カメラ有効画素数	1210万画素
撮像素子	1/2.33型CCD 総画素数1270万画素、原色カラーフィルター
レンズ	光学4.6 倍ズーム f=4.9 mm~22.8 mm(35 mmフィルムカメラ 換算:28 mm~128 mm)/F3.3 ~ F5.9
デジタルズーム	最大4.0 倍
EX光学ズーム	最大9.1倍
フォーカス	通常/AFマクロ / ズームマクロ 顔認識/ 追尾 AF/11 点 /1 点 (H)/1点/ スポット
撮影範囲	通常:30 cm~∞ マクロ/インテリジェントオート/ メモ: 5 cm (W端時) /30 cm (T端時) ~∞ シーンモード:上記撮影範囲と異なる場合あり
シャッターシステム	電子シャッター連動メカニカルシャッター
連写撮影:連写速度 連写枚数	約2.3コマ/秒 (通常)、約1.8コマ/秒 (フリー連写) 最大5コマ (スタンダード)、最大3コマ (ファイン)、 内蔵メモリーまたはカードの空き容量に依存 (フリー連写)
高速連写:連写速度 連写枚数	約10コマ/秒 (速度優先時)、約6コマ/秒 (画質優先時) 記録画素数:3M (4:3)、2.5M (3:2)、2M (16:9) 内蔵メモリー使用時:約15枚 (フォーマット直後) カード使用時:最大100枚 (カードの種類、撮影条件によって異なる)
ISO感度	オート /80/100/200/400/800/1600 シーンモードの[高感度]: 1600~6400
シャッタースピード	8秒~1/1300秒、シーンモードの[星空]:15秒、30秒、60秒
ホワイトバランス	オートホワイトバランス/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード
露出	プログラムAE、露出補正(1/3 EVステップ、–2 EV~+2 EV)
測光方式	マルチ測光
液晶モニター	2.7型 TFT 液晶(約23万ドット)(視野率約100%)
フラッシュ	撮影可能範囲:約30 cm~約5.1 m (W端、[ISO AUTO]設定時) オート/赤目軽減オート/強制発光(赤目軽減強制発光)/ 赤目軽減スローシンクロ/発光禁止
マイク	モノラル
スピーカー	モノラル
記録メディア	内蔵メモリー(約40 MB)/SDメモリーカード/SDHCメモリー カード/マルチメディアカード(静止画のみ対応)
記録画素数 静止画	画像横縦比[4:3]設定時 4000×3000 画素/3264×2448 画素/2560×1920 画素/ 2048×1536 画素/1600×1200 画素/640×480 画素 画像横縦比[3:2]設定時 4000×2672 画素/3264×2176 画素/2560×1712 画素/ 2048×1360 画素 画像横縦比[16:9]設定時 4000×2248 画素/3264×1840 画素/2560×1440 画素/ 1920×1080 画素

記録画素数	
動画	AVCHD Lite (音声付き) [SH] 設定時 1280×720画素 (60p 記録 [※] /17Mbps、カード使用時のみ) [H] 設定時 1280×720画素
	[CD] 放足時 1280×720回来 (60p 記録** /13Mbps、カード使用時のみ) [L] 設定時 1280×720画素 (60p 記録** /9Mbps、カード使用時のみ) ※ CCD からの出力は 30コマ/秒です
	MOTION JPEG (音声付き) [HD] 設定時 1280×720画素(30コマ/秒、カード使用時のみ) [WVGA] 設定時 848×480画素(30コマ/秒、カード使用時のみ) [VGA] 設定時 640×480画素(30コマ/秒、カード使用時のみ) [QVGA] 設定時 320×240画素(30コマ/秒)
クオリティ(圧縮率)	ファイン/スタンダード
記録画像ファイル形式 静止画 音声付き静止画	JPEG(DCF準拠、Exif2.21準拠)/DPOF対応 JPEG(DCF準拠、Exif2.21準拠)+QuickTime(音声付き静止画)
音声付き動画	AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG
インターフェース デジタル	USB 2.0 (High Speed)
アナログビデオ	NTSC コンポジット
オーディオ	オーディオライン出力(モノラル)
端子	
AV/DIGITAL/MULTI HDMI	専用ジャック(14pin) miniHDMI Cタイプ
寸法	約 幅98.3 mm×高さ63.1 mm×奥行き23.0 mm (突起部除く)
質量	約162.5 g (本体) 約183.8 g (カード、バッテリー含む)
推奨使用温度	0 ℃~40 ℃
許容相対湿度	10%~80%
言語切替	なし(日本語のみ)
防水性能	JIS C0920 IPX8相当。(深度3.0 mの海中で60分間の使用に対応)
耐衝撃性能	「MIL-STD 810F Method 516.5-Shock」に準拠して行った、1.5 m の高さから 5.0 cm 合板上への単体落下試験をクリア
防じん性能	JIS CO920 IP5X 相当

専用バッテリーチャージャー/DE-A59A

定格出力	DC 4.2 V 0.65 A (充電時)	
定格入力 入力容量	AC100 V—240 V 50/60 Hz 15 VA (100 V/240 V)	

リチウムイオンバッテリーパック : DMW-BCF10

電圧 / 容量(最小)	3.6 V/940 mAh



メモ

メモ



保証とアフターサービス (ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相 談窓口 へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間 (「本体」にはソフトウェアの内容は含み ません)

■ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容							
製品名	デジタルカメラ						
品 番	DMC-FT1						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り 扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ターヤッル 🚾 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		北	海	道	地	区		
旭川	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 公 (011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 公 (0166)22-3011	帯広	2丁	市西沿 目23 0155	- 3		函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎ (0138)48-6631



保証とアフターサービス (ょくお読みください) (つづき)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

`	<u>М</u> П С С С 100 3				
		東	北 地 区		
青森	青森市大字浜田 字豊田364	岩手	盛岡市厨川5丁目 1-43	山形	山形市平清水1丁目 1-75
秋田	☎ (017)775-0326 秋田市外旭川	宮城	☎ (019)645-6130 仙台市宮城野区扇町	福島	☎ (023)641-8100 郡山市亀田1丁目
тхш	字小谷地3-1		7-4-18	旧四	51-15 3 (024)991-9308
		首	都 圏 地 区		
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	千葉	千葉市中央区末広 5丁月9-5	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16
茨城	☎ (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目	東京	☎ (043)208-6034 東京都世田谷区	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東区東明
次坝	15-3 (029)864-8756		東京都世田台区 宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9700		利病印象区象明 1丁目8-14 ☎ (025)286-0180
	(020/0010700				1020/200 0 100
		ф	· 보 보 고		
	A)7+T440TF	中	部 地 区	11-11-11-11	****
石川	金沢市玉鉾2丁目 266番地	中 長野	部 地 区 松本市寿北7丁目3-11 3 (0263)86-9209	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 3 (058)278-6720
	266番地 雷 (076)280-6608		松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田	岐阜高山	☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目
石川富山	266番地 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目 1-4	長野静岡	松本市寿北7丁目3-11 ⑦ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 邓 (054)287-9000	高山	西(058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82 西(0577)33-0613
	266番地 公 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目	長野	松本市寿北7丁目3-11 雷 (0263)86-9209 静岡市葵区千代田 7丁目7-5		☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82
富山	266番地 (76)280-6608 富山市根塚町1丁目 1-4 (76)424-2549 福井市問屋町2丁目 14	長野静岡	松本市寿北7丁目3-11 5 (0263)86-9209 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 5 (054)287-9000 名古屋市瑞穂区	高山	で (058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82 で (0577)33-0613 津市久居野村町
富山	266番地 75 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目 1-4 75 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目	長野静岡	松本市寿北7丁目3-11 1 (0263)86-9209 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 1 (054)287-9000 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10	高山	で (058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82 で (0577)33-0613 津市久居野村町 字山神421
富山	266番地 (76)280-6608 富山市根塚町1丁目 1-4 (76)424-2549 福井市問屋町2丁目 14	長野静岡愛知	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 ☎ (054)287-9000 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	高山	で (058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82 で (0577)33-0613 津市久居野村町 字山神421
富山福井	266番地 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目 1-4 (076)424-2549 福井市問屋町2丁目 14 (0776)21-0622	長野岡知近	松本市寿北7丁目3-11 17 (0263)86-9209 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 17 (054)287-9000 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 17 (052)819-0225	高山	本 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82 な (0577)33-0613 津市久居野村町 字山神421 な (059)254-5520
富山	266番地 (76)280-6608 富山市根塚町1丁目 1-4 (76)424-2549 福井市問屋町2丁目 14	長野静岡愛知	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 ☎ (054)287-9000 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	高山	本 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82 な (0577)33-0613 津市久居野村町 字山神421 な (059)254-5520 和歌山市中島499-1
富山福井滋賀	266番地	長静岡知近大阪	松本市寿北7丁目3-11 5 (0263)86-9209 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 5 (054)287-9000 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 5 (052)819-0225 8 也 区 大阪市城東区関目 2丁目15-5 5 (06)6359-6225	高山	本 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82 な (0577)33-0613 津市久居野村町 字山神421 な (059)254-5520 和歌山市中島499-1 な (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台
富山福井	266番地	長野岡知近	松本市寿北7丁目3-11 1 (0263)86-9209 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 1 (054)287-9000 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 1 (052)819-0225 1 (052)819-0225	高山三重和歌山	本 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目 82 な (0577)33-0613 津市久居野村町 字山神421 な (059)254-5520 和歌山市中島499-1 な (073)475-2984

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		中	国	地	区		
鳥取	! 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市 ☎ (08	渡橋町4 53)21-		広島	広島市西区南観音 1丁目13-5
米子	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	浜田	浜田市 327-9			山口	☎ (082)295-5011 山口市小郡下郷
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市田	: 55)22- ∄中138 : 6)242-	-110		220-1 T (083)973-2720

		匹	匤	地	区		
香川 徳島	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253			仲田町2 8)834-(愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544

		7 6	911	ᄣ			
福岡	春日市春日公園 3丁月48	大分	大分市和 8-35	陝原4丁	∃	天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
	2 (092)593-9036		23 (09)	7)556-	3815	鹿児島	鹿児島市与次郎
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	宮崎市。 字草葉名	2099-2	2		1丁目5-33
	1 (0952)26-9151		23 (098	85)63-	1213	大島	奄美市名瀬朝仁町
長崎	長崎市東町1919-1 (095)830-1658	熊本	熊本市份				11-2 11-2 (0997)53-5101

	<u>沖</u>	縄	地	区
--	----------	---	---	---

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (**098**)**877-1207**

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。



1108

さくいん

あ	コピー コンティニュアス
赤ちゃん	コンティニュアス
アクセス表示21 アフレコ112	さ
暗部補正88	再生ズーム 撮影モード
U	サムネイル表示.
インテリジェントオートモード35, 69 インテリジェントISO83	三脚 サンドブラスト .
え	L
液晶明るさ26	シーンメニュー . シーンモード
液晶モニター45, 130 エコモード28	シーノモート 自動液晶 OFF
#	自動シーン判別 . 自動デモ
	自動デモ 自動電源 OFF
オートパワー LCD27 オートフォーカスモード86	自分撮り
オートブラケット	シャッター音
オートレビュー	充電 消去
お気に入り109	人物
お気に入り再生99 お手入れ143	す
音声記録92	水中
音声付き静止画100	ズーム ズームマーク
<i>ל</i> י	スーハマクロ撮影
カード19,21 回転表示108	スタンダード スピーカー音量 .
ガイドライン表示27,46	スポーツモード
顔認識	スポット
下限シャッター速度91 画質設定 (動画撮影時)70, 148	スライドショー .
画像横縦比83, 148	世
傾き補正108	設定リセット セルフタイマー .
カテゴリー再生98 カラーモード90	さルフライマ . そ
カレンダー検索101	て 操作音
き ************************************	た
逆光補正	タイトル編集
記録画素数82.148	縦位置検出機能.
記録可能時間(動画撮影時)148	つ
記録可能枚数17, 148	追尾 AF
く クイックメニュー25	つゆつき
クイック AF88	7
空撮	デジタル赤目補正
クオリティ83, 148	デジタルズーム . 手ブレ
こ 光学ズーム41	チブレ 手ブレ補正
元子ペーム	手ブレ・動き検出
高速連写63	デモモード
個人認証37, 75, 86, 112 個人認証デモ32	

	ピン	テ	 イ	=	 ユ		ス	Α	 F	 	 	 	 		7	1 3,	13 88
サ	Δ	ネ	イ	ル	表	示				 	 	 	 			1	.43 .70 39 46 .66
シ自自自自自シ充消	一動動動動分ヤ	ン液シデ電撮ッ::	モ晶ーモ源りタ	_ 0ン 0	ドド判 F 音					 		 	 	 3,	30	 6, 7,	.31 .57 .28 .32 .32 .58 .28 .26 .44
ズズズスススス	中一一一夕ピポポ	ムムムンーーッ	ママダカツト	ークーーモ	クロド音ー		影			 	 	 	 				.66 .41 .94 .51 .83 .26 .56
せ 設 セ	定	リフ	セタ	ツイ	トマ					 	 	 	 				.29 .53
そ 操	作	音	٠							 	 	 	 				.26
																	02 .40
																	87 .39
デ手手手	ジブブブ	タレレレ	ル 補・	ズ正動	_ *	ム検	 H	 デ	 T	 	 	 	 		4	1, 	.48 90 .40 .91 .32

_																
動動時トト	画作計ラリ	再表設	生示定	 52		 ໃ		 	 	 				 28 22	3,	28 00 33 26 78 07
-	蔵	×	ŧ.	J-	-			 	 	 						21
パバ花パパ番	ーーッ火ノワ号	テテ・ラー	ィー リー マフ L()	- - 25		 Z I		 	 	 		16	 6, 	17	, ,. 	32 60 19 65 59 27 29
ビヒ日美表	ーエス付肌示	ラトプ・サ	リグリニイン	シラン・ズ	フ 'A ネ · · · ·	₹ <u>7</u>	 R	 	 	 		. 1	3 1 	1, 28 0,]] 	56 46 26 58 27 40 65
ふっ					_									_		0.1
ノ風風フフフフフフププ	ア音景 オオオオララリリ	4低:一一ルルッッンン	ノ減 …カマダダシシトト	・・・スツーーユュ殳ケー・・・ブー村者・逆気器	・・・・ア / 黄香 ・・車 定め]]	 	 	 2	29,	1		3,		31 83 73 59 76 32 31 47 64 10 10 88
ノ風風フフフフフフププププ へぺ	ア音景 オオオオララリリリロ・・ツ	4低:一一ルルッッンンAテ ト	ノ減カマダダシシトトトク	スツーーユユ殳女…/フー林者 道気数…	・・・・ア / 講番・車官数・・・・・・・			 			29,	1	2	3,		73 59 76 32 31 47 64
ノ風風フフフフフフププププ へぺ変 ほ早	ア音景 オオオオララリリリロ ツ身 空	4低:一一ルルッッンンAテ ト :	ノ減 …カマダダシシトトニク	スツーーユユ殳女 …/フー林者 道欠娄 …	・・・・ア / 構香 ・・車 巨牧 ・・・・・・・・・	イ … 当号 … 3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		 	 		29,	1		3,		73 59 76 32 31 47 64 10 88 11

め メモモード	93
ŧ	
モード別再生 文字入力	02
や	
夜景 夜景 & 人物	60 60
ゆ	
タ焼け 雪モード	62 56
よ 用紙サイズ1	26
b	
_ リサイズ1 料理	06 60
n	
レイアウト1 連写	
3	
露出補正	54
わ	
ワールドタイム26,	80
英字	
AC アダプター	20
AC がタフター	20
AF 補助火ニンプ	92
AF 補助光AF 補助光	51
AF 連続動作	22
AF ロック	87
DCF 規格	
FX 光学ズーム	41
FZ	48
EZ 41, 82, 1 HDAVI Control TM 1 HDMI 出力解像度 1	16
HDMI 出力解像度	31
HDMI ミニケーフル I	15
ISO 感度	84
LCD E-F	27
LED ライト	/4
PictBridge1	24
Q MENU .	25
TV 画面タイプ	30
USB 接続ケーブル 121, 122, 1 USB モード	24
USB モード	30



お役に立つ、いろいろな情報は次のサイトで!

■ 撮りかたのコツや新製品情報

http://panasonic.jp/

■ サポート情報

http://panasonic.jp/support/

■ 便利なLUMIX修理サービス

http://lumix.jp/repair/

Lite TM

[™] "AVCHD Lite"および"AVCHD Lite"ロゴはパナソニック 株式会社とソニー株式会社の商標です



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。

愛情点検

長年ご使用のデジタルカメラの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・映像や音声が乱れたり出ないことがある ・内部に水や異物が入った
- ・本体やチャージャーが破損した
- ・その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月 日	品番	DMC-FT1
販 売 店 名			A () -

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009

